

01 - Motor	Kontrola počátku vstříku
01 - Motor	Nastavení počátku vstříku
01 - Motor	04-Základní nastavení
01 - Motor	07-Kódování (ASY)
01 - Motor	07-Kódování (AGP;AQM)
01 - Motor	07-Kódování (ATD)
01 - Motor	10-Přízpůsobení po výměně ŘJ motoru (starší)
01 - Motor	10-Přízpůsobení po výměně ŘJ motoru 1 a 2 gen.
01 - Motor	10-Přízpůsobení po výměně ŘJ motoru
01 - Motor	15-Readinesskód - vytvoření
01 - Motor	Kódování (AMF/BMS/BNM/BNV)
01 - Motor	Kódování (AFB; AKE; AKN; AYM; BAU; BCZ; BDG; BDH; BFC)
01 - Motor	Kódování (AYM)
01 - Motor	Kódování (BDG)
01 - Motor	Kontrola rozsahu nastavovače vstříku
01 - Motor	Kontrola jednotek čerpadlo-tryska (AMF/BMS/BNM/BNV)
01 - Motor	Kontrola jednotek čerpadlo-tryska (ATD)
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku (AMF/BMS/BNM/BNV)
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku (AQM)
01 - Motor	Kontrola počátku vstříku
01 - Motor	Kontrola snímače dráhy reg. šoupátka
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače množství nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače reg. šoupátka
01 - Motor	Kontrola snímače teploty chlazení (AMF/BMS/BNM/BNV)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty chlazení (AFB; AKN)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty oleje
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva (AMF/BMS/BNM/BNV)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva ASY
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola spínače a polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola spínače klimatizace
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů a signálu klima (ASY)
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů a signálu klima (AGP;AQM)
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálu (AMF/BMS/BNM/BNV)
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů (AFB; AKN)
01 - Motor	Kontrola tlaku před a za turbem
01 - Motor	Kontrola zpětného vedení výfukových plynů (ASY)
01 - Motor	Kontrola zpětného vedení výfukových plynů (AGP;AQM)
01 - Motor	Kontrola zpětného vedení výfukových plynů (ATD)
01 - Motor	Tempomat - kontrola
01 - Motor	Tempomat - Kontrola 2
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Výměna vstřikovacího čerpadla
01 - Motor	Základní nastavení
01 - Motor	Úprava startovací dávky paliva pro jednotky EDC15
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu (ACC)
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo aditiva
01 - Motor	Kontrola - šhubání při plném zatížení motoru
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé (30)
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé (70)
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku

01 - Motor	Kontrola Lamda-sondy
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning 77 kW
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning 103 kW
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning 125 kW
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning 128 kW
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning 230 kW
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače polohy ovladače plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů (G235; G495; 648)
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola ventilů čerpadlo-tryska
01 - Motor	Kontrola ventilu chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola ventilu chladiče
01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola vstřikovací odchylky čerpadlo-tryska (150)
01 - Motor	Kontrola vstřikovací odchylky čerpadlo-tryska (100)
01 - Motor	Nulování zanesení DPF sazemi
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému (30)
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému (70)
01 - Motor	Přizpůsobení snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Přizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Přizpůsobení vstřikovacího ventilu po výměně
01 - Motor	Servisní regenerace DPF
01 - Motor	Servisní regenerace DPF (95)
01 - Motor	Systém vstřikování aditiva - odvzdušnění
01 - Motor	Učení bodu Kick-down
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Vytvoření Readiness (001)
01 - Motor	Vytvoření Readiness (002)
01 - Motor	Vytvoření Readiness (017)
01 - Motor	Vytvoření Readiness (031)
01 - Motor	Vytvoření Readiness (200)
01 - Motor	Zákaznické omezení maximální rychlosti - deaktivace
01 - Motor	Zákaznické omezení maximální rychlosti
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Základní nastavení
01 - Motor	Úprava startovací dávky paliva pro jednotky EDC16
01 - Motor	Bezpečnostní přístup
01 - Motor	Přizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Přizpůsobení snímače rozdílu tlaků DPF PD
01 - Motor	Přizpůsobení snímače rozdílu tlaků DPF CR
01 - Motor	Přizpůsobení vstřikovacího ventilu po výměně
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé

01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic PD
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic CR
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Servisní regenerace DPF - motory PD CAN
01 - Motor	Servisní regenerace DPF - motory CR CAN
01 - Motor	Servisní regenerace DPF - motory CR CAN - během stání
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Nulování zanesení DPF sazemi BLS
01 - Motor	Nulování zanesení DPF sazemi CBAx
01 - Motor	Nulování zanesení DPF sazemi CBAx (vyměněn DPF)
01 - Motor	Vytvoření Readiness (200)
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů (G235; G495; 648) BLS
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů (G235; G495;648) CBAx
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílu tlaků DPF PD
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílu tlaků DPF CR
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola Lamda-sondy
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning
01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)
01 - Motor	Kontrola ventilů čerpadlo-tryska
01 - Motor	Kontrola - Ventil regulace tlaku paliva (N276)
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Kontrola - relé malého topného výkonu
01 - Motor	Kontrola - relé velkého topného výkonu
01 - Motor	Kontrola - ovladač plnicího tlaku - snímač geometrie lopatek turba
01 - Motor	Nastavení - ovladač plnicího tlaku - snímač geometrie lopatek turba
01 - Motor	Základní nastavení - elektromagnetický ventil pro ovládání plnicího tlaku (G581/N75)
01 - Motor	Základní nastavení - ventil regulace tlaku paliva (N276)
01 - Motor	Základní nastavení - přepínač sacího potrubí (V157)
01 - Motor	Základní nastavení - EGR - potenciometr (G212/N18)
01 - Motor	Základní nastavení - škrťací klapka (J338)
01 - Motor	Aktivace - palivové čerpadlo (G6)
01 - Motor	Automatický kontrolní postup
01 - Motor	Bezpečnostní přístup
01 - Motor	Identifikace chybového hlášení AdBlue SCR přístrojová deska CFFx
01 - Motor	Identifikace chybového hlášení AdBlue SCR přístrojová deska
01 - Motor	Kontrola - Ventil regulace tlaku paliva (N276) CUUx
01 - Motor	Kontrola - Ventil regulace tlaku paliva (N276)
01 - Motor	Kontrola - zpětné množství ze součásti: ventil regulace tlaku paliva (N276)
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladicí kapaliny pro EGR (V178)
01 - Motor	Kontrola - dávkování redukčního prostředku SCR AdBlue
01 - Motor	Kontrola - kontrolka systému: žhavení (K29)
01 - Motor	kontrola - lambda sonda za katalyzátorem (G130)
01 - Motor	Kontrola - nádobla na aditivum: vyhřívání SCR - AD-Blue (Z102)
01 - Motor	Kontrola - napětí: svorka 30 (J317)

01 - Motor	Kontrola - přepínací ventil chladiče zpětného vedení výfukových plynů (N345)
01 - Motor	Kontrola - přepínací ventil chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola - relé malého topného výkonu (J359)
01 - Motor	Kontrola - relé velkého topného výkonu (J360)
01 - Motor	Kontrola - řízení startéru (J906)
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu - zkušební jízda CFFx
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu - zkušební jízda
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu CUUx
01 - Motor	Kontrola - Snímač neutrálu (G701)
01 - Motor	Kontrola - snímač stavu: redukční prostředek (G697)
01 - Motor	Kontrola - snímač teploty nasávaného vzduchu (G42)
01 - Motor	Kontrola - snímač teploty: redukční prostředek AD-Blue (G685)
01 - Motor	Kontrola - spojkový pedál: snímač polohy (G476)
01 - Motor	Kontrola - škrtící klapka: řídicí jednotka (J338)
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - snímač tlaku (G247)
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - snímač tlaku (G247) CUUx
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku (N75) - varianta 2
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku (N75) CLHx
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku (N75)
01 - Motor	Kontrola - ventil zpětného vedení výfukových plynů 1 (GX5)
01 - Motor	Kontrola - vstříkovací ventil 1-4 (N30;N31;N32;N33)
01 - Motor	Kontrola - vyhřívání SCR - AD-Blue (J891)
01 - Motor	Kontrola - vyhřívání SCR: okruh 2 - AD-Blue (Z103;Z104))
01 - Motor	Kontrola - zpětné vedení výfukových plynů - potenciometr (G212)
01 - Motor	Kontrola - zpětné vedení výfukových plynů - servomotor (V338)
01 - Motor	Kontrola - zpětné vedení výfukových plynů (GX6) - potenciometr (G466) CLHx
01 - Motor	Kontrola - zpětné vedení výfukových plynů (GX6) - servomotor (V339) CLHx
01 - Motor	Kontrola - zpětné vedení výfukových plynů CUUx
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče (J293)
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení (J179)
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku (G31)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 1;2 (G79); (G185) CFFx
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 1;2 (G79); (G185)
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílů tlaků DPF 1 (G505) CUUx
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílů tlaků DPF 1 (G505)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče (G83)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru (G62)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu (G42)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva (G81) CFFx
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva (G81)
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů 1;3;4 (G235; G495;G648)
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů 2;3;4 (G448; G495;G648) CUUx
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic CLHx;CNHx
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic CGXx
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic
01 - Motor	Kontrola tempomatu CFFx
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola těsnosti vedení AdBlue - SCR CFFx
01 - Motor	Kontrola těsnosti vedení AdBlue - SCR
01 - Motor	Nulování zjišťování hladiny aditiva SRC - AdBlue CFFx
01 - Motor	Nulování zjišťování hladiny aditiva SRC - AdBlue
01 - Motor	Odvzdušnění - chlazení motoru
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Přizpůsobení snímače rozdílů tlaků DPF (G505)
01 - Motor	Přizpůsobení vstříkovacího ventilu po výměně CLHx;CNHx

01 - Motor	Přizpůsobení vstřikovacího ventilu po výměně
01 - Motor	Přizpůsobení: Tlak oleje pro záběh motoru
01 - Motor	Přizpůsobení: zanesení sazemí DPF - pokud bylo vyměněno: DPF
01 - Motor	Redukční prostředek AD-Blue - kontrola stavu CFFx
01 - Motor	Redukční prostředek AD-Blue - kontrola stavu
01 - Motor	Regenerace filtru pevných částic - během stání CFFx
01 - Motor	Regenerace filtru pevných částic - během stání
01 - Motor	Reset - blokování startéru systémem SCR - AdBlue
01 - Motor	Smazání chybového hlášení SCR - AdBlue - přístrojová deska
01 - Motor	Start/stop - aktivace/deaktivace
01 - Motor	Vstřikovací ventil: korekční hodnota - kontrola
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Vymazání paměti statistik - start-stop
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - adaptace střední hodnoty množství
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - Lambda sonda(y)
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - turbo dmychadlo
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - válce: snímač tlaku
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot DPF - pokud bylo vyměněno: DPF
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot DPF - pokud bylo vyměněno: Řídící jednotka motoru
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot DPF - pokud bylo vyměněno: Řídící jednotka motoru/DPF
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot DPF - pokud bylo vyměněno: Snímač rozdílu tlaků (G505)
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot: systém vstřikování aditiva
01 - Motor	Vyprázdnění systému AdBlue SCR
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Zákaznické omezení maximální rychlosti
01 - Motor	Základní nastavení - nulování zjišťování hladiny aditiva SRC
01 - Motor	Základní nastavení - klapka výfukových plynů
01 - Motor	Základní nastavení - nízkotlaký ventil zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Základní nastavení - Přizpůsobení - kontrola: škrtky klapka
01 - Motor	Základní nastavení - snímač neutrálu (G701)
01 - Motor	Základní nastavení - turbo dmychadlo
01 - Motor	Základní nastavení - ventil zpětného vedení výfukových plynů 1 (GX5) CFFx
01 - Motor	Základní nastavení - ventil zpětného vedení výfukových plynů 1 (GX5)
01 - Motor	Aktivace - palivové čerpadlo (G6)
01 - Motor	Automatický kontrolní postup
01 - Motor	Bezpečnostní přístup
01 - Motor	Kick-down - přizpůsobení
01 - Motor	Kontrola - Ventil regulace tlaku paliva (N276)
01 - Motor	Kontrola - Ventil regulace tlaku paliva (N276) CAYA
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladící kapaliny pro EGR (V178)
01 - Motor	Kontrola - kontrolka emisí (K83)
01 - Motor	Kontrola - kontrolka systému: filtr pevných částic (K231)
01 - Motor	Kontrola - kontrolka systému: žhavení (K29)
01 - Motor	Kontrola - ovladač plnicího tlaku - snímač polohy (G581)
01 - Motor	Kontrola - přepínací ventil chladiče zpětného vedení výfukových plynů (N345)
01 - Motor	Kontrola - přepínací ventil chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola - regulace volnoběhu
01 - Motor	Kontrola - relé malého topného výkonu (J359)
01 - Motor	Kontrola - relé velkého topného výkonu (J360)
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu - zkušební jízda CAYD; CAYE
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu - zkušební jízda
01 - Motor	Kontrola - škrtky klapka: řídicí jednotka (J338)
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - snímač tlaku (G247) - obecně
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - snímač tlaku (G247) CAYA

01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - snímač tlaku (G247)
01 - Motor	Kontrola - ventil dávkování paliva (N290)
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku (N75)
01 - Motor	Kontrola - ventil zpětného vedení výfukových plynů 1 (GX5)
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče (J293)
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení (J179)
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu (G70)
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 1 (G79)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 2 (G185)
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílu tlaků DPF 1 (G450)
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílu tlaků DPF 1 (G505) CAYB
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče (G83)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče (G83) CAYB
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru (G62)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu (G42)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva (G81)
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů 1; 3 (G235; G495; 648)
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola tempomatu CAYB
01 - Motor	Nastavení - ovladač plnicího tlaku - snímač geometrie lopatek turba CAYA
01 - Motor	Nastavení - ovladač plnicího tlaku - snímač geometrie lopatek turba
01 - Motor	Naučení odchylky minimálního množství injektorů
01 - Motor	Nulování zanesení DPF sazemi
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému - varianta 2
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Přizpůsobení snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Vstřikovací ventil: korekční hodnota - kontrola
01 - Motor	Přizpůsobení vstřikovacího ventilu po výměně
01 - Motor	Regenerace filtru pevných částic - během stání
01 - Motor	Regenerace filtru pevných částic
01 - Motor	Regenerace filtru pevných částic CAYB
01 - Motor	Snímač neutrálu - přizpůsobení
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Turbo dmychadlo - výměna (přizpůsobení)
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - adaptace střední hodnoty množství
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - jednotka odměřování množství - regulační ventil
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - Lambda sonda(y)
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Zákaznické omezení maximální rychlosti
01 - Motor	Výměna vstřikovacího čerpadla CAN
01 - Motor	Regenerace filtru pevných částic motory PD CAN
01 - Motor	Regenerace filtru pevných částic motory CR CAN
01 - Motor	Regenerace filtru pevných částic motory CR CAN - během stání
01 - Motor	Regenerace filtru pevných částic motory 3.0 V6 TDI-CR CAN
01 - Motor	Kontrola závad systému Common Rail CAN
01 - Motor	Výměna filtru pevných částic DPF CAN
01 - Motor	Přizpůsobení vstřikovačů Common Rail CAN
01 - Motor	Přizpůsobení dif. snímače tlaku výfukových plynů (G450) CAN
01 - Motor	Základní nastavení - Kickdown CAN
01 - Motor	Kódování

01 - Motor	Kontrola snímače teploty chlazení
01 - Motor	Kontrola spínače klimatizace
01 - Motor	Kontrola spínače a polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola tlaku před a za turbem
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva
01 - Motor	Kontrola snímačemnožství nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola jednotek čerpadlo-tryska
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálu
01 - Motor	Tempomat - kontrola
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	15-Readinesskód - vytvoření
01 - Motor	Turbo dmychadlo - výměna (přizpůsobení)
01 - Motor	Automatický kontrolní postup
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Bezpečnostní přístup
01 - Motor	Vstříkovací ventil: korekční hodnota - kontrola
01 - Motor	Přizpůsobení vstříkovacího ventilu po výměně
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Regenerace filtru pevných částic
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Nulování zanesení DPF sazemi
01 - Motor	Přizpůsobení snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - Lambda sonda(y)
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - adaptace střední hodnoty množství
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - jednotka odměřování množství - regulační ventil
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu (G42)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru (G62)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva (G81)
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče (G83)
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů 1; 3 (G235; G495; 648)
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílu tlaků DPF 1 (G450)
01 - Motor	Kontrola - ovladač plnicího tlaku - snímač polohy (G581)
01 - Motor	Aktivace - palivové čerpadlo (G6)
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení (J179)
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče (J293)
01 - Motor	Kontrola - relé malého topného výkonu (J359)
01 - Motor	Kontrola - relé velkého topného výkonu (J360)
01 - Motor	Kontrola - kontrolka systému: žhavení (K29)
01 - Motor	Kontrola - kontrolka emisí (K83)
01 - Motor	Kontrola - kontrolka systému: filtr pevných částic (K231)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 1 (G79)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 2 (G185)
01 - Motor	Kontrola - škrtící klapka: řídicí jednotka (J338)
01 - Motor	Kontrola - ventil zpětného vedení výfukových plynů 1 (GX5)
01 - Motor	Kontrola - přepínací ventil chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku (N75)
01 - Motor	Kontrola - ventil dávkování paliva (N290)
01 - Motor	Kontrola - přepínací ventil chladiče zpětného vedení výfukových plynů (N345)
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladiče kapaliny pro EGR (V178)

01 - Motor	Zákaznické omezení maximální rychlosti
01 - Motor	Snímač neutrálu - přizpůsobení
01 - Motor	Kick-down - přizpůsobení
01 - Motor	Nastavení - ovladač plnicího tlaku - snímač geometrie lopatek turba
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - snímač tlaku (G247)
01 - Motor	Kontrola - Ventil regulace tlaku paliva (N276)
01 - Motor	Kontrola - regulace volnoběhu
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - snímač tlaku (G247) - obecně
01 - Motor	Turbo dmychadlo - výměna (přizpůsobení)
01 - Motor	Automatický kontrolní postup
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému - varianta 2
01 - Motor	Bezpečnostní přístup
01 - Motor	Vstřikovací ventil: korekční hodnota - kontrola
01 - Motor	Přizpůsobení vstřikovacího ventilu po výměně
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu (G70)
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Regenerace filtru pevných částic
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Nulování zanesení DPF sazemi
01 - Motor	Přizpůsobení snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - Lambda sonda(y)
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - adaptace střední hodnoty množství
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - jednotka odměřování množství - regulační ventil
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku (G31; F96)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu (G42)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru (G62)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva (G81)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče (G83)
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů 1; 3 (G235; G495; 648)
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílu tlaků DPF 1 (G505)
01 - Motor	Kontrola - ovladač plnicího tlaku - snímač polohy (G581)
01 - Motor	Aktivace - palivové čerpadlo (G6)
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení (J179)
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče (J293)
01 - Motor	Kontrola - relé malého topného výkonu (J359)
01 - Motor	Kontrola - relé velkého topného výkonu (J360)
01 - Motor	Kontrola - kontrolka systému: žhavení (K29)
01 - Motor	Kontrola - kontrolka emisí (K83)
01 - Motor	Kontrola - kontrolka systému: filtr pevných částic (K231)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 1 (G79)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 2 (G185)
01 - Motor	Kontrola - škrtící klapka: řídicí jednotka (J338)
01 - Motor	Kontrola - ventil zpětného vedení výfukových plynů 1 (GX5)
01 - Motor	Kontrola - přepínací ventil chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku (N75)
01 - Motor	Kontrola - ventil dávkování paliva (N290)
01 - Motor	Kontrola - přepínací ventil chladiče zpětného vedení výfukových plynů (N345)
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladičí kapaliny pro EGR (V178)
01 - Motor	Zákaznické omezení maximální rychlosti

01 - Motor	Nastavení - ovladač plnicího tlaku - snímač geometrie lopatek turba
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - snímač tlaku (G247)
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - snímač tlaku (G247) - obecně
01 - Motor	Kontrola - Ventil regulace tlaku paliva (N276)
01 - Motor	Regenerace filtru pevných částic - během stání
01 - Motor	Kontrola - regulace volnoběhu
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu - zkušební jízda
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu - zkušební jízda CAYD; CAYE
01 - Motor	Turbo dmychadlo - výměna (přizpůsobení)
01 - Motor	Automatický kontrolní postup
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému - varianta 2
01 - Motor	Bezpečnostní přístup
01 - Motor	Vstřikovací ventil: korekční hodnota - kontrola
01 - Motor	Přizpůsobení vstřikovacího ventilu po výměně
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu (G70)
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Regenerace filtru pevných částic
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Nulování zanesení DPF sazemi
01 - Motor	Přizpůsobení snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - Lambda sonda(y)
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - adaptace střední hodnoty množství
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - jednotka odměřování množství - regulační ventil
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku (G31; F96)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu (G42)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru (G62)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva (G81)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče (G83)
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů 1; 3 (G235; G495; 648)
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílu tlaků DPF 1 (G505)
01 - Motor	Kontrola - ovladač plnicího tlaku - snímač polohy (G581)
01 - Motor	Aktivace - palivové čerpadlo (G6)
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení (J179)
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče (J293)
01 - Motor	Kontrola - relé malého topného výkonu (J359)
01 - Motor	Kontrola - relé velkého topného výkonu (J360)
01 - Motor	Kontrola - kontrolka systému: žhavení (K29)
01 - Motor	Kontrola - kontrolka emisí (K83)
01 - Motor	Kontrola - kontrolka systému: filtr pevných částic (K231)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 1 (G79)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 2 (G185)
01 - Motor	Kontrola - škrtící klapka: řídicí jednotka (J338)
01 - Motor	Kontrola - ventil zpětného vedení výfukových plynů 1 (GX5)
01 - Motor	Kontrola - přepínací ventil chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku (N75)
01 - Motor	Kontrola - ventil dávkování paliva (N290)
01 - Motor	Kontrola - přepínací ventil chladiče zpětného vedení výfukových plynů (N345)

01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladicí kapaliny pro EGR (V178)
01 - Motor	Zákaznické omezení maximální rychlosti
01 - Motor	Nastavení - ovladač plnicího tlaku - snímač geometrie lopatek turba
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - snímač tlaku (G247)
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - snímač tlaku (G247) - obecně
01 - Motor	Kontrola - Ventil regulace tlaku paliva (N276)
01 - Motor	Regenerace filtru pevných částic - během stání
01 - Motor	Kontrola - regulace volnoběhu
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu - zkušební jízda
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu - zkušební jízda CAYD; CAYE
01 - Motor	Bezpečnostní přístup
01 - Motor	Odvzdušnění - chlazení motoru
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Automatický kontrolní postup
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic CLHx;CNHx
01 - Motor	Přizpůsobení vstřikovacího ventilu po výměně CLHx;CNHx
01 - Motor	Vstřikovací ventil: korekční hodnota - kontrola
01 - Motor	Přizpůsobení snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Přizpůsobení: zanesení sazemi DPF - pokud bylo vyměněno: DPF
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot DPF - pokud bylo vyměněno: Řídící jednotka motoru
01 - Motor	Regenerace filtru pevných částic - během stání
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - Lambda sonda(y)
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - adaptace střední hodnoty množství
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu
01 - Motor	Vymazání paměti statistik - start-stop
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Základní nastavení - turbo dmychadlo
01 - Motor	Základní nastavení - ventil zpětného vedení výfukových plynů 1 (GX5)
01 - Motor	Základní nastavení - nízkotlaký ventil zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Základní nastavení - Přizpůsobení - kontrola: škrtící klapka
01 - Motor	Start/stop - aktivace/deaktivace
01 - Motor	Přizpůsobení: Tlak oleje pro záběh motoru
01 - Motor	Zákaznické omezení maximální rychlosti
01 - Motor	Základní nastavení - snímač neutrálu (G701)
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - spojkový pedál: snímač polohy (G476)
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 1;2 (G79); (G185)
01 - Motor	Aktivace - palivové čerpadlo (G6)
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku (G31)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu (G42)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru (G62)
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu - zkušební jízda
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva (G81)
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů 2;3;4 (G448; G495;G648) CUUx
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - snímač tlaku (G247) CUUx
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílu tlaků DPF 1 (G505) CUUx
01 - Motor	Kontrola - Snímač neutrálu (G701)
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení (J179)
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče (J293)
01 - Motor	Kontrola - napětí: svorka 30 (J317)
01 - Motor	Kontrola - škrtící klapka: řídicí jednotka (J338)
01 - Motor	Kontrola - relé malého topného výkonu (J359)

01 - Motor	Kontrola - relé velkého topného výkonu (J360)
01 - Motor	Kontrola - řízení startéru (J906)
01 - Motor	Kontrola - palivové čerpadlo: řídicí jednotka (J538)
01 - Motor	Kontrola - vstřikovací ventil 1-4 (N30;N31;N32;N33)
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku (N75) CLHx
01 - Motor	Kontrola - snímač teploty nasávaného vzduchu (G42)
01 - Motor	Kontrola - chladič plnicího vzduchu - snímač teploty (G811)
01 - Motor	Kontrola - indikace venkovní teploty - snímač teploty (G17)
01 - Motor	Kontrola - teplota chladicí kapaliny - snímač teploty (G62)
01 - Motor	Kontrola - Ventil regulace tlaku paliva (N276) CUUx
01 - Motor	Kontrola - ventil dávkování paliva (N290) CUUx
01 - Motor	Kontrola - zpětné vedení výfukových plynů (GX6) - servomotor (V339) CLHx
01 - Motor	Kontrola - zpětné vedení výfukových plynů (GX6) - potenciometr (G466) CLHx
01 - Motor	kontrola - lambda sonda za katalyzátorem (G130)
01 - Motor	kontrola - lambda sonda před katalyzátorem (G39)
01 - Motor	Turbo dmychadlo - výměna (přizpůsobení)
01 - Motor	Automatický kontrolní postup
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému - varianta 2
01 - Motor	Bezpečnostní přístup
01 - Motor	Vstřikovací ventil: korekční hodnota - kontrola
01 - Motor	Přizpůsobení vstřikovacího ventilu po výměně
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu (G70)
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Regenerace filtru pevných částic
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Nulování zanesení DPF sazemi
01 - Motor	Přizpůsobení snímače rozdílů tlaků DPF
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - Lambda sonda(y)
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - adaptace střední hodnoty množství
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - jednotka odměřování množství - regulační ventil
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku (G31; F96)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu (G42)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru (G62)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva (G81)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče (G83)
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů 1; 3 (G235; G495; 648)
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílů tlaků DPF 1 (G505)
01 - Motor	Kontrola - ovladač plnicího tlaku - snímač polohy (G581)
01 - Motor	Aktivace - palivové čerpadlo (G6)
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení (J179)
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče (J293)
01 - Motor	Kontrola - relé malého topného výkonu (J359)
01 - Motor	Kontrola - relé velkého topného výkonu (J360)
01 - Motor	Kontrola - kontrolka systému: žhavení (K29)
01 - Motor	Kontrola - kontrolka emisí (K83)
01 - Motor	Kontrola - kontrolka systému: filtr pevných částic (K231)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 1 (G79)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 2 (G185)
01 - Motor	Kontrola - škrtící klapka: řídicí jednotka (J338)
01 - Motor	Kontrola - ventil zpětného vedení výfukových plynů 1 (GX5)

01 - Motor	Kontrola - přepínací ventil chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku (N75)
01 - Motor	Kontrola - ventil dávkování paliva (N290)
01 - Motor	Kontrola - přepínací ventil chladiče zpětného vedení výfukových plynů (N345)
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladiče kapaliny pro EGR (V178)
01 - Motor	Zákaznické omezení maximální rychlosti
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - snímač tlaku (G247)
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - snímač tlaku (G247) - obecně
01 - Motor	Kontrola - Ventil regulace tlaku paliva (N276)
01 - Motor	Regenerace filtru pevných částic - během stání
01 - Motor	Kontrola - regulace volnoběhu
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu - zkušební jízda CAYD
01 - Motor	Turbo dmychadlo - výměna (přizpůsobení)
01 - Motor	Automatický kontrolní postup
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Bezpečnostní přístup
01 - Motor	Vstřikovací ventil: korekční hodnota - kontrola
01 - Motor	Přizpůsobení vstřikovacího ventilu po výměně
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic
01 - Motor	Naučení odchytky minimálního množství injektorů
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Regenerace filtru pevných částic
01 - Motor	Nastavení - ovladač plnicího tlaku - snímač geometrie lopatek turba
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Nulování zanesení DPF sazemi
01 - Motor	Přizpůsobení snímače rozdílů tlaků DPF
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - Lambda sonda(y)
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - adaptace střední hodnoty množství
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - jednotka odměřování množství - regulační ventil
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu (G42)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru (G62)
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu (G70)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva (G81)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče (G83)
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů 1; 3 (G235; G495; 648)
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - snímač tlaku (G247)
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - snímač tlaku (G247) - obecně
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílů tlaků DPF 1 (G450)
01 - Motor	Kontrola - ovladač plnicího tlaku - snímač polohy (G581)
01 - Motor	Aktivace - palivové čerpadlo (G6)
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení (J179)
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče (J293)
01 - Motor	Kontrola - relé malého topného výkonu (J359)
01 - Motor	Kontrola - relé velkého topného výkonu (J360)
01 - Motor	Kontrola - kontrolka systému: žhavení (K29)
01 - Motor	Kontrola - kontrolka emisí (K83)
01 - Motor	Kontrola - kontrolka systému: filtr pevných částic (K231)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 1 (G79)

01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 2 (G185)
01 - Motor	Kontrola - škrtkící klapka: řídicí jednotka (J338)
01 - Motor	Kontrola - ventil zpětného vedení výfukových plynů 1 (GX5)
01 - Motor	Kontrola - přepínací ventil chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku (N75)
01 - Motor	Kontrola - Ventil regulace tlaku paliva (N276)
01 - Motor	Kontrola - ventil dávkování paliva (N290)
01 - Motor	Kontrola - přepínací ventil chladiče zpětného vedení výfukových plynů (N345)
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladič kapaliny pro EGR (V178)
01 - Motor	Zákaznické omezení maximální rychlosti
01 - Motor	Snímač neutrálu - přizpůsobení
01 - Motor	Kick-down - přizpůsobení
01 - Motor	Kontrola - regulace volnoběhu
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Identifikace
01 - Motor	Kontrola počátku vstřiku
01 - Motor	Nastavení počátku vstřiku
01 - Motor	Kontrola rozsahu nastavovače vstřiku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva
01 - Motor	Kontrola snímače reg. šoupátka
01 - Motor	Kontrola zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru (starší)
01 - Motor	07-Kódování
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Tempomat Kontrola
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů a signálu klima
01 - Motor	15-Readinesskód - vytvoření
01 - Motor	07-Kódování
01 - Motor	04-Základní nastavení
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru 1 a 2 gen.
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - nová jednotka
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - použitá jednotka
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Tempomat Kontrola
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů a signálu klima
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva
01 - Motor	Kontrola zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola snímače množství nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola počátku vstřiku
01 - Motor	Nastavení počátku vstřiku
01 - Motor	Identifikace
01 - Motor	Základní nastavení motoru
01 - Motor	Kontrola počátku vstřiku
01 - Motor	Nastavení počátku vstřiku
01 - Motor	07-Kódování
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru 1 a 2 gen.
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - nová jednotka
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - použitá jednotka
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Tempomat Kontrola
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů a signálu klima
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva
01 - Motor	Kontrola zpětného vedení výfukových plynů

01 - Motor	Kontrola snímače množství nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače dráhy reg. šoupátka
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola ventilů čerpadlo-tryska
01 - Motor	Kontrola ventilu chladiče
01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola vstřikovací odchylky čerpadlo-tryska
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Vytvoření Readiness (002)
01 - Motor	Přizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Identifikace
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Kontrola snímače množství nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola jednotek čerpadlo-tryska
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů a signálu klima
01 - Motor	Kontrola zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Tempomat Kontrola
01 - Motor	07-Kódování
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru (starší)
01 - Motor	15-Readinesskód - vytvoření
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru

01 - Motor	Kontrola plicního tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning
01 - Motor	Kontrola ventilu chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plicního tlaku
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)
01 - Motor	Kontrola ventilů čerpadlo-tryska
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plicního tlaku
01 - Motor	Kontrola vstřikovací odchyly čerpadlo-tryska
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola snímače plicního a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola ventilů čerpadlo-tryska
01 - Motor	Kontrola ventilu chladiče
01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plicního tlaku
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola vstřikovací odchyly čerpadlo-tryska
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Kontrola plicního tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plicního tlaku
01 - Motor	Vytvoření Readiness (002)
01 - Motor	Přizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Přizpůsobení snímače rozdílů tlaků DPF
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Servisní regenerace DPF
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Nulování zanesení DPF sazemi
01 - Motor	Vytvoření Readiness (200)
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů (G235; G495; 648)
01 - Motor	Kontrola snímače plicního a atmosferického tlaku

01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning
01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)
01 - Motor	Kontrola ventilů čerpadlo-tryska
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola vstřikovací odchyly čerpadlo-tryska
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Kontrola - relé malého topného výkonu
01 - Motor	Kontrola - relé velkého topného výkonu
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Přizpůsobení snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Servisní regenerace DPF
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Nulování zanesení DPF sazemi
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů (G235; G495; 648)
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning
01 - Motor	Kontrola ventilu chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)
01 - Motor	Kontrola ventilů čerpadlo-tryska
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Kontrola vstřikovací odchyly čerpadlo-tryska
01 - Motor	Omezení maximální rychlosti
01 - Motor	Zákaznické omezení maximální rychlosti - deaktivace
01 - Motor	Kontrola - šhubání při plném zatížení motoru
01 - Motor	Zákaznické omezení maximální rychlosti
01 - Motor	Regenerace filtru pevných částic
01 - Motor	Základní nastavení
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu

01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola Lamda-sondy
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning
01 - Motor	Kontrola ventilu chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)
01 - Motor	Kontrola ventilů čerpadlo-tryska
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Kontrola vstřikovací odchytky čerpadlo-tryska
01 - Motor	Omezení maximální rychlosti
01 - Motor	Zákaznické omezení maximální rychlosti
01 - Motor	Zákaznické omezení maximální rychlosti - deaktivace
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola ventilů čerpadlo-tryska
01 - Motor	Kontrola ventilu chladiče
01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola vstřikovací odchytky čerpadlo-tryska
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Vytvoření Readiness (002)

01 - Motor	Základní nastavení
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Přizpůsobení snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Servisní regenerace DPF
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Nulování zanesení DPF sazemi
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Vytvoření Readiness (031)
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů (G235; G495; 648)
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola Lamda-sondy
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning
01 - Motor	Kontrola ventilu chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)
01 - Motor	Kontrola ventilů čerpadlo-tryska
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Přizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Systém vstřikování aditiva - odvzdušnění
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo aditiva
01 - Motor	Kontrola - aktuální množství aditiva
01 - Motor	Kontrola - šubání při plném zatížení motoru
01 - Motor	Kontrola vstřikovací odchylky čerpadlo-tryska
01 - Motor	07-Kódování
01 - Motor	04-Základní nastavení
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru 1 a 2 gen.
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - nová jednotka
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - použitá jednotka
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Tempomat Kontrola
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů a signálu klima
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva
01 - Motor	Kontrola snímače dráhy reg. šoupátka
01 - Motor	Kontrola snímače množství nasávaného vzduchu
01 - Motor	Nastavení počátku vstříku
01 - Motor	Kontrola počátku vstříku

01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola Lamda-sondy
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning
01 - Motor	Kontrola ventilu chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)
01 - Motor	Kontrola ventilů čerpadlo-tryska
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Přizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Kontrola vstřikovací odchyly čerpadlo-tryska
01 - Motor	15-Readinesskód - vytvoření
01 - Motor	Bezpečnostní přístup
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Nulování zjišťování hladiny aditiva SRC - AdBlue
01 - Motor	Smazání chybového hlášení SCR - AdBlue - přístrojová deska
01 - Motor	Reset - blokování startéru systémem SCR - AdBlue
01 - Motor	Kontrola těsnosti vedení AdBlue - SCR
01 - Motor	Vyprázdnění systému AdBlue SCR
01 - Motor	Redukční prostředek AD-Blue - kontrola stavu
01 - Motor	Identifikace chybového hlášení AdBlue SCR přístrojová deska
01 - Motor	Kontrola - dávkování redukčního prostředku SCR AdBlue
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot: systém vstřikování aditiva
01 - Motor	Základní nastavení - nulování zjišťování hladiny aditiva SRC
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Odvzdušnění - chlazení motoru
01 - Motor	Regenerace filtru pevných částic - během stání
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - Lambda sonda(y)
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - adaptace střední hodnoty množství
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - turbo dmychadlo
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - válce: snímač tlaku
01 - Motor	Vymazání paměti statistik - start-stop
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - nízkotlaký ventil zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Start/stop - aktivace/deaktivace
01 - Motor	Přizpůsobení: Tlak oleje pro záběh motoru
01 - Motor	Zákaznické omezení maximální rychlosti
01 - Motor	Základní nastavení - ventil zpětného vedení výfukových plynů 1 (GX5)
01 - Motor	Základní nastavení - turbo dmychadlo
01 - Motor	Základní nastavení - nízkotlaký ventil zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Základní nastavení - Přizpůsobení - kontrola: škrtící klapka

01 - Motor	Základní nastavení - klapka výfukových plynů
01 - Motor	Základní nastavení - snímač neutrálu (G701)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 1;2 (G79); (G185)
01 - Motor	Aktivace - palivové čerpadlo (G6)
01 - Motor	Kontrola - zpětné vedení výfukových plynů - servomotor (V338)
01 - Motor	Kontrola - zpětné vedení výfukových plynů CUUx
01 - Motor	Kontrola - ventil zpětného vedení výfukových plynů 1 (GX5)
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku (G31)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu (G42)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru (G62)
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu CUUx
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva (G81)
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů 2;3;4 (G448; G495;G648) CUUx
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - snímač tlaku (G247) CUUx
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílu tlaků DPF 1 (G505) CUUx
01 - Motor	Kontrola - snímač teploty: redukční prostředek AD-Blue (G685)
01 - Motor	Kontrola - snímač stavu: redukční prostředek (G697)
01 - Motor	Kontrola - vyhodnocovací jednotka: redukční prostředek (G698)
01 - Motor	Kontrola - Snímač neutrálu (G701)
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení (J179)
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče (J293)
01 - Motor	Kontrola - napětí: svorka 30 (J317)
01 - Motor	Kontrola - škrtící klapka: řídicí jednotka (J338)
01 - Motor	Kontrola - relé malého topného výkonu (J359)
01 - Motor	Kontrola - relé velkého topného výkonu (J360)
01 - Motor	Kontrola - vyhřívání SCR - AD-Blue (J891)
01 - Motor	Kontrola - řízení startéru (J906)
01 - Motor	Kontrola - palivové čerpadlo: řídicí jednotka (J538)
01 - Motor	Kontrola - vstříkovací ventil 1-4 (N30;N31;N32;N33)
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku (N75) CUUx varianta 1
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku (N75) CUUx varianta 2
01 - Motor	Kontrola - Ventil regulace tlaku paliva (N276) CUUx
01 - Motor	Kontrola - zpětné množství ze součásti: ventil regulace tlaku paliva (N276)
01 - Motor	Kontrola - ventil dávkování paliva (N290) CUUx
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo aditiva SCR AD-Blue (V437)
01 - Motor	Kontrola - vyhřívání SCR: okruh 2 - AD-Blue (Z103;Z104))
01 - Motor	Kontrola - nádobla na aditivum: vyhřívání SCR - AD-Blue (Z102)
01 - Motor	Kontrola - snímač teploty nasávaného vzduchu (G42)
01 - Motor	Kontrola - chladič plnicího vzduchu - snímač teploty (G811)
01 - Motor	Kontrola - indikace venkovní teploty - snímač teploty (G17)
01 - Motor	Kontrola - teplota chladící kapaliny - snímač teploty (G62)
01 - Motor	kontrola - lambda sonda za katalyzátorem (G130)
01 - Motor	kontrola - lambda sonda před katalyzátorem (G39)
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Přizpůsobení snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Servisní regenerace DPF
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Nulování zanesení DPF sazemi
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Vytvoření Readiness (017)
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů (G235; G495; 648)
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku

01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning
01 - Motor	Kontrola ventilu chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)
01 - Motor	Kontrola ventilů čerpadlo-tryska
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Přizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Kontrola vstřikovací odchytky čerpadlo-tryska
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo aditiva
01 - Motor	Kontrola - škubání při plném zatížení motoru
01 - Motor	Kontrola - aktuální množství aditiva
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Přizpůsobení snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Servisní regenerace DPF
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Nulování zanesení DPF sazemi
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů (G235; G495; 648)
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola Lamda-sondy
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning
01 - Motor	Kontrola ventilu chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)
01 - Motor	Kontrola ventilů čerpadlo-tryska
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Přizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Kontrola vstřikovací odchytky čerpadlo-tryska

01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Přizpůsobení snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Servisní regenerace DPF
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Nulování zanesení DPF sazemi
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů (G235; G495; 648)
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola Lamda-sondy
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning
01 - Motor	Kontrola ventilu chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)
01 - Motor	Kontrola ventilů čerpadlo-tryska
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Přizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Kontrola vstřikovací odchyly čerpadlo-tryska
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Vytvoření Readiness (017)
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola ventilu chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)

01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Kontrola Lamda-sondy
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Přizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Omezení maximální rychlosti
01 - Motor	Servisní regenerace DPF
01 - Motor	Učení bodu Kick-down
01 - Motor	Vytvoření Readiness (001)
01 - Motor	Nulování zanesení DPF sazemi
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů (G235; G495; 648)
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola ventilu chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)
01 - Motor	Kontrola ventilů čerpadlo-tryska
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Kontrola - šubání při plném zatížení motoru
01 - Motor	Přizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Přizpůsobení snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Servisní regenerace DPF
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Nulování zanesení DPF sazemi
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů (G235; G495; 648)
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola Lamda-sondy
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu

01 - Motor	Kontrola snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning
01 - Motor	Kontrola ventilu chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)
01 - Motor	Kontrola ventilů čerpadlo-tryska
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Přizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Kontrola vstřikovací odchylky čerpadlo-tryska
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Vytvoření Readiness (200)
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola Lamda-sondy
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)
01 - Motor	Kontrola ventilů čerpadlo-tryska
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Kontrola vstřikovací odchylky čerpadlo-tryska
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Přizpůsobení snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Servisní regenerace DPF
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Nulování zanesení DPF sazemi
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Vytvoření Readiness (017)
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů (G235; G495; 648)

01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning
01 - Motor	Kontrola ventilu chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)
01 - Motor	Kontrola ventilů čerpadlo-tryska
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Přizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Kontrola vstřikovací odchylky čerpadlo-tryska
01 - Motor	Systém vstřikování aditiva - odvzdušnění
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo aditiva
01 - Motor	Kontrola - šubání při plném zatížení motoru
01 - Motor	Kontrola - aktuální množství aditiva
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Přizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Přizpůsobení vstřikovacího ventilu po výměně
01 - Motor	Přizpůsobení snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Servisní regenerace DPF - zkušební jízda
01 - Motor	Servisní regenerace DPF - během stání
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Nulování zanesení DPF sazemi CBAX
01 - Motor	Nulování zanesení DPF sazemi CBAX (vyměněn DPF)
01 - Motor	Vytvoření Readiness (200)
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola Lamda-sondy
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů (G235; G495;648) CBAX
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning
01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)
01 - Motor	Kontrola ventilů čerpadlo-tryska
01 - Motor	Kontrola - Ventil regulace tlaku paliva (N276)
01 - Motor	Základní nastavení - EGR

01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola vstřikovací odchyly čerpadlo-tryska
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Kontrola - relé malého topného výkonu
01 - Motor	Kontrola - relé velkého topného výkonu
01 - Motor	Kontrola - ovladač plnicího tlaku - snímač geometrie lopatek turba
01 - Motor	Nastavení - ovladač plnicího tlaku - snímač geometrie lopatek turba
01 - Motor	Základní nastavení - elektromagnetický ventil pro ovládání plnicího tlaku
01 - Motor	Základní nastavení - ventil regulace tlaku paliva
01 - Motor	Základní nastavení - přepínač sacího potrubí (V157)
01 - Motor	Základní nastavení - EGR - potenciometr
01 - Motor	Základní nastavení - škrtící klapka
01 - Motor	Bezpečnostní přístup
01 - Motor	Nulování zjišťování hladiny aditiva SRC - AdBlue
01 - Motor	Reset - blokování startéru systémem SCR - AdBlue
01 - Motor	Kontrola těsnosti vedení AdBlue - SCR
01 - Motor	Vyprázdnění systému AdBlue SCR
01 - Motor	Smazání chybového hlášení SCR - AdBlue - přístrojová deska
01 - Motor	Redukční prostředek SCR - AD-Blue - kontrola stavu
01 - Motor	Identifikace chybového hlášení AdBlue SCR přístrojová deska
01 - Motor	Kontrola - dávkování redukčního prostředku SCR AdBlue
01 - Motor	Kontrola: redukční prostředek SCR - účinnost
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic
01 - Motor	Start/stop - aktivace/deaktivace
01 - Motor	Zákaznické omezení maximální rychlosti
01 - Motor	Přizpůsobení vstřikovacího ventilu po výměně
01 - Motor	Vstřikovací ventil: korekční hodnota - kontrola
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot DPF - pokud bylo vyměněno: DPF
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot DPF - pokud bylo vyměněno: Snímač rozdílu tlaků (G505)
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot DPF - pokud bylo vyměněno: Řídící jednotka motoru/DPF
01 - Motor	Regenerace filtru pevných částic - během stání
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - Lambda sonda(y)
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - adaptace střední hodnoty množství
01 - Motor	Vymazání paměti statistik - start-stop
01 - Motor	Automatický kontrolní postup
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Základní nastavení - ventil zpětného vedení výfukových plynů 1 (GX5)
01 - Motor	Základní nastavení - turbo dmychadlo
01 - Motor	Základní nastavení - snímač neutrálu (G701)
01 - Motor	Základní nastavení - Přizpůsobení - kontrola: škrtící klapka
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - spojkový pedál: snímač polohy (G476)
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 1;2 (G79); (G185)
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Aktivace - palivové čerpadlo (G6)
01 - Motor	Kontrola - zpětné vedení výfukových plynů - servomotor (V338)
01 - Motor	Kontrola - zpětné vedení výfukových plynů - potenciometr (G212)
01 - Motor	Kontrola - přepínací ventil chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola - ventil zpětného vedení výfukových plynů 1 (GX5)
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku (G31)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu (G42)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru (G62)
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu - zkušební jízda
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva (G81)

01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče (G83)
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů 1;3;4 (G235; G495;G648)
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - snímač tlaku (G247)
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílu tlaků DPF 1 (G505)
01 - Motor	Kontrola - snímač teploty: redukční prostředek AD-Blue (G685)
01 - Motor	Kontrola - snímač stavu: redukční prostředek (G697)
01 - Motor	Kontrola - vyhodnocovací jednotka: redukční prostředek (G698)
01 - Motor	Kontrola - Snímač neutrálu (G701)
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení (J179)
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče (J293)
01 - Motor	Kontrola - napětí: svorka 30 (J317)
01 - Motor	Kontrola - škrtkící klapka: řídicí jednotka (J338)
01 - Motor	Kontrola - relé malého topného výkonu (J359)
01 - Motor	Kontrola - relé velkého topného výkonu (J360)
01 - Motor	Kontrola - vyhřívání SCR - AD-Blue (J891)
01 - Motor	Kontrola - řízení startéru (J906)
01 - Motor	Kontrola - palivové čerpadlo: řídicí jednotka (J538)
01 - Motor	Kontrola - kontrolka systému: žhavení (K29)
01 - Motor	Kontrola - vstřikovací ventil 1-4 (N30;N31;N32;N33)
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku (N75)
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku (N75) - varianta 2
01 - Motor	Kontrola - Ventil regulace tlaku paliva (N276)
01 - Motor	Kontrola - ventil dávkování paliva (N290)
01 - Motor	Kontrola - přepínací ventil chladiče zpětného vedení výfukových plynů (N345)
01 - Motor	Kontrola - přepínací ventil: redukční prostředek SCR AD-Blue (N473)
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladící kapaliny pro EGR (V178)
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo aditiva SCR AD-Blue (V437)
01 - Motor	Kontrola - vyhřívání SCR: okruh 2 - AD-Blue (Z103;Z104))
01 - Motor	Kontrola - nádobla na aditivum: vyhřívání SCR - AD-Blue (Z102)
01 - Motor	kontrola - lambda sonda za katalyzátorem (G130)
01 - Motor	kontrola - lambda sonda před katalyzátorem (G39)
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Přizpůsobení snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Servisní regenerace DPF
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Nulování zanesení DPF sazemi
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Vytvoření Readiness (031)
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů (G235; G495; 648)
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola Lamda-sondy
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning

01 - Motor	Kontrola ventilu chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)
01 - Motor	Kontrola ventilů čerpadlo-tryska
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Přizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Kontrola vstřikovací odchylky čerpadlo-tryska
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Omezení maximální rychlosti
01 - Motor	Přizpůsobení vstřikovacího ventilu po výměně
01 - Motor	Servisní regenerace DPF
01 - Motor	Učení bodu Kick-down
01 - Motor	Vytvoření Readiness (001)
01 - Motor	Nulování zanesení DPF sazemi
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů (G235; G495; 648)
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Kontrola snímače polohy ovladače plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)
01 - Motor	Kontrola ventilu chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola ventilů čerpadlo-tryska
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola - šubání při plném zatížení motoru
01 - Motor	Přizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Výměna vstřikovacího čerpadla
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Tempomat Kontrola
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - nová jednotka
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - použitá jednotka
01 - Motor	Kontrola snímače teploty chlazení
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty oleje
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu a atmosferického tlaku

01 - Motor	Kontrola počátku vstřiku
01 - Motor	Výměna vstřikovacího čerpadla
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Výměna vstřikovacího čerpadla
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Výměna vstřikovacího čerpadla
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Nulování zanesení DPF sazemi
01 - Motor	Vytvoření Readiness (017)
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů (G235; G495; 648)
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola Lamda-sondy
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning
01 - Motor	Kontrola ventilu chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)
01 - Motor	Kontrola ventilů čerpadlo-tryska
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Kontrola - šhubání při plném zatížení motoru
01 - Motor	Kontrola vstřikovací odchyly čerpadlo-tryska
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola Lamda-sondy
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning
01 - Motor	Kontrola ventilu chladiče zpětného vedení výfukových plynů

01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)
01 - Motor	Kontrola ventilů čerpadlo-tryska
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Kontrola vstřikovací odchylky čerpadlo-tryska
01 - Motor	Omezení maximální rychlosti
01 - Motor	Zákaznické omezení maximální rychlosti
01 - Motor	Zákaznické omezení maximální rychlosti - deaktivace
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Přizpůsobení snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola stavu zaplnění filtru pevných částic
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Servisní regenerace DPF
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Nulování zanesení DPF sazemi
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Vytvoření Readiness (017)
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímačů teploty výfukových plynů (G235; G495; 648)
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola Lamda-sondy
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače rozdílu tlaků DPF
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning
01 - Motor	Kontrola ventilu chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)
01 - Motor	Kontrola ventilů čerpadlo-tryska
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola kompresního tlaku
01 - Motor	Kontrola vstřikovací odchylky čerpadlo-tryska
01 - Motor	Omezení maximální rychlosti
01 - Motor	Zákaznické omezení maximální rychlosti
01 - Motor	Zákaznické omezení maximální rychlosti - deaktivace
01 - Motor	Kontrola - škubání při plném zatížení motoru
01 - Motor	Zpětné vedení výfukových plynů - základní nastavení
01 - Motor	Ovladač plnicího tlaku - základní nastavení
01 - Motor	Turbo dmychadlo - základní nastavení
01 - Motor	Klapka v sacím potrubí - řada válců 1 - základní nastavení
01 - Motor	Klapka v sacím potrubí - řada válců 2 - základní nastavení
01 - Motor	KickDown - učení
01 - Motor	Zpětné vedení výfukových plynů - základní nastavení
01 - Motor	Ovladač plnicího tlaku - základní nastavení
01 - Motor	Turbo dmychadlo - základní nastavení

01 - Motor	Klapka v sacím potrubí - řada válců 1 - základní nastavení
01 - Motor	Klapka v sacím potrubí - řada válců 2 - základní nastavení
01 - Motor	KickDown - učení
01 - Motor	Regenerace filtru pevných částic
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Kódování II
01 - Motor	Nastavení dávkovače paliva
01 - Motor	Přizpůsobení vstřikovačů Common Rail
01 - Motor	Zpětné vedení výfukových plynů - základní nastavení
01 - Motor	Ovladač plnicího tlaku - základní nastavení
01 - Motor	Turbo dmychadlo - základní nastavení
01 - Motor	Klapka v sacím potrubí - řada válců 1 - základní nastavení
01 - Motor	Klapka v sacím potrubí - řada válců 2 - základní nastavení
01 - Motor	KickDown - učení
01 - Motor	Základní nastavení
01 - Motor	Základní nastavení
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola jednotky žhavení
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola podezření na chiptuning
01 - Motor	Kontrola ventilu chladiče zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola ventilu omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání (V157)
01 - Motor	Kontrola ventilů čerpadlo-tryska
01 - Motor	Přizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Kontrola vstřikovací odchylky čerpadlo-tryska
01 - Motor	Základní nastavení
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Readinesskód - načtení
01 - Motor	Vytvoření Readiness (60)
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda(y) - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - korekce
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - napětí
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem
01 - Motor	Základní nastavení - lambda sonda za katalyzátorem

01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Základní nastavení - lambda regulace - katalyzátor
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - signál
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo sekundárního vzduchu
01 - Motor	Kontrola - škrtkící klapka - pohon
01 - Motor	Přizpůsobení - škrtkící klapka
01 - Motor	Kontrola - napájení - svorka 30
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola - EVAP - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola - buzení spínacího ventilu EVAP
01 - Motor	Kontrola přepínač sacího potrubí
01 - Motor	Základní nastavení - snímač klepání
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení EVAP
01 - Motor	Základní nastavení - systém sekundárního vzduchu
01 - Motor	Základní nastavení volnoběhu
01 - Motor	Základní nastavení - palivová soustava
01 - Motor	Přizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení škrtkící klapky
01 - Motor	Readinesskód - načtení
01 - Motor	Vytvoření Readiness (229)
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda(y) - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - korekce
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - napětí
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem
01 - Motor	Základní nastavení - lambda sonda za katalyzátorem
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Základní nastavení - lambda regulace - katalyzátor
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - signál
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo sekundárního vzduchu
01 - Motor	Kontrola - škrtkící klapka - pohon
01 - Motor	Přizpůsobení - škrtkící klapka
01 - Motor	Kontrola - napájení - svorka 30

01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola - EVAP - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola - buzení spínacího ventilu EVAP
01 - Motor	Kontrola přepínač sacího potrubí
01 - Motor	Základní nastavení - brzdy
01 - Motor	Základní nastavení - snímač klepání
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení EVAP
01 - Motor	Základní nastavení - systém sekundárního vzduchu
01 - Motor	Základní nastavení - palivová soustava
01 - Motor	Přizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Naučení faktoru FlexFuel
01 - Motor	Stav funkcí FlexFuel
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Readinesskód - načtení
01 - Motor	Vytvoření Readiness (60)
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda(y) - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - korekce
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - napětí
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem
01 - Motor	Základní nastavení - lambda sonda za katalyzátorem
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Základní nastavení - lambda regulace - katalyzátor
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - signál
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo sekundárního vzduchu
01 - Motor	Kontrola - škrtící klapka - pohon
01 - Motor	Přizpůsobení - škrtící klapka
01 - Motor	Kontrola - napájení - svorka 30
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola - EVAP - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola - buzení spínacího ventilu EVAP
01 - Motor	Kontrola přepínač sacího potrubí
01 - Motor	Základní nastavení - snímač klepání
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení EVAP
01 - Motor	Základní nastavení - palivová soustava
01 - Motor	Kick-down - přizpůsobení
01 - Motor	Kontrola - Ventil regulace tlaku paliva (N276)
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladič kapaliny - přepínací ventil (N492)
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil: odvětrávání palivové nádrže (N80)
01 - Motor	Kontrola - ovladač plnicího tlaku - snímač polohy (G581)

01 - Motor	Kontrola - ovladač plnicího tlaku - snímač polohy II (G581)
01 - Motor	Kontrola - palivové čerpadlo: řídicí jednotka (J538)
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtící klapky
01 - Motor	Kontrola - přídavné čerpadlo chladící kapaliny - relé
01 - Motor	Kontrola - relé malého topného výkonu (J359)
01 - Motor	Kontrola - relé velkého topného výkonu (J360)
01 - Motor	Kontrola - řídicí jednotka motoru (J623) - napájení
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - snímač tlaku (G247)
01 - Motor	Kontrola - ventil dávkování paliva (N290)
01 - Motor	Kontrola - ventil dávkování paliva (N290) CBZB
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku (N75)
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče (J293)
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku (G31 G71 J623)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 1 - napětí (G79)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 1; 2 (G79; G185))
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 2 - napětí (G185)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče (G83)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru (G62)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu (G42)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva (G81)
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola start/stop
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Ovladač plnicího tlaku - přizpůsobení
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - adaptace střední hodnoty množství
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Zákaznické omezení maximální rychlosti
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Kontrola - buzení spínacího ventilu EVAP
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladící kapaliny II
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo sekundárního vzduchu
01 - Motor	Kontrola - diagnostické čerpadlo palivového systému
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - řada válců 1 - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - řada válců 2 - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - dynamika
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - korekční hodnota
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - lambda regulace; napětí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - řada válců 1
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - řada válců 2
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1 - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 2 - dynamika
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 2 - korekční hodnota
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 2 - lambda regulace; napětí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 2 - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 2 - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - řada válců 1 - stav (AZZ)
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - řada válců 1 - stav

01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - řada válců 2 - stav (AZZ)
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - řada válců 2 - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - dynamika
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - řada válců 1
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - řada válců 2 - dynamika
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - řada válců 2
01 - Motor	Kontrola - lambda sondy zaměněny ??
01 - Motor	Kontrola - napouštěcí ventil pro sekundární vzduch
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu (AZZ)
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu (BGP)
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu (BUB)
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - signál (AZZ)
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - signál
01 - Motor	Kontrola - systém palivové nádrže - těsnost
01 - Motor	Kontrola - škrtící klapka - pohon (AZZ)
01 - Motor	Kontrola - škrtící klapka - pohon (BGP)
01 - Motor	Kontrola - škrtící klapka - pohon (BUB)
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele sacích ventilů
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele výfukových ventilů (AZZ)
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele výfukových ventilů
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé II
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče II
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola přepínač sacího potrubí
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu (AZZ)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola tempomatu (AZZ)
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Vytvoření Readiness (BBK)
01 - Motor	Vytvoření Readiness (200)
01 - Motor	Vytvoření Readiness (AZZ)
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení - odvětrávání palivové nádrže
01 - Motor	Základní nastavení - palivová soustava (AZZ)
01 - Motor	Základní nastavení - palivová soustava
01 - Motor	Základní nastavení - snímač klepání (AZZ)
01 - Motor	Základní nastavení - snímač klepání
01 - Motor	Základní nastavení - systém sekundárního vzduchu - řada válců 1
01 - Motor	Základní nastavení - systém sekundárního vzduchu - řada válců 2
01 - Motor	Základní nastavení - systém sekundárního vzduchu (AZZ)
01 - Motor	Základní nastavení - systém sekundárního vzduchu
01 - Motor	Základní nastavení EVAP (AZZ)
01 - Motor	Základní nastavení EVAP
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky (AZZ)
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Kontrola - buzení spínacího ventilu EVAP
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo sekundárního vzduchu
01 - Motor	Kontrola - EVAP - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - korekce

01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - napětí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda(y) - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - napájení - svorka 30
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - signál
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání
01 - Motor	Kontrola - škrtkící klapka - pohon
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola přepínač sacího potrubí
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Přizpůsobení - škrtkící klapka
01 - Motor	Přizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Readinesskód - načtení
01 - Motor	Základní nastavení - brzdy
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení - lambda regulace - katalyzátor
01 - Motor	Základní nastavení - lambda sonda za katalyzátorem
01 - Motor	Základní nastavení - palivová soustava
01 - Motor	Základní nastavení - snímač klepání
01 - Motor	Základní nastavení EVAP
01 - Motor	Základní nastavení škrtkící klapky
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola - klapka v sacím potrubí - potenciometr
01 - Motor	Kontrola - lambda regulace - lambda sonda za katalyzátorem
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - regulační kmitočet
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda(y) - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - palivové čerpadlo
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtkící klapky
01 - Motor	kontrola - přepínač sacího potrubí
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - signál
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání
01 - Motor	Kontrola - snímač Nox
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -vysoký (rail)
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - ventil regulace tlaku paliva
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče

01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení - klapka v sacím potrubí
01 - Motor	Základní nastavení - palivová soustava
01 - Motor	Základní nastavení - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Kontrola - buzení spínacího ventilu EVAP
01 - Motor	Kontrola - EVAP - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - napětí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - připravenost k provozu
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda(y) - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda(y) - učební hodnoty (BTS)
01 - Motor	Kontrola - napájení - svorka 30
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - signál
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání
01 - Motor	Kontrola - snímač polohy škrtící klapky
01 - Motor	Kontrola - vyhřívání lambda sond(y)
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu (BTS)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu (BTS)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Přizpůsobení - škrtící klapka
01 - Motor	Přizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Readinesskód - načtení (100)
01 - Motor	Readinesskód - načtení (86)
01 - Motor	Vytvoření Readiness (207)
01 - Motor	Vytvoření Readiness (229)
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení - lambda regulace - katalyzátor
01 - Motor	Základní nastavení - palivová soustava
01 - Motor	Základní nastavení - snímač klepání
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladič kapaliny

01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - korekční hodnota
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - lambda regulace; napětí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - lambda regulace; napětí (CCZx)
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1 - dynamika
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - lambda regulace
01 - Motor	Kontrola - obtokový ventil - turbo dmychadlo
01 - Motor	Kontrola - odvětrání palivové nádrže - těsnost
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtkové klapky
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu (CDLx)
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu (CCZx)
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - základní nastavení
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál - zkušební jízda
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál
01 - Motor	Kontrola - snímač teploty motoru
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - nízký
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - vysoký (rail)
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - vysoký (rail) (BZB)
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - vysoký (rail) (CCZx)
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola - ventil regulace tlaku paliva
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu (CDL)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu (CCZx)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem - kontrola stárnutí (CPSx)
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Vytvoření Readiness (200)
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení - klapka v sacím potrubí
01 - Motor	Základní nastavení - palivové čerpadlo
01 - Motor	Základní nastavení - vačkový hřídel
01 - Motor	Základní nastavení škrtkové klapky
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladič kapaliny
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sondy zaměněny ??
01 - Motor	Kontrola - obtokový ventil - turbo dmychadlo
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtkové klapky
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - základní nastavení
01 - Motor	Kontrola - snímač teploty motoru

01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -nizký
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -vysoký (rail)
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola - ventil regulace tlaku paliva
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem 2 - kontrola stárnutí
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Transportní režim - vypnutí
01 - Motor	Vytvoření Readiness (200)
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení - klapka v sacím potrubí
01 - Motor	Základní nastavení - palivové čerpadlo
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky II
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola - klapka v sacím potrubí - potenciometr
01 - Motor	Kontrola - lambda regulace - lambda sonda za katalyzátorem 1 (AXW)
01 - Motor	Kontrola - lambda regulace - lambda sonda za katalyzátorem 1
01 - Motor	Kontrola - lambda regulace - lambda sonda za katalyzátorem 2 (AXW)
01 - Motor	Kontrola - lambda regulace - lambda sonda za katalyzátorem 2
01 - Motor	Kontrola - lambda regulace - lambda sonda za katalyzátorem 3
01 - Motor	Kontrola - lambda regulace - lambda sonda za katalyzátorem
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - korekční hodnota
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - regulační kmitočet
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1 - dynamika
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1; 2 - lambda regulace; napětí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1; 2 - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 2 - dynamika
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 2 - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda(y) - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sondy zaměněny ??
01 - Motor	Kontrola - palivové čerpadlo
01 - Motor	Kontrola - podtlakový ovladač sacího potrubí
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtící klapky (BAG)
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtící klapky
01 - Motor	Kontrola - regulace volnoběhu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - signál (BGU)
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - signál
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání
01 - Motor	Kontrola - snímač Nox
01 - Motor	Kontrola - termostat pro řízené chlazení motoru
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -nizký (243)
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -nizký
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -vysoký (rail)

01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - ventil regulace tlaku paliva (BGU)
01 - Motor	Kontrola - ventil regulace tlaku paliva
01 - Motor	Kontrola - vyhřívání snímače NOx
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu (BAG)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem 2 - kontrola stárnutí
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot (000)
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Odsíření katalyzátoru - kontrola nutnosti
01 - Motor	Odsíření katalyzátoru
01 - Motor	Přizpůsobení - klapka v sacím potrubí - potenciometr
01 - Motor	Readinesskód - načtení (86)
01 - Motor	Vytvoření Readiness (074)
01 - Motor	Vytvoření Readiness (094)
01 - Motor	Vytvoření Readiness (200)
01 - Motor	Vytvoření Readiness (223)
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení - klapka v sacím potrubí
01 - Motor	Základní nastavení - palivové čerpadlo (243)
01 - Motor	Základní nastavení - palivové čerpadlo (BAG)
01 - Motor	Základní nastavení - palivové čerpadlo (BLR)
01 - Motor	Základní nastavení - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky (000)
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky (BAG)
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladící kapaliny
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - korekční hodnota
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - lambda regulace; napětí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - lambda regulace
01 - Motor	Kontrola - obtokový ventil - turbo dmychadlo
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtící klapky
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - základní nastavení
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál - zkušební jízda
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál
01 - Motor	Kontrola - snímač teploty motoru
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -vysoký (rail)
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola - ventil regulace tlaku paliva
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé

01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Vytvoření Readiness (200)
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení - klapka v sacím potrubí
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Základní nastavení - klapka v sacím potrubí
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení - palivové čerpadlo
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - korekční hodnota
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - lambda regulace; napětí
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1 - dynamika
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - lambda regulace
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -vysoký (rail)
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -nízký
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - základní nastavení
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál - zkušební jízda
01 - Motor	Kontrola - snímač teploty motoru
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladící kapaliny
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtící klapky
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - obtokový ventil - turbo dmychadlo
01 - Motor	Kontrola - ventil regulace tlaku paliva
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot
01 - Motor	Vymazání paměti statistik start-stop
01 - Motor	Vstříkovací ventil - vynulování učebních hodnot
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému varianta II
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže

01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže varianta II
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Kontrola - aktivace - palivové čerpadlo (G6)
01 - Motor	Automatický kontrolní postup
01 - Motor	Bezpečnostní přístup
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80) varianta 1
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80) varianta 2
01 - Motor	Kontrola - palivové čerpadlo: řídicí jednotka (J538)
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtkic klapky
01 - Motor	Kontrola - řídicí jednotka motoru (J623) - napájení
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - snímač tlaku (G247)
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku (G31 G71 J623)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 1 - napětí (G79)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 1; 2 (G79; G185)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 2 - napětí (G185)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče (G83)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru (G62)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu (G41)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu (G299)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva (G81)
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola start/stop
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Základní nastavení škrtkic klapky
01 - Motor	Kontrola: spínač brzdových světel (F)
01 - Motor	Kontrola: posilovač brzd - snímač tlaku (G294)
01 - Motor	Snímač neutrálu - přizpůsobení
01 - Motor	Kontrola - Snímač neutrálu (G701)
01 - Motor	Kontrola: snímač atmosferického tlaku (F96)
01 - Motor	Kontrola: snímač plnicího tlaku (G31)
01 - Motor	Kontrola: snímač tlaku nasávaného vzduchu (G71)
01 - Motor	Kontrola: řízení startéru - relé 1 (J906)
01 - Motor	Kontrola: řízení startéru - relé 2 (J907)
01 - Motor	Kontrola: palivové čerpadlo - řídicí jednotka (J538)
01 - Motor	Kontrola: vstřikovací ventil (N30; N31; N32; N33)
01 - Motor	Kontrola: zapalovací cívka (N70; N71; N72; N73; N292)
01 - Motor	Kontrola: ventil nastavení vačkového hřídele 1 (N205)
01 - Motor	Kontrola: ventil regulace tlaku paliva (N276)
01 - Motor	Kontrola: čerpadlo chlazení plnicího vzduchu (V188)
01 - Motor	Kontrola: snímač teploty - teplota okolí vozu (G17)
01 - Motor	Kontrola: odvětrání palivové nádrže
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola: lambda regulace
01 - Motor	Kontrola: přestavování vačkového hřídele - sací ventily
01 - Motor	Kontrola: detekce výpadku hoření
01 - Motor	Nastavení - ovladač plnicího tlaku - nastavitelný servomotor (V465)
01 - Motor	Nastavení - ovladač plnicího tlaku - nenastavitelný servomotor (V465)
01 - Motor	Přizpůsobení vstřikovacího ventilu po výměně
01 - Motor	Regenerace filtru pevných částic - během stání
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému varianta III
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže varianta III
01 - Motor	Vačkový hřídel - snímač polohy: přizpůsobení
01 - Motor	Chladič - žaluzie: přizpůsobení

01 - Motor	Zákaznické omezení maximální rychlosti
01 - Motor	Snížení tlaku v railu
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Chlazení motoru - odvodušnění
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladící kapaliny
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - lambda regulace; napětí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1 - dynamika
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - lambda regulace
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola - obtokový ventil - turbo dmychadlo
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtkic klapky
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - základní nastavení
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál - zkušební jízda
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál
01 - Motor	Kontrola - snímač teploty motoru
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -vysoký (rail)
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele sacích ventilů
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola - ventil regulace tlaku paliva
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu (CAVx)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu (CAXx)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Vytvoření Readiness (094)
01 - Motor	Vytvoření Readiness (201)
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení - kompresor klimatizace
01 - Motor	Základní nastavení - odvětrávání palivové nádrže
01 - Motor	Základní nastavení - palivová soustava
01 - Motor	Základní nastavení - snímač klepání
01 - Motor	Základní nastavení - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Základní nastavení škrtkic klapky
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - lambda regulace; napětí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - lambda regulace
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtkic klapky
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1 - signál - zkušební jízda

01 - Motor	Kontrola - snímač teploty motoru
01 - Motor	Kontrola - vyhřívání lambda sond(y)
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Volnoběh - kontrola
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Základní nastavení - odvětrávání palivové nádrže
01 - Motor	Základní nastavení - palivová soustava
01 - Motor	Základní nastavení - snímač klepání
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Nastavení tělesa škrtící klapky
01 - Motor	Nastavení EGR
01 - Motor	Základní nastavení vačkového hřídele u motorů FSI
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Identifikace
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru (starší)
01 - Motor	07-Kódování
01 - Motor	04-Základní nastavení
01 - Motor	Tempomat Kontrola
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Readinesskód - načtení
01 - Motor	Vytvoření Readiness (60)
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda(y) - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - korekce
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - napětí
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem
01 - Motor	Základní nastavení - lambda sonda za katalyzátorem
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Základní nastavení - lambda regulace - katalyzátor
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - signál
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo sekundárního vzduchu
01 - Motor	Kontrola - škrtící klapka - pohon
01 - Motor	Přizpůsobení - škrtící klapka

01 - Motor	Kontrola - napájení - svorka 30
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola - EVAP - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola - buzení spínacího ventilu EVAP
01 - Motor	Kontrola přepínač sacího potrubí
01 - Motor	Základní nastavení - snímač klepání
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení EVAP
01 - Motor	Základní nastavení - systém sekundárního vzduchu
01 - Motor	Základní nastavení - palivová soustava
01 - Motor	Přizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Readinesskód - načtení
01 - Motor	Vytvoření Readiness (60)
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda(y) - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - korekce
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - napětí
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem
01 - Motor	Základní nastavení - lambda sonda za katalyzátorem
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Základní nastavení - lambda regulace - katalyzátor
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - signál
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo sekundárního vzduchu
01 - Motor	Kontrola - škrtící klapka - pohon
01 - Motor	Přizpůsobení - škrtící klapka
01 - Motor	Kontrola - napájení - svorka 30
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola - EVAP - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola - buzení spínacího ventilu EVAP
01 - Motor	Kontrola přepínač sacího potrubí
01 - Motor	Základní nastavení - snímač klepání
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení EVAP
01 - Motor	Základní nastavení - palivová soustava
01 - Motor	Kontrola start/stop
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Ovladač plnicího tlaku - přizpůsobení
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Kontrola tempomatu

01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku (G31 G71 J623)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu (G42)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva (G81)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru (G62)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče (G83)
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - snímač tlaku (G247)
01 - Motor	Kontrola - ovladač plnicího tlaku - snímač polohy (G581)
01 - Motor	Kontrola - ovladač plnicího tlaku - snímač polohy II (G581)
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče (J293)
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtků klapky
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 1 - napětí (G79)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 2 - napětí (G185)
01 - Motor	Kontrola - přídatné čerpadlo chladící kapaliny - relé
01 - Motor	Kontrola - palivové čerpadlo: řídicí jednotka (J538)
01 - Motor	Kontrola - řídicí jednotka motoru (J623) - napájení
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 1; 2 (G79; G185))
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil: odvětrávání palivové nádrže (N80)
01 - Motor	Kontrola - Ventil regulace tlaku paliva (N276)
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladící kapaliny - přepínací ventil (N492)
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Kick-down - přizpůsobení
01 - Motor	Kontrola - relé malého topného výkonu (J359)
01 - Motor	Kontrola - relé velkého topného výkonu (J360)
01 - Motor	Kontrola - ventil dávkování paliva (N290)
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku (N75)
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - adaptace střední hodnoty množství
01 - Motor	Zákaznické omezení maximální rychlosti
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot
01 - Motor	Kontrola start/stop
01 - Motor	Ovladač plnicího tlaku - přizpůsobení
01 - Motor	Základní nastavení škrtků klapky
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Základní nastavení - ovladač plnicího tlaku
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku (G31 G71 J623)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu (G42)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva (G81)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru (G62)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče (G83)
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - snímač tlaku (G247)
01 - Motor	Kontrola - ovladač plnicího tlaku - snímač polohy (G581)
01 - Motor	Kontrola - ovladač plnicího tlaku - snímač polohy II (G581)
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče (J293)
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtků klapky
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 1; 2 (G79; G185))
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 1 - napětí (G79)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 2 - napětí (G185)
01 - Motor	Kontrola - přídatné čerpadlo chladící kapaliny - relé
01 - Motor	Kontrola - palivové čerpadlo: řídicí jednotka (J538)

01 - Motor	Kontrola - řídící jednotka motoru (J623) - napájení
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil: odvětrávání palivové nádrže (N80)
01 - Motor	Kontrola - Ventil regulace tlaku paliva (N276)
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladící kapaliny - přepínací ventil (N492)
01 - Motor	Kick-down - přizpůsobení
01 - Motor	Kontrola - relé malého topného výkonu (J359)
01 - Motor	Kontrola - relé velkého topného výkonu (J360)
01 - Motor	Kontrola - ventil dávkování paliva (N290)
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku (N75)
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot - adaptace střední hodnoty množství
01 - Motor	Zákaznické omezení maximální rychlosti
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot
01 - Motor	Identifikace
01 - Motor	04-Základní nastavení
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru
01 - Motor	Vynulování učebních hodnot
01 - Motor	Vymazání paměti statistik start-stop
01 - Motor	Vstřikovací ventil - vynulování učebních hodnot
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému varianta II
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže varianta II
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Kontrola - aktivace - palivové čerpadlo (G6)
01 - Motor	Automatický kontrolní postup
01 - Motor	Bezpečnostní přístup
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80) varianta 1
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80) varianta 2
01 - Motor	Kontrola - palivové čerpadlo: řídící jednotka (J538)
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtkové klapky
01 - Motor	Kontrola - řídící jednotka motoru (J623) - napájení
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - snímač tlaku (G247)
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola signálu zatížení pro alternátor
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku (G31 G71 J623)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 1 - napětí (G79)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 1; 2 (G79; G185)
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu 2 - napětí (G185)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče (G83)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru (G62)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu (G41)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu (G299)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty paliva (G81)
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola start/stop
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Základní nastavení škrtkové klapky
01 - Motor	Kontrola: spínač brzdových světel (F)
01 - Motor	Kontrola: posilovač brzd - snímač tlaku (G294)
01 - Motor	Snímač neutrálu - přizpůsobení

01 - Motor	Kontrola - Snímač neutrálu (G701)
01 - Motor	Kontrola: snímač atmosferického tlaku (F96)
01 - Motor	Kontrola: snímač plnicího tlaku (G31)
01 - Motor	Kontrola: snímač tlaku nasávaného vzduchu (G71)
01 - Motor	Kontrola: řízení startéru - relé 1 (J906)
01 - Motor	Kontrola: řízení startéru - relé 2 (J907)
01 - Motor	Kontrola: palivové čerpadlo - řídicí jednotka (J538)
01 - Motor	Kontrola: vstřikovací ventil (N30; N31; N32; N33)
01 - Motor	Kontrola: zapalovací cívka (N70; N71; N72; N73; N292)
01 - Motor	Kontrola: ventil nastavení vačkového hřídele 1 (N205)
01 - Motor	Kontrola: ventil regulace tlaku paliva (N276)
01 - Motor	Kontrola: čerpadlo chlazení plnicího vzduchu (V188)
01 - Motor	Kontrola: snímač teploty - teplota okolí vozu (G17)
01 - Motor	Kontrola: odvětrání palivové nádrže
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola: lambda regulace
01 - Motor	Kontrola: přestavování vačkového hřídele - sací ventily
01 - Motor	Kontrola: detekce výpadku hoření
01 - Motor	Nastavení - ovladač plnicího tlaku - nastavitelný servomotor (V465)
01 - Motor	Nastavení - ovladač plnicího tlaku - nenastavitelný servomotor (V465)
01 - Motor	Přizpůsobení vstřikovacího ventilu po výměně
01 - Motor	Regenerace filtru pevných částic - během stání
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému varianta III
01 - Motor	Vyčerpání palivové nádrže varianta III
01 - Motor	Vačkový hřídel - snímač polohy: přizpůsobení
01 - Motor	Chladič - žaluzie: přizpůsobení
01 - Motor	Zákaznické omezení maximální rychlosti
01 - Motor	Snížení tlaku v railu
01 - Motor	Automatický kontrolní postup
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení - odvětrávání palivové nádrže
01 - Motor	Základní nastavení - snímač klepání
01 - Motor	Základní nastavení - palivová soustava
01 - Motor	Základní nastavení - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Základní nastavení - kompresor klimatizace
01 - Motor	Základní nastavení - lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Základní nastavení - chlazení motoru
01 - Motor	Snížení tlaku v railu
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Vytvoření Readiness (200)
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - lambda regulace; napětí
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1 - dynamika
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - lambda regulace
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Lambda regulace - delta-lambda - kontrola
01 - Motor	Lambda regulace - katalyzátor - kontrola
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - vysoký (rail)
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu

01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - základní nastavení
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál - zkušební jízda
01 - Motor	Kontrola - snímač teploty motoru
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladící kapaliny
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtkic klapky
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele sacích ventilů
01 - Motor	Kontrola - obtokový ventil - turbo dmychadlo
01 - Motor	Odvzdušnění palivového systému
01 - Motor	Kontrola - ventil regulace tlaku paliva
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Identifikace
01 - Motor	07-Kódování
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru 1 a 2 gen.
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - nová jednotka
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - použitá jednotka
01 - Motor	Tempomat Kontrola
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Základní nastavení volnoběhu
01 - Motor	Základní nastavení škrtkic klapky
01 - Motor	Kontrola režimu motoru
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola tlakového spínače servo-řízení
01 - Motor	Identifikace
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru (starší)
01 - Motor	07-Kódování
01 - Motor	Základní nastavení volnoběhu
01 - Motor	Základní nastavení škrtkic klapky
01 - Motor	Tempomat Kontrola
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola režimu motoru
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Základní nastavení
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru 1 a 2 gen.
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - nová jednotka
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - použitá jednotka
01 - Motor	Tempomat Kontrola
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Kontrola jednotky škrtkic klapky
01 - Motor	Kontrola provozního stavu motoru
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola spínače volnoběhu
01 - Motor	Identifikace
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru (starší)
01 - Motor	07-Kódování
01 - Motor	04-Základní nastavení
01 - Motor	Tempomat Kontrola

01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Identifikace
01 - Motor	07-Kódování
01 - Motor	Základní nastavení volnoběhu
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Tempomat Kontrola
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru (starší)
01 - Motor	Kontrola výpadků hoření směsi ve válcích
01 - Motor	15-Readinesskód - načtení
01 - Motor	15-Readinesskód - vytvoření
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Ventil zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Škrtící klapka
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 1 a 2 gen.
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - nová jednotka
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - použitá jednotka
01 - Motor	Tempomat Kontrola
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Kontrola výpadků hoření směsi ve válcích
01 - Motor	15-Readinesskód - načtení
01 - Motor	15-Readinesskód - vytvoření
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Volnoběh - kontrola
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - lambda regulace; napětí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Kontrola - vyhřívání lambda sond(y)
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - lambda regulace
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1 - signál - zkušební jízda
01 - Motor	Kontrola - snímač teploty motoru
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtící klapky
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Základní nastavení - snímač klepání
01 - Motor	Základní nastavení - odvětrávání palivové nádrže
01 - Motor	Základní nastavení - palivová soustava
01 - Motor	Identifikace
01 - Motor	07-Kódování
01 - Motor	Základní nastavení volnoběhu
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů

01 - Motor	Tempomat Kontrola
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru (starší)
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Chlazení motoru - odvodušnění
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení - odvětrávání palivové nádrže
01 - Motor	Základní nastavení - snímač klepání
01 - Motor	Základní nastavení - palivová soustava
01 - Motor	Základní nastavení - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - lambda regulace; napětí
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1 - dynamika
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - lambda regulace
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - vysoký (rail)
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - základní nastavení
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál - zkušební jízda
01 - Motor	Kontrola - snímač teploty motoru
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladící kapaliny
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtící klapky
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele sacích ventilů
01 - Motor	Kontrola - obtokový ventil - turbo dmychadlo
01 - Motor	Kontrola - ventil regulace tlaku paliva
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Základní nastavení
01 - Motor	04-Základní nastavení
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru
01 - Motor	Seřízení předstihu
01 - Motor	Identifikace
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru 1 a 2 gen.
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - nová jednotka
01 - Motor	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - použitá jednotka
01 - Motor	Tempomat Kontrola
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	04-Základní nastavení
01 - Motor	Kontrola provozního stavu
01 - Motor	Kontrola snímače polohy škrtící klapky
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu

01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola Lambda regulace
01 - Motor	Kontrola jednotky škrtící klapky
01 - Motor	Identifikace
01 - Motor	07-Kódování do 99
01 - Motor	07-Kódování od 100
01 - Motor	04-Základní nastavení
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 1 a 2 gen.
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - nová jednotka
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - použitá jednotka
01 - Motor	Kontrola provozního stavu škrtící klapky
01 - Motor	Kontrola snímače polohy škrtící klapky
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Tempomat Kontrola
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Identifikace
01 - Motor	15-Readinesskód - načtení
01 - Motor	15-Readinesskód - vytvoření
01 - Motor	07-Kódování
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Základní nastavení ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Základní nastavení KickDown
01 - Motor	Základní nastavení volnoběhu
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 1 a 2 gen.
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - nová jednotka
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - použitá jednotka
01 - Motor	Tempomat Kontrola
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Kontrola přepínače sacího potrubí
01 - Motor	Kontrola snímače polohy škrtící klapky
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	07-Kódování
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Základní nastavení ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 1 a 2 gen.
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - nová jednotka
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - použitá jednotka
01 - Motor	Tempomat Kontrola
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	15-Readinesskód - načtení
01 - Motor	15-Readinesskód - vytvoření
01 - Motor	Kontrola přepínače sacího potrubí
01 - Motor	Kontrola snímače polohy škrtící klapky
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Naučení bodu Kick down
01 - Motor	Prizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Readinesskód - načtení
01 - Motor	Vytvoření Readiness (229)
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda(y) - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - korekce

01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - napětí
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem
01 - Motor	Základní nastavení - lambda sonda za katalyzátorem
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Základní nastavení - lambda regulace - katalyzátor
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - signál
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo sekundárního vzduchu
01 - Motor	Kontrola - škrtkící klapka - pohon
01 - Motor	Přizpůsobení - škrtkící klapka
01 - Motor	Kontrola - napájení - svorka 30
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola - EVAP - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola - buzení spínacího ventilu EVAP
01 - Motor	Kontrola přepínač sacího potrubí
01 - Motor	Základní nastavení - brzdy
01 - Motor	Základní nastavení - snímač klepání
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení EVAP
01 - Motor	Základní nastavení - systém sekundárního vzduchu
01 - Motor	Základní nastavení - palivová soustava
01 - Motor	Přizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Naučení faktoru FlexFuel
01 - Motor	Stav funkcí FlexFuel
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Základní nastavení škrtkící klapky
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Readinesskód - načtení (86)
01 - Motor	Vytvoření Readiness (207)
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda(y) - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - vyhřívání lambda sond(y)
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - signál
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - připravenost k provozu
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Základní nastavení - lambda regulace - katalyzátor
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - napětí
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola - snímač polohy škrtkící klapky

01 - Motor	Přizpůsobení - škrtkící klapka
01 - Motor	Kontrola - napájení - svorka 30
01 - Motor	Kontrola - EVAP - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola - buzení spínacího ventilu EVAP
01 - Motor	Základní nastavení - snímač klepání
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení EVAP
01 - Motor	Základní nastavení - palivová soustava
01 - Motor	Přizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Odsíření katalyzátoru - kontrola nutnosti
01 - Motor	Odsíření katalyzátoru
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení škrtkící klapky
01 - Motor	Základní nastavení - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Základní nastavení - palivové čerpadlo
01 - Motor	Readinesskód - načtení (86)
01 - Motor	Vytvoření Readiness (074)
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda(y) - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - regulační kmitočet
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - signál
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola - klapka v sacím potrubí - potenciometr
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -vysoký (rail)
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -nízký
01 - Motor	Kontrola - regulace volnoběhu
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtkící klapky
01 - Motor	Kontrola - palivové čerpadlo
01 - Motor	Kontrola - lambda regulace - lambda sonda za katalyzátorem
01 - Motor	Kontrola - snímač Nox
01 - Motor	Kontrola - vyhřívání snímače NOx
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - ventil regulace tlaku paliva
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Základní nastavení škrtkící klapky
01 - Motor	Základní nastavení - klapka v sacím potrubí
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení - palivové čerpadlo
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - korekční hodnota

01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - lambda regulace; napětí
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1 - dynamika
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - lambda regulace
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - vysoký (rail)
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - nízký
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - základní nastavení
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál - zkušební jízda
01 - Motor	Kontrola - snímač teploty motoru
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladící kapaliny
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtkic klapky
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - obtokový ventil - turbo dmychadlo
01 - Motor	Kontrola - ventil regulace tlaku paliva
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Základní nastavení škrtkic klapky
01 - Motor	Základní nastavení - klapka v sacím potrubí
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení - palivové čerpadlo
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - korekční hodnota
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - lambda regulace; napětí
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1 - dynamika
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - lambda regulace
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - vysoký (rail)
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva - nízký
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - základní nastavení
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál - zkušební jízda
01 - Motor	Kontrola - snímač teploty motoru
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladící kapaliny
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtkic klapky
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu

01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - obtokový ventil - turbo dmychadlo
01 - Motor	Kontrola - ventil regulace tlaku paliva
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Identifikace
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 1 a 2 gen.
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - nová jednotka
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - použitá jednotka
01 - Motor	15-Readinesskód - načtení
01 - Motor	15-Readinesskód - vytvoření
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	10-Prizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Kontrola lambda-sond
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	07-Kódování
01 - Motor	Tempomat Kontrola
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Základní nastavení
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 1 a 2 gen.
01 - Motor	Tempomat Kontrola
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Kontrola jednotky škrtící klapky
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola spínače volnoběhu
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Readinesskód - načtení (100)
01 - Motor	Vytvoření Readiness (229)
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda(y) - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - vyhřívání lambda sond(y)
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - napětí
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - připravenost k provozu
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Základní nastavení - lambda regulace - katalyzátor
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - signál
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola - snímač polohy škrtící klapky
01 - Motor	Prizpůsobení - škrtící klapka
01 - Motor	Kontrola - napájení - svorka 30

01 - Motor	Kontrola - EVAP - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola - buzení spínacího ventilu EVAP
01 - Motor	Základní nastavení - snímač klepání
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení EVAP
01 - Motor	Základní nastavení - palivová soustava
01 - Motor	Přizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Základní nastavení Kick-down
01 - Motor	Základní nastavení palivového čerpadla
01 - Motor	Základní nastavení sacího potrubí
01 - Motor	Readiness
01 - Motor	Kontrola tlaku paliva
01 - Motor	Základní nastavení - ventil nastavení vačkového hřídele (094)
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Základní nastavení - klapka v sacím potrubí
01 - Motor	Základní nastavení - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Základní nastavení - palivová soustava
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda(y) - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - regulační kmitočet
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda regulace - lambda sonda za katalyzátorem
01 - Motor	Kontrola - snímač Nox
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - signál
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola - klapka v sacím potrubí - potenciometr
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -vysoký (rail)
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtící klapky
01 - Motor	Kontrola - palivové čerpadlo
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - ventil regulace tlaku paliva
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu
01 - Motor	kontrola - přepínač sacího potrubí
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Odsíření katalyzátoru - kontrola nutnosti
01 - Motor	Odsíření katalyzátoru
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot (000)
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky (000)

01 - Motor	Základní nastavení - palivové čerpadlo (243)
01 - Motor	Vytvoření Readiness (200)
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 2 - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda(y) - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - regulační kmitočet
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda regulace - lambda sonda za katalyzátorem 1
01 - Motor	Kontrola - lambda regulace - lambda sonda za katalyzátorem 2
01 - Motor	Kontrola - lambda sondy zaměněny ??
01 - Motor	Kontrola - snímač Nox
01 - Motor	Kontrola - vyhřívání snímače NOx
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - signál
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola - termostat pro řízené chlazení motoru
01 - Motor	Kontrola - klapka v sacím potrubí - potenciometr
01 - Motor	Přizpůsobení - klapka v sacím potrubí - potenciometr
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -vysoký (rail)
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -nízký (243)
01 - Motor	Kontrola - regulace volnoběhu
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtků klapky
01 - Motor	Kontrola - palivové čerpadlo
01 - Motor	Kontrola - podtlakový ovladač sacího potrubí
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - ventil regulace tlaku paliva
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení škrtků klapky
01 - Motor	Základní nastavení - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Základní nastavení - palivové čerpadlo
01 - Motor	Základní nastavení - klapka v sacím potrubí
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Vytvoření Readiness (223)
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 2 - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1; 2 - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - korekční hodnota
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1; 2 - lambda regulace; napětí
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - regulační kmitočet
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1 - dynamika
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 2 - dynamika
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem 1 - kontrola stárnutí
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem 2 - kontrola stárnutí

01 - Motor	Kontrola - lambda regulace - lambda sonda za katalyzátorem 1
01 - Motor	Kontrola - lambda regulace - lambda sonda za katalyzátorem 2
01 - Motor	Kontrola - lambda sondy zaměněny ??
01 - Motor	Kontrola - lambda regulace - lambda sonda za katalyzátorem 3
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - signál
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola - klapka v sacím potrubí - potenciometr
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -vysoký (rail)
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -nízký
01 - Motor	Kontrola - termostat pro řízené chlazení motoru
01 - Motor	Kontrola - podtlakový ovladač sacího potrubí
01 - Motor	Kontrola - regulace volnoběhu
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtkic klapky
01 - Motor	Kontrola - palivové čerpadlo
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - ventil regulace tlaku paliva
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Základní nastavení - EGR
01 - Motor	Základní nastavení škrtkic klapky
01 - Motor	Základní nastavení - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Základní nastavení - palivové čerpadlo
01 - Motor	Základní nastavení - klapka v sacím potrubí
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Vytvoření Readiness (094)
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 2 - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1; 2 - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - korekční hodnota
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1;2 - lambda regulace; napětí
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - regulační kmitočet
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1 - dynamika
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 2 - dynamika
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem 1 - kontrola stárnutí
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem 2 - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda regulace - lambda sonda za katalyzátorem 1
01 - Motor	Kontrola - lambda regulace - lambda sonda za katalyzátorem 2
01 - Motor	Kontrola - lambda sondy zaměněny ??
01 - Motor	Kontrola - lambda regulace - lambda sonda za katalyzátorem 3
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - signál
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola snímače tlaku nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu

01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola - klapka v sacím potrubí - potenciometr
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -vysoký (rail)
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -nízký
01 - Motor	Kontrola - termostat pro řízené chlazení motoru
01 - Motor	Kontrola - podtlakový ovladač sacího potrubí
01 - Motor	Kontrola - regulace volnoběhu
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtkic klapky
01 - Motor	Kontrola - palivové čerpadlo
01 - Motor	Kontrola ventilu zpětného vedení výfukových plynů
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - ventil regulace tlaku paliva
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Základní nastavení škrtkic klapky
01 - Motor	Základní nastavení - klapka v sacím potrubí
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Vytvoření Readiness (200)
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - korekční hodnota
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - lambda regulace; napětí
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - lambda regulace
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -vysoký (rail)
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - základní nastavení
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál - zkušební jízda
01 - Motor	Kontrola - snímač teploty motoru
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladící kapaliny
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtkic klapky
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - obtokový ventil - turbo dmychadlo
01 - Motor	Kontrola - ventil regulace tlaku paliva
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Základní nastavení škrtkic klapky
01 - Motor	Základní nastavení - klapka v sacím potrubí
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení - palivové čerpadlo
01 - Motor	Základní nastavení - vačkový hřídel
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů

01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - korekční hodnota
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - lambda regulace; napětí
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1 - dynamika
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - lambda regulace
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -vysoký (rail)
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -nízký
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - základní nastavení
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál - zkušební jízda
01 - Motor	Kontrola - snímač teploty motoru
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladící kapaliny
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtkic klapky
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - obtokový ventil - turbo dmychadlo
01 - Motor	Kontrola - ventil regulace tlaku paliva
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Základní nastavení škrtkic klapky
01 - Motor	Základní nastavení - klapka v sacím potrubí
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení - palivové čerpadlo
01 - Motor	Vytvoření Readiness (200)
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - korekční hodnota
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - lambda regulace; napětí
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola - odvětrání palivové nádrže - těsnost
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1 - dynamika
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - lambda regulace
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -vysoký (rail)
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -nízký
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - základní nastavení
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál - zkušební jízda
01 - Motor	Kontrola - snímač teploty motoru
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu

01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladící kapaliny
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtící klapky
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - obtokový ventil - turbo dmychadlo
01 - Motor	Kontrola - ventil regulace tlaku paliva
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Základní nastavení - klapka v sacím potrubí
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení - vačkový hřídel
01 - Motor	Vytvoření Readiness (200)
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - korekční hodnota
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - lambda regulace; napětí
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1 - dynamika
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - lambda regulace
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -vysoký (rail)
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -nízký
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - základní nastavení
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál - zkušební jízda
01 - Motor	Kontrola - snímač teploty motoru
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladící kapaliny
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtící klapky
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - obtokový ventil - turbo dmychadlo
01 - Motor	Kontrola - ventil regulace tlaku paliva
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Základní nastavení - klapka v sacím potrubí
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení - vačkový hřídel
01 - Motor	Základní nastavení - snímač klepání
01 - Motor	Vytvoření Readiness

01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - učební hodnota
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - korekční hodnota
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - lambda regulace; napětí
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1 - dynamika
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - lambda regulace
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -vysoký (rail)
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1 - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1 - signál
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1 - signál - zkušební jízda
01 - Motor	Kontrola - snímač teploty motoru
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladící kapaliny
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtkic klapky
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - obtokový ventil - turbo dmychadlo
01 - Motor	Kontrola - ventil regulace tlaku paliva
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Základní nastavení škrtkic klapky
01 - Motor	Základní nastavení - klapka v sacím potrubí
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení - palivové čerpadlo
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - učební hodnota
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - korekční hodnota
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - lambda regulace; napětí
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1 - dynamika
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - lambda regulace
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -vysoký (rail)
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -nízký
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - základní nastavení
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání 1;2 - signál - zkušební jízda
01 - Motor	Kontrola - snímač teploty motoru
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladící kapaliny

01 - Motor	Kontrola - pohon škrťící klapky
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - obtokový ventil - turbo dmychadlo
01 - Motor	Kontrola - ventil regulace tlaku paliva
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 1 a 2 gen.
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - nová jednotka
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - použitá jednotka
01 - Motor	Tempomat Kontrola
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Základní nastavení
01 - Motor	15-Readinesskód - načtení
01 - Motor	15-Readinesskód - vytvoření
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola spínače volnoběhu
01 - Motor	Kontrola vstříku
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Login
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Základní nastavení
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 1 a 2 gen.
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - nová jednotka
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - použitá jednotka
01 - Motor	Tempomat Kontrola
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	15-Readinesskód - načtení
01 - Motor	15-Readinesskód - vytvoření
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola spínače volnoběhu
01 - Motor	Kontrola vstříku
01 - Motor	Základní nastavení
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 1 a 2 gen.
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - nová jednotka
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - použitá jednotka
01 - Motor	Tempomat Kontrola
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	15-Readinesskód - načtení
01 - Motor	Kontrola jednotky škrťící klapky
01 - Motor	Kontrola snímače hmotnosti vzduchu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Základní nastavení
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 1 a 2 gen.
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - nová jednotka
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - použitá jednotka
01 - Motor	Tempomat Kontrola
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Kontrola jednotky škrťící klapky
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Základní nastavení
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 1 a 2 gen.
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - nová jednotka

01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - použitá jednotka
01 - Motor	Tempomat Kontrola
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Kontrola jednotky škrtící klapky
01 - Motor	Naučení bodu Kick-down
01 - Motor	Prizpůsobení volnoběžných otáček
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení EVAP
01 - Motor	Základní nastavení - systém sekundárního vzduchu
01 - Motor	Kontrola - systém palivové nádrže - těsnost
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - korekční hodnota
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - lambda regulace; napětí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - dynamika
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - řada válců 1 - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - dynamika
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - signál
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo sekundárního vzduchu
01 - Motor	Kontrola - škrtící klapka - pohon
01 - Motor	Kontrola - buzení spínacího ventilu EVAP
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - diagnostické čerpadlo palivového systému
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Readiness
01 - Motor	Kódování
01 - Motor	Základní nastavení
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 1 a 2 gen.
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - nová jednotka
01 - Motor	10-Prizpůsobení po výměně ŘJ motoru 3 gen. - použitá jednotka
01 - Motor	Tempomat Kontrola
01 - Motor	Tempomat Aktivace/Deaktivace
01 - Motor	Kontrola jednotky škrtící klapky
01 - Motor	15-Readinesskód - načtení
01 - Motor	15-Readinesskód - vytvoření
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Základní nastavení škrtící klapky
01 - Motor	Vytvoření Readiness
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - řada válců 1 - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - řada válců 2 - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - řada válců 1
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - řada válců 2
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - řada válců 1 - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - řada válců 2 - stav

01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - řada válců 1
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - řada válců 2
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - signál
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé II
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče II
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo sekundárního vzduchu
01 - Motor	Kontrola - škrtkící klapka - pohon
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladící kapaliny II
01 - Motor	Kontrola - buzení spínacího ventilu EVAP
01 - Motor	Kontrola přepínač sacího potrubí
01 - Motor	Kontrola - napouštěcí ventil pro sekundární vzduch
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele výfukových ventilů
01 - Motor	Základní nastavení - snímač klepání
01 - Motor	Základní nastavení EVAP
01 - Motor	Základní nastavení - systém sekundárního vzduchu
01 - Motor	Základní nastavení - palivová soustava
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Základní nastavení škrtkící klapky
01 - Motor	Základní nastavení - snímač klepání
01 - Motor	Základní nastavení - odvětrávání palivové nádrže
01 - Motor	Základní nastavení - systém sekundárního vzduchu - řada válců 1
01 - Motor	Základní nastavení - systém sekundárního vzduchu - řada válců 2
01 - Motor	Základní nastavení - palivová soustava
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Vytvoření Readiness (200)
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1 - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1 - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1 - korekční hodnota
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1 - lambda regulace; napětí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 1 - dynamika
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 2 - učební hodnoty
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 2 - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 2 - korekční hodnota
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 2 - lambda regulace; napětí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem 2 - dynamika
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - řada válců 1 - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - řada válců 1 - dynamika
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - řada válců 2 - stav
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda za katalyzátorem - řada válců 2 - dynamika
01 - Motor	Kontrola - lambda sondy zaměněny ??
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - regulace předstihu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - signál
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola snímače teploty motoru - výstup z chladiče
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola jednotky ventilátoru chladiče

01 - Motor	Kontrola - čerpadlo sekundárního vzduchu
01 - Motor	Kontrola - škrtkící klapka - pohon
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladící kapaliny II
01 - Motor	Kontrola - buzení spínacího ventilu EVAP
01 - Motor	Kontrola přepínač sacího potrubí
01 - Motor	Kontrola - napouštěcí ventil pro sekundární vzduch
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele výfukových ventilů
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele sacích ventilů
01 - Motor	Transportní režim - vypnutí
01 - Motor	Aktivace / deaktivace tempomatu
01 - Motor	Základní nastavení škrtkící klapky
01 - Motor	Základní nastavení škrtkící klapky II
01 - Motor	Základní nastavení - klapka v sacím potrubí
01 - Motor	Základní nastavení - kickdown
01 - Motor	Základní nastavení - palivové čerpadlo
01 - Motor	Mazání adaptačních hodnot
01 - Motor	Vytvoření Readiness (200)
01 - Motor	Kontrola tempomatu
01 - Motor	Kontrola spínačů pedálů
01 - Motor	Lambda sonda před katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda sonda před katalyzátorem - stav
01 - Motor	Lambda regulace - vypnutí
01 - Motor	Kontrola - lambda sondy zaměněny ??
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem - kontrola stárnutí
01 - Motor	Lambda sonda za katalyzátorem 2 - kontrola stárnutí
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -vysoký (rail)
01 - Motor	Kontrola - tlak paliva -nízký
01 - Motor	Kontrola snímače plnicího a atmosferického tlaku
01 - Motor	Kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - snímač klepání - základní nastavení
01 - Motor	Kontrola - snímač teploty motoru
01 - Motor	Kontrola - snímač hmotnosti nasávaného vzduchu
01 - Motor	Kontrola - čerpadlo chladící kapaliny
01 - Motor	Kontrola - pohon škrtkící klapky
01 - Motor	Kontrola / aktivace palivového čerpadla a ovládacího relé
01 - Motor	Kontrola snímače polohy plynového pedálu
01 - Motor	Kontrola - ventil nastavení vačkového hřídele
01 - Motor	Kontrola - obtokový ventil - turbo dmychadlo
01 - Motor	Kontrola - ventil regulace tlaku paliva
01 - Motor	Kontrola - ventil omezení plnicího tlaku
01 - Motor	Kontrola - elektromagnetický ventil pro nádobku s aktivním uhlím (N80)
01 - Motor	Kontrola motoru klapky v sání
01 - Motor	Kontrola plnicího tlaku
02 - Automatická převodovka	Identifikace
02 - Automatická převodovka	04-Základní nastavení
02 - Automatická převodovka	Kódování
03 - Eelektronika brzd	Nastavení snímače tlaku brzdové kapaliny
03 - Eelektronika brzd Bosch 5.3 ESP	Login
03 - Eelektronika brzd Bosch 5.3 ESP	Kódování
03 - Eelektronika brzd Bosch 5.3 ESP	Základní nastavení
03 - Elektronika brzd	Základní nastavení
03 - Elektronika brzd	Nastavení snímače tlaku brzdové kapaliny
03 - Elektronika brzd	Identifikace
03 - Elektronika brzd	07-Kódování
03 - Elektronika brzd	03-AKční členy
03 - Elektronika brzd	Odvzdušnění hydraulické jednotky
03 - Elektronika brzd	04-Základní nastavení

03 - Elektronika brzd	Kontrola snímačů otáčení kol
03 - Elektronika brzd	Kontrola spínačů brzd
03 - Elektronika brzd	Nastavení snímače tlaku brzdové kapaliny
03 - Elektronika brzd	Nastavení snímače podélného zrychlení
03 - Elektronika brzd	Odvzdušnění systému
03 - Elektronika brzd	Kontrola spínače brzdového pedálu
03 - Elektronika brzd	Identifikace
03 - Elektronika brzd	Vypnutí čidla podélného zrychlení
03 - Elektronika brzd	Nastavení čidla podélného zrychlení
03 - Elektronika brzd	Nastavení cívky pro vytvoření brzdného tlaku a spínače..
03 - Elektronika brzd	Nastavení snímače úhlu natočení volantu
03 - Elektronika brzd	Nastavení snímače příčného zrychlení
03 - Elektronika brzd	Nastavení snímače tlaku brzdové kapaliny
03 - Elektronika brzd	Aktivace jízdního testu ESP
03 - Elektronika brzd	Kontrola: snímač ESP
03 - Elektronika brzd	Základní nastavení
03 - Elektronika brzd	Nastavení průměru ráfků
03 - Elektronika brzd	Nastavení snímačů zrychlení
03 - Elektronika brzd	Nastavení snímače natočení volantu (G85)
03 - Elektronika brzd	Funkční test
03 - Elektronika brzd	Buzení čerpadla jízdní dynamiky V156
03 - Elektronika brzd	Základní nastavení snímače natočení volantu (G85)
03 - Elektronika brzd	Jízdní test ESP
03 - Elektronika brzd	Jízdní test MK60
03 - Elektronika brzd	Kontrola spínače brzdového pedálu
03 - Elektronika brzd	Login
03 - Elektronika brzd	Funkční test ESP
03 - Elektronika brzd	Nastavení snímače úhlu natočení volantu(G85)
03 - Elektronika brzd	Nastavení snímače příčného zrychlení (G200)
03 - Elektronika brzd	Nastavení snímače brzdného tlaku (G201)
03 - Elektronika brzd	Nastavení snímače rotace (G202)
03 - Elektronika brzd	Nastavení snímače podélného zrychlení (G251)
03 - Elektronika brzd	Kódování
03 - Elektronika brzd	Funkční test ESP (Conti Teves)
03 - Elektronika brzd	Jízdní test ESP
03 - Elektronika brzd	Kódování
03 - Elektronika brzd	Kódování
03 - Elektronika brzd Bosch 5.3 ABS	Kódování
03 - Elektronika brzd Bosch 5.3 ABS/EDS/ASR	Kódování
03 - Elektronika brzd Bosch 5.3 ABS/EDS/ASR/ESP	Login
03 - Elektronika brzd Bosch 5.3 ABS/EDS/ASR/ESP	Kódování
03 - Elektronika brzd Bosch 5.3 ABS/EDS/ASR/ESP	Základní nastavení snímače natočení volantu (G85)
03 - Elektronika brzd Bosch 5.3 ABS-EDS-ASR	Kódování
03 - Elektronika brzd Bosch 5.3 ABS-EDS-ASR	Kódování
03 - Elektronika brzd Bosch 5.3 ABS-EDS-ASR-ESP	Login
03 - Elektronika brzd Bosch 5.3 ABS-EDS-ASR-ESP	Kódování
03 - Elektronika brzd Bosch 5.3 ABS-EDS-ASR-ESP	Základní nastavení
03 - Elektronika brzd BOSCH 5.7	Login
03 - Elektronika brzd BOSCH 5.7	Kódování
03 - Elektronika brzd BOSCH 5.7	Nastavení snímače úhlu natočení volantu volantu (G85)
03 - Elektronika brzd Bosch 5.7	Login
03 - Elektronika brzd Bosch 5.7	Kódování
03 - Elektronika brzd Bosch 5.7	Základní nastavení snímače úhlu natočení volantu (G85)
03 - Elektronika brzd Bosch 5.7	Kalibrace snímače úhlu rejdu (G85)

03 - Elektronika brzd Bosch 5.7	Základní nastavení
03 - Elektronika brzd Bosch 8.0	Kalibrace snímače úhlu rejdu (G85)
03 - Elektronika brzd BOSCH 8.0	Základní nastavení snímače úhlu natočení volantu (G85)
03 - Elektronika brzd Bosch 8.0	Základní nastavení
03 - Elektronika brzd Bosch 8.0	Kódování
03 - Elektronika brzd Bosch 8.2 (ABS 8.2 front) CAN	Nastavení snímače úhlu natočení volantu (G85)
03 - Elektronika brzd Bosch 8.2 (ABS 8.2 front) CAN	Bezpečnostní přístup
03 - Elektronika brzd Bosch 8.2 (ABS 8.2 front) CAN	Kódování
03 - Elektronika brzd Bosch 8.2 (ABS 8.2 front) CAN	Kontrola - spínač pedálu (brzdový pedál)
03 - Elektronika brzd Bosch 8.2 (ABS 8.2 front) CAN	Kontrola snímačů otáčení kol
03 - Elektronika brzd Bosch 8.2 (ABS 8.2 front) CAN	Vypnutí čidla podélného zrychlení na válcové zkušebně
03 - Elektronika brzd Bosch 8.2 (ABS 8.2 front) CAN	Hlídní tlaku v pneumatikách - reset
03 - Elektronika brzd Bosch 8.2 (ABS 8.2 front) CAN	Nastavení snímače brzdového tlaku (G201)
03 - Elektronika brzd Bosch 8.2 (ABS 8.2 front) CAN	Základní nastavení - jednotka snímače ESP (G419; G200; G251)
03 - Elektronika brzd Bosch 8.2 (ABS 8.2 front) CAN	Částečné odvzdušnění systému
03 - Elektronika brzd Bosch 8.2i (ESP 8.2i front) CAN	Hlídní tlaku v pneumatikách - reset
03 - Elektronika brzd Bosch 8.2i (ESP 8.2i front) CAN	Nastavení snímače úhlu natočení volantu (G85)
03 - Elektronika brzd Bosch 8.2i (ESP 8.2i front) CAN	Základní nastavení - jednotka snímače ESP (G419)
03 - Elektronika brzd Bosch 8.2i (ESP 8.2i front) CAN	Bezpečnostní přístup
03 - Elektronika brzd Bosch 8.2i (ESP 8.2i front) CAN	Kódování
03 - Elektronika brzd Bosch 8.2i (ESP 8.2i front) CAN	Kontrola - spínač pedálu (brzdový pedál)
03 - Elektronika brzd Bosch 8.2i (ESP 8.2i front) CAN	Kontrola snímačů otáčení kol
03 - Elektronika brzd Bosch 8.2i (ESP 8.2i front) CAN	Vypnutí čidla podélného zrychlení na válcové zkušebně
03 - Elektronika brzd Bosch 8.2i (ESP 8.2i front) CAN	Asistent rozjezdu do kopce VYP/ZAP
03 - Elektronika brzd Bosch 8.2i (ESP 8.2i front) CAN	Hlídní tlaku v pneumatikách (TPMS) VYP-ZAP
03 - Elektronika brzd Bosch 8.2i (ESP 8.2i front) CAN	Nastavení snímače brzdového tlaku (G201)
03 - Elektronika brzd Bosch 8.2i (ESP 8.2i front) CAN	Základní nastavení - jednotka snímače ESP (G419; G200; G251)
03 - Elektronika brzd Bosch 8.2i (ESP 8.2i front) CAN	Částečné odvzdušnění systému
03 - Elektronika brzd ESP MK100 UDS (ESC EV_Brake1UDSContiMK100ESP)	Bezpečnostní přístup
03 - Elektronika brzd ESP MK100 UDS (ESC EV_Brake1UDSContiMK100ESP)	Odvzdušnění systému
03 - Elektronika brzd ESP MK100 UDS (ESC EV_Brake1UDSContiMK100ESP)	Nastavení snímače brzdového tlaku (G201)
03 - Elektronika brzd ESP MK100 UDS (ESC EV_Brake1UDSContiMK100ESP)	Základní nastavení - přívodní ventil / uzavírací ventil
03 - Elektronika brzd ESP MK100 UDS (ESC EV_Brake1UDSContiMK100ESP)	Vypnutí čidla podélného zrychlení na válcové zkušebně
03 - Elektronika brzd ESP MK100 UDS (ESC EV_Brake1UDSContiMK100ESP)	Kontrola funkce - nouzové brzdové světlo
03 - Elektronika brzd ESP MK100 UDS (ESC EV_Brake1UDSContiMK100ESP)	Stabilizace jízdní soupravy - přizpůsobení

03 - Elektronika brzd ESP9 Premium H08;H09 UDS (EV_ESP9BOSCHAUx36x)	Výměna brzdových destiček
03 - Elektronika brzd IPB MK100 UDS (ESC EV_Brake1UDSContiMK100IPB)	Výměna brzdových destiček
03 - Elektronika brzd IPB MK100 UDS (ESC EV_Brake1UDSContiMK100IPB)	Bezpečnostní přístup
03 - Elektronika brzd IPB MK100 UDS (ESC EV_Brake1UDSContiMK100IPB)	Odvzdušnění systému
03 - Elektronika brzd IPB MK100 UDS (ESC EV_Brake1UDSContiMK100IPB)	Nastavení snímače brzdného tlaku (G201)
03 - Elektronika brzd IPB MK100 UDS (ESC EV_Brake1UDSContiMK100IPB)	Základní nastavení ESP (G200; G202; G251)
03 - Elektronika brzd IPB MK100 UDS (ESC EV_Brake1UDSContiMK100IPB)	Základní nastavení - přívodní ventil / uzavírací ventil
03 - Elektronika brzd IPB MK100 UDS (ESC EV_Brake1UDSContiMK100IPB)	Vypnutí čidla podélného zrychlení na válcové zkušebně
03 - Elektronika brzd IPB MK100 UDS (ESC EV_Brake1UDSContiMK100IPB)	Základní nastavení - bod záběru spojky
03 - Elektronika brzd IPB MK100 UDS (ESC EV_Brake1UDSContiMK100IPB)	Kontrola funkce - nouzové brzdové světlo
03 - Elektronika brzd MK 20	Stabilizace jízdní soupravy - přizpůsobení
03 - Elektronika brzd MK 20	07-Kódování
03 - Elektronika brzd MK 20	Kontrola CAN-BUS
03 - Elektronika brzd MK 20	Kontrola spínačů brzd
03 - Elektronika brzd MK 25	Základní nastavení
03 - Elektronika brzd MK 25	Kódování
03 - Elektronika brzd MK04	Základní nastavení
03 - Elektronika brzd MK04	Kódování
03 - Elektronika brzd MK20	Kódování
03 - Elektronika brzd MK60	Odvzdušnění systému
03 - Elektronika brzd MK60	Kontrola - ujeté kilometry při posledním spuštění kalibrace TPMS
03 - Elektronika brzd MK60	Kontrola - tlačítko hlídání tlaku v pneumatikách
03 - Elektronika brzd MK60	Kódování - přední náhon
03 - Elektronika brzd MK60	Kódování - 4x4
03 - Elektronika brzd MK60	Jízdní test
03 - Elektronika brzd MK60	Jízdní test varianta II
03 - Elektronika brzd MK60	Hlídání tlaku v pneumatikách - základní nastavení
03 - Elektronika brzd MK60	Hlídání tlaku v pneumatikách - reset
03 - Elektronika brzd MK60	Nastavení snímače úhlu natočení volantu (G85)
03 - Elektronika brzd MK60	Nastavení snímače příčného zrychlení (G200)
03 - Elektronika brzd MK60	Nastavení snímače brzdného tlaku (G201)
03 - Elektronika brzd MK60	Nastavení snímače podélného zrychlení (G251)
03 - Elektronika brzd MK60	stabilizace přívěsu - VYP/ZAP
03 - Elektronika brzd MK60	16 - Bezpečnostní přístup
03 - Elektronika brzd MK60	Kontrola - ujeté kilometry při posledním spuštění kalibrace
03 - Elektronika brzd MK60	Kontrola CAN-BUS
03 - Elektronika brzd MK60	Kontrola spínačů brzd
03 - Elektronika brzd MK60	Kódování
03 - Elektronika brzd MK60	Základní nastavení
03 - Elektronika brzd MK60 EC1	Řídící jednotka - inicializace
03 - Elektronika brzd MK60 EC1	Odvzdušnění systému
03 - Elektronika brzd MK60 EC1	Kontrola - ujeté kilometry při posledním spuštění kalibrace
03 - Elektronika brzd MK60 EC1	Kontrola - tlačítko hlídání tlaku v pneumatikách
03 - Elektronika brzd MK60 EC1	Kódování
03 - Elektronika brzd MK60 EC1	Jízdní test
03 - Elektronika brzd MK60 EC1	Jízdní test varianta II
03 - Elektronika brzd MK60 EC1	Hlídání tlaku v pneumatikách - základní nastavení
03 - Elektronika brzd MK60 EC1	Hlídání tlaku v pneumatikách - reset
03 - Elektronika brzd MK60 EC1	Nastavení snímače úhlu natočení volantu (G85)

03 - Elektronika brzd MK60 EC1	Nastavení snímače příčného zrychlení (G200)
03 - Elektronika brzd MK60 EC1	Nastavení snímače brzdového tlaku (G201)
03 - Elektronika brzd MK60 EC1	Nastavení snímače podélného zrychlení (G251)
03 - Elektronika brzd MK60 EC1	stabilizace přívěsu - VVP/ZAP
03 - Elektronika brzd MK60 EC1	16 - Bezpečnostní přístup
03 - Elektronika brzd MK60 EC1	Přizpůsobení se systémem - systém kontroly pneumatik
03 - Elektronika brzd MK60 EC1	Přizpůsobení se systémem - servořízení
03 - Elektronika brzd MK60 EC1	Přizpůsobení se systémem - parkovací asistent
03 - Elektronika brzd MK60 EC1	Přizpůsobení - reakce - asistent rozjezdu do kopce
03 - Elektronika brzd MK60 EC1	Přizpůsobení - reakce - brzdový asistent
03 - Elektronika brzd MK60 EC1	Přizpůsobení - dvoustupňový posilovač brzd
03 - Elektronika brzd MK60 EC1	Přizpůsobení - reakce - rozšířená elektronická uzávěrka diferenciálu (XDS)
03 - Elektronika brzd MK60 EC1	Přizpůsobení - reakce - dynamický posilovač řízení (DSR)
03 - Elektronika brzd MK60 EC1	Přizpůsobení - stěrač brzdových kotoučů (BDW)
03 - Elektronika brzd MK60 EC1	Přizpůsobení - reakce - asistent rozjezdu do kopce (HHC)
03 - Elektronika brzd MK70	Nastavení snímače úhlu natočení volantu (G85)
03 - Elektronika brzd MK70	Kódování
03 - Elektronika brzd MK70	Kalibrace TPMS
03 - Elektronika brzd MK70	Stav kalibrace TPMS
03 - Elektronika brzd MK70	Tlačítko TPMS - kontrola
03 - Elektronika brzd MK70	TPMS - základní nastavení
03 - Elektronika brzd MK70	TPMS - přizpůsobení
03 - Elektronika brzd MK70	Základní nastavení
03 - Elektronika brzd TRW 450M C3 (J104 C3 450M)	Režim přetížení - přizpůsobení
03 - Elektronika brzd TRW 450M C3 (J104 C3 450M)	Vypnutí čidla podélného zrychlení na válcové zkušebně
03 - Elektronika brzd TRW 450M C3 (J104 C3 450M)	Odvzdušnění brzd
03 - Elektronika brzd TRW 450M C3 (J104 C3 450M)	Nastavení snímače brzdového tlaku (G201)
03 - Elektronika brzd TRW 450M C3 (J104 C3 450M)	stabilizace přívěsu - VVP/ZAP
03 - Elektronika brzd TRW 450M C3 (J104 C3 450M)	Úroveň podtlaku - přizpůsobení
03 - Elektronika brzd TRW 450M C3 (J104 C3 450M)	Brzdový asistent - přizpůsobení
03 - Elektronika brzd TRW 450M C3 (J104 C3 450M)	Parkovací asistent - přizpůsobení
03 - Elektronika brzd TRW 450M C3 (J104 C3 450M)	Kontrola snímačů otáčení kol
03 - Elektronika brzd TRW 450M C3 (J104 C3 450M)	Bezpečnostní přístup
03 - Elektronika brzd Bosch 5.3 ABS-EDS-ASR	Kódování
03 - Elektronika brzd Bosch 5.3 ABS-EDS-ASR-ESP	Login
03 - Elektronika brzd Bosch 5.3 ABS-EDS-ASR-ESP	Kódování
03 - Elektronika brzd Bosch 5.3 ABS-EDS-ASR-ESP	Základní nastavení
03 - Elektronika brzd BOSCH 5.7	Login
03 - Elektronika brzd BOSCH 5.7	Kódování
03 - Elektronika brzd BOSCH 5.8	Kódování
03 - Elektronika brzd BOSCH 5.9	Základní nastavení snímače úhlu natočení volantu (G85)
03 - Elektronika brzd Bosch 8.0	Základní nastavení
03 - Elektronika brzd Bosch 8.0	Kódování
05 - Oprávnění startu	Kódování
05 - Oprávnění startu	Kódování II
05 - Oprávnění startu	Učení dálkového ovládání
05 - Oprávnění startu	Oprávnění startu
06 - Sedadlo spolujezdce	Přizpůsobení
07 - Zobrazovací jednotka	Kódování

07 - Zobrazovací jednotka	Přizpůsobení
07 - Zobrazovací jednotka	Odblokování skrytého menu
07 - Zobrazovací jednotka	MMI Restart
08 - Klima / topení	Základní nastavení
08 - Klima / topení	Kódování
08 - Klima/topení	Základní nastavení
08 - Klima/Topení	Kódování
08 - Klima/Topení	Nastavení potenciometru klapek
08 - Klima/Topení	Uvedení klapek do servisní pozice
08 - Klima/Topení	Učení dat vozidla (VIN)
08 - Klima/topení - Climatronic	04 - Základní nastavení
08 - Klima/topení Climatic	04 - Základní nastavení
08 - Klima/topení Climatronic	04 - Základní nastavení
08 - Klimatizace	Základní nastavení
08 - Klimatizace - (Klimaanlage X0xxx)	Identifikace
08 - Klimatizace - (Klimaanlage X0xxx)	04-Základní nastavení
08 - Klimatizace - (Klimaanlage X0xxx)	02-Paměť závad
08 - Klimatizace - (Klimaanlage X0xxx)	Podmínka odpojení kompresoru
08 - Klimatizace (Climatronic PQ46) CAN	Kontrola chladicího výkonu
08 - Klimatizace (Climatronic PQ46) CAN	Kontrola snímačů teploty klimatizace
08 - Klimatizace (Climatronic PQ46) CAN	Servomotor - recirkulace - přizpůsobení
08 - Klimatizace (Climatronic PQ46) CAN	Rozmrazovací klapka - přizpůsobení
08 - Klimatizace (Climatronic PQ46) CAN	Nepřímá odvětrávací klapka - přizpůsobení
08 - Klimatizace (Climatronic PQ46) CAN	Základní nastavení
08 - Klimatizace (Climatic 23-25 / Man AC) CAN	Základní nastavení
08 - Klimatizace (Climatic 23-25 / Man AC) CAN	Kódování
08 - Klimatizace (Climatic 23-25 / Man AC) CAN	Přizpůsobení - ventilátor chladiče
08 - Klimatizace / topení	Základní nastavení
08 - Klimatizace / topení	Kódování
08 - Klimatizace CAN (Climatic PQ35)	Základní nastavení
08 - Klimatizace CAN (Climatic PQ35)	Kódování
08 - Klimatizace CAN (Climatic PQ35)	kontrola chladicího výkonu
08 - Klimatizace UDS AC / Climatic (EV_Climatic EV_ClimaBasis EV_ACManuaxxx EV_ClimaKMESVxxx)	Základní nastavení
08 - Klimatizace UDS AC / Climatic (EV_Climatic EV_ClimaBasis EV_ACManuaxxx EV_ClimaKMESVxxx)	Uložení vyhřívání sedadla po vypnutí zapalování - řidič
08 - Klimatizace UDS AC / Climatic (EV_Climatic EV_ClimaBasis EV_ACManuaxxx EV_ClimaKMESVxxx)	Podmínka odpojení kompresoru
08 - Klimatizace UDS AC / Climatic (EV_Climatic EV_ClimaBasis EV_ACManuaxxx EV_ClimaKMESVxxx)	Záběh kompresoru (kompresor klimatizace - výměna)
08 - Klimatizace UDS AC / Climatic (EV_Climatic EV_ClimaBasis EV_ACManuaxxx EV_ClimaKMESVxxx)	Klimatizace - řídicí jednotka - výměna
08 - Klimatizace UDS Climatronic (EV_ClimaAutoSharaBasis; EV_ClimatronicSharan)	Základní nastavení
08 - Klimatizace UDS Climatronic (EV_ClimaAutoSharaBasis; EV_ClimatronicSharan)	Uložení vyhřívání sedadla po vypnutí zapalování - řidič
08 - Klimatizace UDS Climatronic (EV_ClimaAutoSharaBasis; EV_ClimatronicSharan)	Uložení vyhřívání sedadla po vypnutí zapalování - spolujezdec
08 - Klimatizace UDS Climatronic (EV_ClimaAutoSharaBasis; EV_ClimatronicSharan)	Tlumení podsvětlení v závislosti na snímači světla a deště

08 - Klimatizace UDS Climatronic (EV_ClimaAutoSharaBasis; EV_ClimatronicSharan)	Podmínka odpojení kompresoru
08 - Klimatizace UDS Climatronic (EV_ClimaAutoSharaBasis; EV_ClimatronicSharan)	Záběh kompresoru (kompresor klimatizace - výměna)
08 - Klimatizace UDS Climatronic (EV_ClimaAutoSharaBasis; EV_ClimatronicSharan)	Klimatizace - řídicí jednotka - výměna
08 - Klimatizace/Topení	Základní nastavení
08 - Topení / klimatizace	Kódování
08 - Topení/Klimatizace	Kódování model 2002
08 - Topení/Klimatizace	Kódování
08 Klima / topení	Kódování
08 Klima / topení	Základní nastavení
09 - Cenatrální elektrika	Přizpůsobení
09 - Cenatrální elektrika	Kódování
09 - Cenatrální elektrika (Bordnetz-SG)	Přizpůsobení
09 - Cenatrální elektrika (Bordnetz-SG)	Kódování
09 - Centrální elektrika	Přizpůsobení
09 - Centrální elektrika	Kódování
09 - centrální elektrika	Kódování MR 1998-2000
09 - centrální elektrika	Kódování MR 2001-->
09 - Centrální elektrika	Kódování 8E2-8E5
09 - Centrální elektrika	Bezpečnostní přístup
09 - Centrální elektrika	Základní nastavení
09 - centrální elektrika (BCM PQ25) CAN	Tovární režim - deaktivace
09 - centrální elektrika (BCM PQ25) CAN	Dálkový ovladač - kontrola
09 - centrální elektrika (BCM PQ25) CAN	Zdroj alarmu - kontrola
09 - centrální elektrika (BCM PQ25) CAN	Smazání naučených ovladačů
09 - centrální elektrika (BCM PQ25) CAN	Učení dálkových ovladačů
09 - centrální elektrika (BCM PQ25) CAN	Učení dálkových ovladačů varianta 2
09 - centrální elektrika (BCM PQ25) CAN	Nastavení - parkovací světla x svorka 15
09 - centrální elektrika (BCM PQ25) CAN	Odemknutí - potvrzení sirénou - nastavení
09 - centrální elektrika (BCM PQ25) CAN	Zamknutí - potvrzení sirénou - nastavení
09 - centrální elektrika (BCM PQ25) CAN	automatické uzamykání při rychlosti vyšší než 15 km/h
09 - centrální elektrika (BCM PQ25) CAN	5-té dveře - automatické uzamykání při rychlosti vyšší než 5 km/h
09 - centrální elektrika (BCM PQ25) CAN	automatické odemykání
09 - centrální elektrika (BCM PQ25) CAN	Přizpůsobení - hlídání vnitřního prostoru - citlivost
09 - centrální elektrika (BCM PQ25) CAN	Přizpůsobení - snímač náklonu vozidla - citlivost
09 - centrální elektrika (BCM PQ25) CAN	Přizpůsobení - dálniční funkce blinkrů - počet bliknutí
09 - centrální elektrika (BCM PQ25) CAN	Přizpůsobení - stírání zadního okna při zařazení R
09 - centrální elektrika (BCM PQ25) CAN	Přizpůsobení - houkačka alarmu - zvuková charakteristika
09 - centrální elektrika (BCM PQ25) CAN	Přizpůsobení - odemykání jednotlivých dveří
09 - centrální elektrika (BCM PQ25) CAN	Přizpůsobení - komfortní zavírání - potvrzení varovnými světly
09 - centrální elektrika (BCM PQ25) CAN	Přizpůsobení - komfortní zavírání - potvrzení přes houkačku
09 - centrální elektrika (BCM PQ25) CAN	Základní nastavení - posuvná střecha
09 - centrální elektrika (BCM PQ25) CAN	Kódování
09 - centrální elektrika (BCM PQ25) CAN	Tovární režim - deaktivace
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Tovární režim - deaktivace
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Dálkový ovladač - kontrola
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Zdroj alarmu - kontrola
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Smazání naučených ovladačů
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Učení dálkových ovladačů
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Učení dálkových ovladačů varianta 2
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Odemknutí - potvrzení sirénou - nastavení
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Zamknutí - potvrzení sirénou - nastavení
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	automatické uzamykání při rychlosti vyšší než 15 km/h
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	automatické odemykání

09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Přizpůsobení - hlídání vnitřního prostoru - citlivost
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Přizpůsobení - snímač náklonu vozidla - citlivost
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Přizpůsobení - dálniční funkce blinkrů - počet bliknutí
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Přizpůsobení - osvětlení Coming Home - doba svícení
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Přizpůsobení - leaving-home - doba svícení
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Přizpůsobení - komfortní funkce stahování oken
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Přizpůsobení - houkačka alarmu - zvuková charakteristika
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Přizpůsobení - odemykání jednotlivých dveří
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Přizpůsobení - ostřikovače předních světel
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Přizpůsobení - komfortní zavírání - potvrzení varovnými světly
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Přizpůsobení - komfortní otevírání - potvrzení přes houkačku
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Přizpůsobení - komfortní zavírání - potvrzení přes houkačku
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Přizpůsobení - zabezpečení proti krádeži - zpoždění po otevření dveří řidiče
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Nastavení - zavření oken při dešti
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Stěrače - oprava Proměnlivá parkovací poloha stěračů - deaktivace
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Stěrače - servisní poloha
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Kódování snímače deště a světla
09 - centrální elektrika (BCM PQ35) CAN	Kódování snímače deště a světla G397
09 - Centrální elektrika (BN-SG)	Kódování
09 - Centrální elektrika (BN-SG)	Login
09 - Centrální elektrika (BN-SG)	Přizpůsobení
09 - Centrální elektrika (BN-SG)	Výměna řídicí jednotky
09 - Centrální elektrika (Bordnetz-SG)	07 - Kódování
09 - Centrální elektrika (Bordnetz-SG)	10 - Přizpůsobení
09 - centrální elektrika (Bordnetz-SG Hxx)	Kódování
09 - centrální elektrika (Bordnetz-SG Hxx)	Přizpůsobení - osvětlení prostoru pro nohy - intenzita
09 - centrální elektrika (Bordnetz-SG Hxx)	Přizpůsobení - ostřikovače předních světel - doba trvání
09 - centrální elektrika (Bordnetz-SG Hxx)	Přizpůsobení - osvětlení Coming Home - doba svícení
09 - centrální elektrika (Bordnetz-SG Hxx)	Přizpůsobení - leaving-home - doba svícení
09 - centrální elektrika (Bordnetz-SG Hxx)	Přizpůsobení - vyhřívání zadního okna + vyhřívání zrcátek - doba trvání
09 - centrální elektrika (Bordnetz-SG Hxx)	Přizpůsobení - doba zpoždění funkce zapnutí / vypnutí asistenčních jízdních světel
09 - centrální elektrika (Bordnetz-SG Hxx)	Přizpůsobení - přisvětlení do zatáčky (Corner) - intenzita
09 - centrální elektrika (Bordnetz-SG Hxx)	Přizpůsobení - přisvětlení do zatáčky (Corner) - doba rozsvícení
09 - centrální elektrika (Bordnetz-SG Hxx)	Přizpůsobení - přisvětlení do zatáčky (Corner) - doba zhasínání
09 - centrální elektrika (Bordnetz-SG Hxx)	Přizpůsobení - Intenzita venkovního světla pro aktivaci funkcí Coming Home a Leaving Home
09 - centrální elektrika (Bordnetz-SG Hxx)	Stěrače - oprava Proměnlivá parkovací poloha stěračů - deaktivace
09 - centrální elektrika (Bordnetz-SG Hxx)	Stěrače - servisní poloha
09 - Centrální elektrika (Bordnetz-SG)	Kódování
09 - Centrální elektrika (Bordnetz-SG)	Přizpůsobení
09 - Centrální elektrika (Bordnetz-SG)	Kódování snímače deště a světla
09 - Centrální elektrika (BORDNETZ-SG)	Login
09 - Centrální elektrika (BORDNETZ-SG)	Přizpůsobení
09 - Centrální elektrika (BORDNETZ-SG)	Výměna řídicí jednotky
09 - Centrální elektrika 7L6	Kódování
09 - Centrální elektrika 7LA	Kódování
09 - centrální elektrika BCM MQBAB (EV_BCMCONTI) UDS	Učení dálkových ovladačů
09 - centrální elektrika BCM MQBAB (EV_BCMCONTI) UDS	Bezpečnostní přístup
09 - centrální elektrika BCM MQBAB (EV_BCMCONTI) UDS	Odemknutí - potvrzení sirénou - nastavení
09 - centrální elektrika BCM MQBAB (EV_BCMCONTI) UDS	Zamknutí - potvrzení sirénou - nastavení
09 - centrální elektrika BCM MQBAB (EV_BCMCONTI) UDS	Centrální zamykání - potvrzení varovnými světly - nastavení
09 - centrální elektrika BCM MQBAB (EV_BCMCONTI) UDS	Centrální zamykání - potvrzení varovnými světly - nastavení - varianta II
09 - centrální elektrika BCM MQBAB (EV_BCMCONTI) UDS	Automatické uzamykání při rychlosti vyšší než 15 km/h

09 - centrální elektrika BCM MQBAB (EV_BCMCONTI) UDS	Automatické odemykání
09 - centrální elektrika BCM MQBAB (EV_BCMCONTI) UDS	Světla za deště - nastavení
09 - centrální elektrika BCM MQBAB (EV_BCMCONTI) UDS	Automatické osvětlení - denní osvětlení - nastavení
09 - centrální elektrika BCM MQBAB (EV_BCMCONTI) UDS	Coming-Home - nastavení
09 - centrální elektrika BCM MQBAB (EV_BCMCONTI) UDS	Leaving-Home - nastavení
09 - centrální elektrika BCM MQBAB (EV_BCMCONTI) UDS	Dálniční funkce blinkrů - nastavení
09 - centrální elektrika BCM MQBAB (EV_BCMCONTI) UDS	Nouzové brzdové světlo - nastavení
09 - centrální elektrika BCM MQBAB (EV_BCMCONTI) UDS	Přiklápění zrcátek - nastavení
09 - centrální elektrika BCM MQBAB (EV_BCMCONTI) UDS	Přizpůsobení - hlídání vnitřního prostoru - citlivost
09 - centrální elektrika BCM MQBAB (EV_BCMCONTI) UDS	Snímač náklonu vozidla - nastavení
09 - centrální elektrika BCM MQBAB (EV_BCMCONTI) UDS	Výrobní režim - deaktivace
09 - centrální elektrika BCM MQBAB (EV_BCMCONTI) UDS	Automatické zavření oken při dešti - nastavení
09 - centrální elektrika BCM MQBAB (EV_BCMCONTI) UDS	Kódování snímače deště a světla
09 - centrální elektrika BCM MQBAB (EV_BCMCONTI) UDS	Zabezpečení proti krádeži - data historie
09 - centrální elektrika BCM MQBAB (EV_BCMCONTI) UDS	Osvětlení poznávací značky - nastavení
09 - centrální elektrika BCM MQBAB (EV_BCMCONTI) UDS	Koncová světla při denním svícení - nastavení
09 - centrální elektrika BCM MQBAB (EV_BCMCONTI) UDS	Selektivní zamykání dveří - nastavení
09 - centrální elektrika BCM MQBAB (EV_BCMCONTI) UDS	Zpoždění uzamknutí pátých dveří po zamknutí vozu - nastavení
09-Centrální el. modul	Identifikace
09-Centrální el. modul	10-Přizpůsobení
09-Centrální el. modul	07 - Kódování
0D - Levé posuvné dveře	Přizpůsobení
10 - Parkovací asistent	zadní bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent	přední bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent	zadní bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent	přední bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent	optická ilustrace na displeji
10 - Parkovací asistent	ztlumení autorádia
10 - Parkovací asistent	potvrzovací zvuk při zařazení zpátečky
10 - Parkovací asistent	obvod pneumatiky
10 - Parkovací asistent (PARKHILFE 8K) CAN	Kódování
10 - Parkovací asistent (PARKHILFE 8K) CAN	zadní bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent (PARKHILFE 8K) CAN	přední bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent (PARKHILFE 8K) CAN	zadní bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent (PARKHILFE 8K) CAN	přední bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent (PARKHILFE 8K) CAN	optická ilustrace na displeji
10 - Parkovací asistent (PARKHILFE 8K) CAN	ztlumení autorádia
10 - Parkovací asistent (PARKHILFE 8K) CAN	potvrzovací zvuk při zařazení zpátečky
10 - Parkovací asistent (PARKHILFE 8K) CAN	Kódování
10 - Parkovací asistent (PARKHILFE 8K) CAN	Bezpečnostní přístup
10 - Parkovací asistent (PARKHILFE PLA) CAN	zadní bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent (PARKHILFE PLA) CAN	přední bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent (PARKHILFE PLA) CAN	zadní bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent (PARKHILFE PLA) CAN	přední bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent (PARKHILFE PLA) CAN	optická ilustrace na displeji

10 - Parkovací asistent (PARKHILFE PLA) CAN	ztlumení autorádia
10 - Parkovací asistent (PARKHILFE PLA) CAN	potvrzovací zvuk při zařazení zpátečky
10 - Parkovací asistent (PARKHILFE PLA) CAN	obvod pneumatiky
10 - Parkovací asistent (PARKHILFE PLA) CAN	Kódování
10 - Parkovací asistent (PARKHILFE PLA) CAN	Bezpečnostní přístup
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 4K (EV_VW250ParkiAssis2) UDS	zadní bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 4K (EV_VW250ParkiAssis2) UDS	zadní bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 4K (EV_VW250ParkiAssis2) UDS	ztlumení autorádia
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 4K (EV_VW250ParkiAssis2) UDS	potvrzovací zvuk při zařazení zpátečky
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 4K (EV_VW250ParkiAssis2) UDS	Kódování
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 4K (EV_VW250ParkiAssis2) UDS	optická ilustrace na displeji
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 4K (EV_VW250ParkiAssis2) UDS	Bezpečnostní přístup
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW3240000) UDS	zadní bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW3240000) UDS	přední bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW3240000) UDS	zadní bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW3240000) UDS	přední bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW3240000) UDS	ztlumení autorádia
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW3240000) UDS	potvrzovací zvuk při zařazení zpátečky
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW3240000) UDS	Kódování
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW3240000) UDS	Bezpečnostní přístup
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW3610000) UDS	zadní bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW3610000) UDS	přední bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW3610000) UDS	zadní bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW3610000) UDS	přední bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW3610000) UDS	ztlumení autorádia
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW3610000) UDS	potvrzovací zvuk při zařazení zpátečky
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW3610000) UDS	Kódování
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW3610000) UDS	Bezpečnostní přístup
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW364GP00) UDS	zadní bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW364GP00) UDS	přední bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW364GP00) UDS	zadní bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW364GP00) UDS	přední bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW364GP00) UDS	ztlumení autorádia
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW364GP00) UDS	potvrzovací zvuk při zařazení zpátečky
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW364GP00) UDS	Kódování

10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW364GP00) UDS	Bezpečnostní přístup
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW4110000) UDS	zadní bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW4110000) UDS	přední bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW4110000) UDS	zadní bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW4110000) UDS	přední bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW4110000) UDS	ztlumení autorádia
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW4110000) UDS	potvrzovací zvuk při zařazení zpátečky
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW4110000) UDS	Kódování
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW4110000) UDS	Bezpečnostní přístup
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW47X0000) UDS	zadní bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW47X0000) UDS	přední bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW47X0000) UDS	zadní bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW47X0000) UDS	přední bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW47X0000) UDS	ztlumení autorádia
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW47X0000) UDS	potvrzovací zvuk při zařazení zpátečky
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW47X0000) UDS	Kódování
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW47X0000) UDS	Bezpečnostní přístup
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_VW526ParkiAssis2) UDS	zadní bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_VW526ParkiAssis2) UDS	přední bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_VW526ParkiAssis2) UDS	zadní bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_VW526ParkiAssis2) UDS	přední bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_VW526ParkiAssis2) UDS	ztlumení autorádia
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_VW526ParkiAssis2) UDS	potvrzovací zvuk při zařazení zpátečky
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_VW526ParkiAssis2) UDS	Kódování
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_VW526ParkiAssis2) UDS	Bezpečnostní přístup
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_VW75XParkAssis8K) UDS	zadní bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_VW75XParkAssis8K) UDS	přední bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_VW75XParkAssis8K) UDS	zadní bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_VW75XParkAssis8K) UDS	přední bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_VW75XParkAssis8K) UDS	ztlumení autorádia
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_VW75XParkAssis8K) UDS	potvrzovací zvuk při zařazení zpátečky
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_VW75XParkAssis8K) UDS	Kódování
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_VW75XParkAssis8K) UDS	Bezpečnostní přístup

10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18AU21X0000) UDS	zadní bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18AU21X0000) UDS	přední bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18AU21X0000) UDS	zadní bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18AU21X0000) UDS	přední bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18AU21X0000) UDS	ztlumení autorádia
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18AU21X0000) UDS	potvrzovací zvuk při zařazení zpátečky
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18AU21X0000) UDS	Kódování
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18AU21X0000) UDS	Bezpečnostní přístup
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18AU7160000) UDS	zadní bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18AU7160000) UDS	přední bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18AU7160000) UDS	zadní bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18AU7160000) UDS	přední bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18AU7160000) UDS	ztlumení autorádia
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18AU7160000) UDS	potvrzovací zvuk při zařazení zpátečky
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18AU7160000) UDS	Kódování
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18AU7160000) UDS	Bezpečnostní přístup
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18SKxxx0000) UDS	zadní bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18SKxxx0000) UDS	přední bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18SKxxx0000) UDS	zadní bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18SKxxx0000) UDS	přední bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18SKxxx0000) UDS	ztlumení autorádia
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18SKxxx0000) UDS	potvrzovací zvuk při zařazení zpátečky
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18SKxxx0000) UDS	Kódování
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18SKxxx0000) UDS	Bezpečnostní přístup
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW4280000) UDS	zadní bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW4280000) UDS	přední bzučák - hlasitost
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW4280000) UDS	zadní bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW4280000) UDS	přední bzučák - frekvence
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW4280000) UDS	ztlumení autorádia
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW4280000) UDS	potvrzovací zvuk při zařazení zpátečky
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW4280000) UDS	Kódování
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW4280000) UDS	optická ilustrace na displeji
10 - Parkovací asistent PARKHILFE 8K (EV_EPHVA18VW4280000) UDS	Bezpečnostní přístup

10 - Parkovací pomocník	Kódování
10 - Parkovací pomocník	Přizpůsobení
13 - Regulace odstepu	Kódování
13 - Regulace odstepu	Aktivace / deaktivace vyhřívání snímačů
13 - regulace odstepu (AC201 RDW) CAN	Vysílání radarových paprsků - vypnutí
13 - regulace odstepu (AC201 RDW) CAN	Vysílání radarových paprsků - zapnutí
13 - regulace odstepu (AC201 RDW) CAN	Follow-To-Stop - vypnutí
13 - regulace odstepu (AC201 RDW) CAN	Follow-To-Stop - zapnutí
13 - regulace odstepu (AC201 RDW) CAN	Seřízení
13 - regulace odstepu (AC201 RDW) CAN	Zkrácení dráhy zastavení - zapnutí
13 - regulace odstepu (AC201 RDW) CAN	Zkrácení dráhy zastavení - vypnutí
13 - regulace odstepu (AC201 RDW) CAN	Brzdový asistent - zapnutí
13 - regulace odstepu (AC201 RDW) CAN	Brzdový asistent - vypnutí
13 - regulace odstepu (AC201 RDW) CAN	Bezpečnostní přístup
13 - regulace odstepu (AC201 RDW) CAN	Zpřístupnění funkce - kódování
13 - Regulace vzdálenosti	Kódování Obj. číslo: 4F0-907-561
13 - Regulace vzdálenosti	Kódování Obj. číslo: 4F0-907-561-A
13 - Regulace vzdálenosti	Aktivace / deaktivace vyhřívání snímačů
14 - Tlumení kol (DAEMPFUNGS-SG H07)	Základní nastavení
14 - Tlumení kol (DAEMPFUNGS-SG H07)	Bezpečnostní přístup
14 - Tlumení kol (DAEMPFUNGS-SG H07)	Základní nastavení
15 - Airbag	VAROVÁNÍ
15 - Airbag	Identifikace
15 - Airbag	03-Akční členy
15 - Airbag	07-Kódování
15 - Airbag	Deaktivace Airbagu spolujezdce
15 - Airbag	Aktivace Airbagu spolujezdce
15 - Airbag	Aktivace / deaktivace airbagů
15 - Airbag	Reset systému rozpoznání obsazení sedadla
15 - Airbag	Nastavení systému obsazení sedadla
15 - Airbag	Bezpečnostní přístup
15 - Airbag	Aktivace / deaktivace airbagu
15 - Airbag	Základní nastavení
15 - Airbag	Zvláštní procedury
15 - Airbag	Reset systému obsazení
15 - Airbag	Základní nastavení
15 - Airbag	Zvláštní postupy
15 - Airbag	Kódování
15 - Airbag	Kódování Sharan II
15 - Airbag	Upozornění
15 - Airbag	Kódování
15 - Airbag	Airbag 8 - kódování
15 - Airbag	Kódování - airbag 8.4
15 - Airbag	Kódování - airbag 9.41
15 - Airbag	Přizpůsobení - airbag 9.41
15 - Airbag	Přizpůsobení
15 - Airbag (VW10 - 012/013/ 020/021/022/033/035/037/302) CAN	Kódování
15 - Airbag (VW10 - 012/013/ 020/021/022/033/035/037/302) CAN	Aktivace / deaktivace airbagu
15 - Airbag (VW10 - 012/013/ 020/021/022/033/035/037/302) CAN	Nastavení systému obsazení sedadla
15 - Airbag (VW10 - 012/013/ 020/021/022/033/035/037/302) CAN	Reset systému rozpoznání obsazení sedadla
15 - Airbag 5	Kódování
15 - Airbag 7	Kódování
15 - Airbag 7	Přizpůsobení
15 - Airbag 8	Kódování
15 - Airbag 8	Přizpůsobení

15 - Airbag 8.4	Kódování
15 - Airbag VW10 (VW10Airbag008) UDS	Airbag řidiče - přizpůsobení
15 - Airbag VW10 (VW10Airbag008) UDS	Airbag - spolujezdec - přizpůsobení
15 - Airbag VW10 (VW10Airbag008) UDS	Boční airbag - strana řidiče - přizpůsobení
15 - Airbag VW10 (VW10Airbag008) UDS	Boční airbag - strana spolujezdce - přizpůsobení
15 - Airbag VW10 (VW10Airbag008) UDS	Hlavový airbag - strana řidiče - přizpůsobení
15 - Airbag VW10 (VW10Airbag008) UDS	Hlavový airbag - strana spolujezdce - přizpůsobení
15 - Airbag VW10 (VW10Airbag008) UDS	Napínač pásů - strana řidiče - přizpůsobení
15 - Airbag VW10 (VW10Airbag008) UDS	Napínač pásů - strana spolujezdce - přizpůsobení
15 - Airbag VW10 (VW10Airbag008) UDS	Odpojování baterie - přizpůsobení
15 - Airbag VW10 (VW10Airbag008) UDS	Detekce obsazení sedadla - přizpůsobení
15 - Airbag VW10 (VW10Airbag008) UDS	Klíčem ovládaný spínač pro vyřazení Deaktivace airbagu - přizpůsobení
15 - Airbag VW10 (VW10Airbag008) UDS	Reset systému rozpoznání obsazení sedadla
15 - Airbag VW20 (VW20Airbag00Z) UDS	Airbag řidiče - přizpůsobení
15 - Airbag VW20 (VW20Airbag00Z) UDS	Airbag - spolujezdec - přizpůsobení
15 - Airbag VW20 (VW20Airbag00Z) UDS	Boční airbag - strana řidiče - přizpůsobení
15 - Airbag VW20 (VW20Airbag00Z) UDS	Boční airbag - strana spolujezdce - přizpůsobení
15 - Airbag VW20 (VW20Airbag00Z) UDS	Hlavový airbag - strana řidiče - přizpůsobení
15 - Airbag VW20 (VW20Airbag00Z) UDS	Hlavový airbag - strana spolujezdce - přizpůsobení
15 - Airbag VW20 (VW20Airbag00Z) UDS	Napínač pásů - strana řidiče - přizpůsobení
15 - Airbag VW20 (VW20Airbag00Z) UDS	Napínač pásů - strana spolujezdce - přizpůsobení
15 - Airbag VW20 (VW20Airbag00Z) UDS	Odpojování baterie - přizpůsobení
15 - Airbag VW20 (VW20Airbag00Z) UDS	Detekce obsazení sedadla - přizpůsobení
15 - Airbag VW20 (VW20Airbag00Z) UDS	Klíčem ovládaný spínač pro vyřazení Deaktivace airbagu - přizpůsobení
15 - Airbag VW20 (VW20Airbag00Z) UDS	Reset systému rozpoznání obsazení sedadla
15 - Airbag8	Kódování
15 - Airbag8.4	Kódování
15 - Airbag8.4	Přizpůsobení
15 - Airbag9.41	Přizpůsobení
15 - Airbag9.41	Kódování
15 - Airbag9.41	Základní nastavení
15 - Airbag9.41	Speciální funkce
15 - Gateway	Kódování
16 - Elektronika sloupku řízení	Identifikace
16 - Elektronika sloupku řízení	07-Kódování
16 - Elektronika sloupku řízení	Kódování 5 cifer
16 - Elektronika sloupku řízení	Kódování 7 cifer
16 - Elektronika sloupku řízení (Lenksäulenmodul 3401)	Kódování
16 - Elektronika sloupku řízení (J0527 0101 <)	Kódování
16 - Elektronika sloupku řízení (J0527 0101 <)	Montáž součásti - tempomat
16 - Elektronika sloupku řízení (J0527 < 0101)	Kódování
16 - Elektronika sloupku řízení (J0527 < 0101)	Montáž součásti - tempomat
16 - Elektronika sloupku řízení (J0527 0310/0410)	Kódování
16 - Elektronika sloupku řízení (J0527 0310/0410)	Montáž součásti - tempomat
16 - Elektronika sloupku řízení (J0527 H34/H36/H37 / Lenksaulenmodul)	Kódování
16 - Elektronika sloupku řízení (J0527 H34/H36/H37 / Lenksaulenmodul)	Učení dat vozidla
16 - Elektronika sloupku řízení (J0527 H34/H36/H37 / Lenksaulenmodul)	Montáž součásti - tempomat
16 - Elektronika sloupku řízení (Lenkradelektronik 0001-0005)	Kódování
16 - Elektronika sloupku řízení (Lenkradelektronik D00-D11)	Kódování
16 - Elektronika sloupku řízení (Lenks.Modul 007/008)	Kódování

16 - Elektronika sloupku řízení (Lenks.Modul 007/008)	Montáž součásti - tempomat
16 - Elektronika sloupku řízení (Lenks.Modul H10-17)	Kódování
16 - Elektronika sloupku řízení (Lenks.Modul H10-17)	Montáž součásti - tempomat
16 - Elektronika sloupku řízení (Lenks.Modul H10-17)	Bezpečnostní přístup
16 - Elektronika sloupku řízení (Lenks.Modul H10-17)	Základní nastavení
16 - Elektronika sloupku řízení LENKS.MODUL (VW360SteerWheelUDS) UDS	Tempomat Aktivace/Deaktivace
17 - Imobilizér	Identifikace
17 - Imobilizér	10-Přizpůsobení klíčů
17 - Imobilizér	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ přístr. desky
17 - Imobilizér	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru
17 - Imobilizér	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru (starší)
17 - Přístrojová deska	Přizpůsobení
17 - Přístrojová deska	Mazání servisních intervalů CAN
17 - Přístrojová deska	nulování servisních intervalů QG
17 - Přístrojová deska	změna na pevný servisní interval QG0
17 - Přístrojová deska	změna na proměnlivý servisní interval QG1
17 - Přístrojová deska	změna na pevný servisní interval QG2
17 - Přístrojová deska	změna na interval závislý na čase a km QG3
17 - Přístrojová deska	nulování proměnlivého servisu výměny oleje QI6
17 - Přístrojová deska	nulování pevného servisu výměny oleje QI1-4
17 - Přístrojová deska	nulování servisní prohlídky QI
17 - Přístrojová deska	rozpoznání servisní události QI
17 - Přístrojová deska	kontrola nutnosti inspekce QI
17 - Přístrojová deska	změna na pevný interval výměny oleje QI
17 - Přístrojová deska	změna na proměnl. interval vým. oleje QI
17 - Přístrojová deska	rozpoznání druhu servisního intervalu
17 - Přístrojová deska	Kódování
17 - Přístrojová deska	Nastavení jazyka
17 - Přístrojová deska	Nulování servisních intervalů
17 - Přístrojová deska	Bezpečnostní přístup
17 - Přístrojová deska	Kódování od 05/00
17 - Přístrojová deska	Kódování do 05/00
17 - Přístrojová deska	Přizpůsobení do 03
17 - Přístrojová deska	Nastavení servisních intervalů
17 - Přístrojová deska	Nastavení servisních intervalů do 00
17 - Přístrojová deska	Nastavení servisních intervalů od 00 Long-life
17 - Přístrojová deska	Nastavení indikace oleje po výměně panelu přístrojů do 00
17 - Přístrojová deska	Nastavení servisních intervalů po výměně panelu přístrojů (km) do 00
17 - Přístrojová deska	Nastavení servisních intervalů po výměně panelu přístrojů (čas) do 00
17 - Přístrojová deska	Přizpůsobení intervalů Long-life po výměně přístrojové desky
17 - Přístrojová deska	Nastavení ujetých kilometrů
17 - Přístrojová deska	Nastavení jazyka palubního počítače
17 - Přístrojová deska	Korekce počítadla okamžité spotřeby
17 - Přístrojová deska	Kódování 8E2-8E5-8H7
17 - Přístrojová deska	Kódování 8EC-8ED-8HE
17 - Přístrojová deska	Nulování pevných servisních intervalů
17 - Přístrojová deska	Nulování proměnlivých servisních intervalů
17 - Přístrojová deska	Nastavení servisních intervalů 99 - 00
17 - Přístrojová deska	Nastavení servisních intervalů od 00 - Přizpůsobení
17 - Přístrojová deska (CAN)	Kódování
17 - Přístrojová deska (CAN)	Přizpůsobení
17 - Přístrojová deska (CAN)	Nulování servisních intervalů CAN
17 - Přístrojová deska (CAN)	Nulování servisních intervalů

17 - Přístrojová deska -> 10/08 (KOMBIINSTRUMENT VD1/VDD) CAN	Kódování
17 - Přístrojová deska -> 10/08 (KOMBIINSTRUMENT VD1/VDD) CAN	Nastavení jazyka
17 - Přístrojová deska -> 10/08 (KOMBIINSTRUMENT VD1/VDD) CAN	Reset servisních intervalů - pevný servisní interval
17 - Přístrojová deska -> 10/08 (KOMBIINSTRUMENT VD1/VDD) CAN	Reset servisních intervalů - prodloužený servisní interval
17 - Přístrojová deska -> 10/08 (KOMBIINSTRUMENT VD1/VDD) CAN	Korekce počítadla okamžité spotřeby
17 - Přístrojová deska -> 10/08 (KOMBIINSTRUMENT VD1/VDD) CAN	Nastavení ujetých kilometrů
17 - Přístrojová deska -> 10/08 (KOMBIINSTRUMENT VD1/VDD) CAN	Korekce ukazatele paliva
17 - Přístrojová deska -> 10/08 (KOMBIINSTRUMENT VD1/VDD) CAN	Změna na prodloužený servisní interval
17 - Přístrojová deska -> 10/08 (KOMBIINSTRUMENT VD1/VDD) CAN	Změna na pevný servisní interval
17 - Přístrojová deska -> 10/08 (KOMBIINSTRUMENT VD1/VDD) CAN	Přístrojová deska - výměna
17 - Přístrojová deska -> 10/08 (KOMBIINSTRUMENT VD1/VDD) CAN	16 - Bezpečnostní přístup
17 - Přístrojová deska 10/05 ->	Kódování
17 - Přístrojová deska 10/05 ->	Přizpůsobení
17 - Přístrojová deska 10/05 ->	Nastavení jazyka
17 - Přístrojová deska 10/05 ->	Nastavení servisních intervalů - pevné
17 - Přístrojová deska 10/05 ->	Nastavení servisních intervalů - prodloužené
17 - Přístrojová deska do 00	Identifikace
17 - Přístrojová deska do 00	07-Kódování
17 - Přístrojová deska do 00	10-Přizpůsobení
17 - Přístrojová deska KOMBI (EV_DashBoardUDSJCIQ25) UDS	Hlasový výstup - jazyková varianta - nastavení
17 - Přístrojová deska KOMBI (EV_DashBoardUDSJCIQ25) UDS	Korekce ukazatele spotřeby a dojezdu - nastavení
17 - Přístrojová deska KOMBI (EV_DashBoardUDSJCIQ25) UDS	Korekce ukazatele paliva - nastavení
17 - Přístrojová deska KOMBI (EV_DashBoardUDSJCIQ25) UDS	Kódování
17 - Přístrojová deska KOMBI (EV_DashBoardUDSJCIQ25) UDS	Přístrojová deska - nastavení jazyka
17 - Přístrojová deska KOMBI (EV_DashBoardUDSJCIQ25) UDS	Kontrola brzdového obložení - nastavení
17 - Přístrojová deska KOMBI (EV_DashBoardUDSJCIQ25) UDS	Výstraha nezapnutí bezpečnostního pásu - nastavení
17 - Přístrojová deska KOMBI (EV_DashBoardUDSJCIQ25) UDS	Kontrola hladiny ostřikovačů - nastavení
17 - Přístrojová deska KOMBI (EV_DashBoardUDSJCIQ25) UDS	Multifunkční displej - nastavení
17 - Přístrojová deska KOMBI (EV_DashBoardUDSJCIQ25) UDS	Hlídkání tlaku v pneumatikách (TPMS) - nastavení
17 - Přístrojová deska KOMBI (EV_DashBoardUDSJCIQ25) UDS	nulování servisních intervalů QG
17 - Přístrojová deska KOMBI (EV_DashBoardUDSJCIQ25) UDS	změna na pevný servisní interval QG0
17 - Přístrojová deska KOMBI (EV_DashBoardUDSJCIQ25) UDS	změna na proměnlivý servisní interval QG1
17 - Přístrojová deska KOMBI (EV_DashBoardUDSJCIQ25) UDS	změna na pevný servisní interval QG2
17 - Přístrojová deska KOMBI (EV_DashBoardUDSJCIQ25) UDS	změna na interval závislý na čase a km QG3
17 - Přístrojová deska KOMBI (EV_DashBoardUDSJCIQ25) UDS	nulování proměnlivého servisu výměny oleje QI6
17 - Přístrojová deska KOMBI (EV_DashBoardUDSJCIQ25) UDS	nulování pevného servisu výměny oleje QI1-4

17 - Přístrojová deska KOMBI (EV_DashBoardUDSJCIQ25) UDS	nulování servisní prohlídky QI
17 - Přístrojová deska KOMBI (EV_DashBoardUDSJCIQ25) UDS	rozpoznání servisní události QI
17 - Přístrojová deska KOMBI (EV_DashBoardUDSJCIQ25) UDS	kontrola nutnosti inspekce QI
17 - Přístrojová deska KOMBI (EV_DashBoardUDSJCIQ25) UDS	změna na pevný interval výměny oleje QI
17 - Přístrojová deska KOMBI (EV_DashBoardUDSJCIQ25) UDS	změna na proměnl. interval vým. oleje QI
17 - Přístrojová deska KOMBI (EV_DashBoardUDSJCIQ25) UDS	QG nebo QI? - rozpoznání druhu servisního intervalu
17 - Přístrojová deska KOMBI H3; H4; H5; H23 (EV_Kombi_UDS_VDD_RM09) UDS	Hlasový výstup - jazyková varianta - nastavení
17 - Přístrojová deska KOMBI H3; H4; H5; H23 (EV_Kombi_UDS_VDD_RM09) UDS	Korekce ukazatele spotřeby a dojezdu - nastavení
17 - Přístrojová deska KOMBI H3; H4; H5; H23 (EV_Kombi_UDS_VDD_RM09) UDS	Korekce ukazatele paliva - nastavení
17 - Přístrojová deska KOMBI H3; H4; H5; H23 (EV_Kombi_UDS_VDD_RM09) UDS	Kódování
17 - Přístrojová deska KOMBI H3; H4; H5; H23 (EV_Kombi_UDS_VDD_RM09) UDS	Přístrojová deska - nastavení jazyka
17 - Přístrojová deska KOMBI H3; H4; H5; H23 (EV_Kombi_UDS_VDD_RM09) UDS	Kontrola brzdového obložení - nastavení
17 - Přístrojová deska KOMBI H3; H4; H5; H23 (EV_Kombi_UDS_VDD_RM09) UDS	Výstraha nezapnutí bezpečnostního pásu - nastavení
17 - Přístrojová deska KOMBI H3; H4; H5; H23 (EV_Kombi_UDS_VDD_RM09) UDS	Kontrola hladiny ostřikovačů - nastavení
17 - Přístrojová deska KOMBI H3; H4; H5; H23 (EV_Kombi_UDS_VDD_RM09) UDS	Multifunkční displej - nastavení
17 - Přístrojová deska KOMBI H3; H4; H5; H23 (EV_Kombi_UDS_VDD_RM09) UDS	Hlídání tlaku v pneumatikách (TPMS) - nastavení
17 - Přístrojová deska KOMBI H3; H4; H5; H23 (EV_Kombi_UDS_VDD_RM09) UDS	nulování servisních intervalů QG
17 - Přístrojová deska KOMBI H3; H4; H5; H23 (EV_Kombi_UDS_VDD_RM09) UDS	změna na pevný servisní interval QG0
17 - Přístrojová deska KOMBI H3; H4; H5; H23 (EV_Kombi_UDS_VDD_RM09) UDS	změna na proměnlivý servisní interval QG1
17 - Přístrojová deska KOMBI H3; H4; H5; H23 (EV_Kombi_UDS_VDD_RM09) UDS	změna na pevný servisní interval QG2
17 - Přístrojová deska KOMBI H3; H4; H5; H23 (EV_Kombi_UDS_VDD_RM09) UDS	změna na interval závislý na čase a km QG3
17 - Přístrojová deska KOMBI H3; H4; H5; H23 (EV_Kombi_UDS_VDD_RM09) UDS	nulování proměnlivého servisu výměny oleje QI6
17 - Přístrojová deska KOMBI H3; H4; H5; H23 (EV_Kombi_UDS_VDD_RM09) UDS	nulování pevného servisu výměny oleje QI1-4
17 - Přístrojová deska KOMBI H3; H4; H5; H23 (EV_Kombi_UDS_VDD_RM09) UDS	nulování servisní prohlídky QI
17 - Přístrojová deska KOMBI H3; H4; H5; H23 (EV_Kombi_UDS_VDD_RM09) UDS	rozpoznání servisní události QI
17 - Přístrojová deska KOMBI H3; H4; H5; H23 (EV_Kombi_UDS_VDD_RM09) UDS	kontrola nutnosti inspekce QI
17 - Přístrojová deska KOMBI H3; H4; H5; H23 (EV_Kombi_UDS_VDD_RM09) UDS	změna na pevný interval výměny oleje QI
17 - Přístrojová deska KOMBI H3; H4; H5; H23 (EV_Kombi_UDS_VDD_RM09) UDS	změna na proměnl. interval vým. oleje QI
17 - Přístrojová deska KOMBI H3; H4; H5; H23 (EV_Kombi_UDS_VDD_RM09) UDS	QG nebo QI? - rozpoznání druhu servisního intervalu
17 - Přístrojová deska KOMBI xxx (EV_DashBoardVDDMQBAB) UDS	Hlasový výstup - jazyková varianta - nastavení
17 - Přístrojová deska KOMBI xxx (EV_DashBoardVDDMQBAB) UDS	Korekce ukazatele spotřeby a dojezdu - nastavení
17 - Přístrojová deska KOMBI xxx (EV_DashBoardVDDMQBAB) UDS	Kódování
17 - Přístrojová deska KOMBI xxx (EV_DashBoardVDDMQBAB) UDS	Výstraha nezapnutí bezpečnostního pásu - nastavení

17 - Přístrojová deska KOMBI xxx (EV_DashBoardVDDMQBAB) UDS	Informační systém řidiče (DIS) - nastavení
17 - Přístrojová deska KOMBI xxx (EV_DashBoardVDDMQBAB) UDS	Rychlostní výstraha - nastavení
17 - Přístrojová deska KOMBI xxx (EV_DashBoardVDDMQBAB) UDS	Tempomat - nastavení
17 - Přístrojová deska KOMBI xxx (EV_DashBoardVDDMQBAB) UDS	nulování servisních intervalů QG
17 - Přístrojová deska KOMBI xxx (EV_DashBoardVDDMQBAB) UDS	změna na pevný servisní interval QG0
17 - Přístrojová deska KOMBI xxx (EV_DashBoardVDDMQBAB) UDS	změna na proměnlivý servisní interval QG1
17 - Přístrojová deska KOMBI xxx (EV_DashBoardVDDMQBAB) UDS	změna na pevný servisní interval QG2
17 - Přístrojová deska KOMBI xxx (EV_DashBoardVDDMQBAB) UDS	změna na interval závislý na čase a km QG3
17 - Přístrojová deska KOMBI xxx (EV_DashBoardVDDMQBAB) UDS	nulování proměnlivého servisu výměny oleje QI6
17 - Přístrojová deska KOMBI xxx (EV_DashBoardVDDMQBAB) UDS	nulování pevného servisu výměny oleje QI1-4
17 - Přístrojová deska KOMBI xxx (EV_DashBoardVDDMQBAB) UDS	nulování servisní prohlídky QI
17 - Přístrojová deska KOMBI xxx (EV_DashBoardVDDMQBAB) UDS	rozpoznání servisní události QI
17 - Přístrojová deska KOMBI xxx (EV_DashBoardVDDMQBAB) UDS	kontrola nutnosti inspekce QI
17 - Přístrojová deska KOMBI xxx (EV_DashBoardVDDMQBAB) UDS	změna na pevný interval výměny oleje QI
17 - Přístrojová deska KOMBI xxx (EV_DashBoardVDDMQBAB) UDS	změna na proměnl. interval vým. oleje QI
17 - Přístrojová deska KOMBI xxx (EV_DashBoardVDDMQBAB) UDS	QG nebo QI? - rozpoznání druhu servisního intervalu
17 - Přístrojová deska od 01	Identifikace
17 - Přístrojová deska od 01	10-Přizpůsobení
17 - Přístrojová deska od 01	07-Kódování
17 - Přístrojová deska od 01	Změna servisních intervalů
17 - Přístrojová deska od 10/00	Kódování
17 - Přístrojová deska od 10/00	Přizpůsobení
17 - Přístrojová deska od 3/97 do 4/99	Kódování
17 - Přístrojová deska od 3/97 do 4/99	Přizpůsobení
17 - Přístrojová deska od 5/99 do 10/00	Kódování
17 - Přístrojová deska od 5/99 do 10/00	Přizpůsobení
17-Přístrojová deska do 00	Identifikace
17-Přístrojová deska do 00	10-Přizpůsobení
17-Přístrojová deska do 00	07-Kódování
18 - Nezávislé topení	Zaplnění přívodu paliva nezávislého topení
18 - Nezávislé topení	Učení dálkového ovládání
18 - Nezávislé topení	Odblokování nezávislého topení
18 - nezávislé topení (Standheizer / Zuheizer)	Učení dálkových ovladačů
18 - nezávislé topení (Standheizer / Zuheizer)	Odblokování topení
18 - nezávislé topení (Standheizer / Zuheizer)	Základní nastavení - funkční test
18 - nezávislé topení (Standheizer / Zuheizer)	Zaplnění přívodu paliva nezávislého topení
18 - nezávislé topení (Standheizer / Zuheizer)	Vynulování počítadla
18 - nezávislé topení (Standheizer / Zuheizer)	Napěťová hranice pro vypnutí - nastavení
18 - Nezávislé topení Audi A8 (4E)	Odblokování topení
18 - Nezávislé topení Audi Q7 (4L)	Odblokování topení
18 - Nezávislé topení Touareg (7L)	Odblokování nezávislého topení
18 - Nezávislé topení Transporter (7H/7J)	Odblokování topení
19 - CAN Gateway	Kódování
19 - Gateway	Kódování
19 - Gateway	Identifikace
19 - Gateway	07-Kódování

19 - Gateway	07 - Kódování
19 - gateway (GW-BEM 5CAN) CAN	Akumulátor - výměna: Přizpůsobení II
19 - Gateway (GW-K-CAN TP20) CAN	Kódování
19 - gateway (J533 Gateway) CAN	CAN-BUS - aktivita - kontrola
19 - gateway (J533 Gateway) CAN	Detekce únavy - nastavení
19 - gateway (J533 Gateway) CAN	Platforma - identifikace
19 - gateway (J533 Gateway) CAN	Akumulátor - výměna: Přizpůsobení II
19 - gateway (J533 Gateway) CAN	klidový odběr - nastavení
19 - Gateway 7L6	Kódování
19 - Gateway 7LA	Kódování
19 - gateway GW MQB (EV_GatewLear) UDS	Akumulátor - výměna: Přizpůsobení
19 - gateway GW MQB (EV_GatewLear) UDS	Detekce únavy - nastavení
19 - gateway GW MQB (EV_GatewLear) UDS	Transportní režim VYP - ZAP
19 - gateway GW MQB (EV_GatewLear) UDS	Režim válcové zkušebny
19 - gateway GW MQB (EV_GatewLear) UDS	Výrobní režim
19 - gateway J533-Gateway (EV_GatewPkoUDS) UDS	Akumulátor - výměna: Přizpůsobení
19 - gateway J533-Gateway (EV_GatewPkoUDS) UDS	Detekce únavy - nastavení
19 - gateway J533-Gateway (EV_GatewPkoUDS) UDS	Transportní režim VYP - ZAP
19 - gateway J533-Gateway (EV_GatewPkoUDS) UDS	Režim válcové zkušebny
19 - gateway J533-Gateway (EV_GatewPkoUDS) UDS	Výrobní režim
20 - Asistent dálkových světel	rychlostní hranice vypnutí dálkových světel
20 - Asistent dálkových světel	rychlostní hranice zapnutí dálkových světel
20 - Asistent dálkových světel	varianta provozu
20 - Asistent dálkových světel	Kódování
20 - Asistent dálkových světel (FLA)	rychlostní hranice vypnutí dálkových světel
20 - Asistent dálkových světel (FLA)	rychlostní hranice zapnutí dálkových světel
20 - Asistent dálkových světel (FLA)	varianta provozu
20 - Asistent dálkových světel (FLA)	Kódování
22 - Pohon všech kol Haldex 4Motion CAN	Ventil míry sepnutí spojky - základní nastavení
25 - Imobilizér	Přizpůsobení nových klíčů
25 - Imobilizér	Přizpůsobení po výměně řídicí jednotky motoru
25 - Imobilizér	Přizpůsobení po výměně řídicí jednotky imobilizéru
25 - Imobilizér	Přizpůsobení klíčů
25 - Imobilizér	Kódování do 05/00
25 - Imobilizér	Kódování od 05/00
25 - Imobilizér	Přizpůsobení po výměně ŘJ imobilizéru do 00 s W-vedením
25 - Imobilizér	Přizpůsobení po výměně ŘJ imobilizéru od 00 s CAN-BUS
25 - Imobilizér	Přizpůsobení po výměně ŘJ imobilizéru od 00 s CAN-BUS starší
25 - Imobilizér	Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru do 00 s W-vedením
25 - Imobilizér	Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru od 00 s CAN-BUS
25 - Imobilizér	Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru od 00 s CAN-BUS starší
25 - Imobilizér	Přizpůsobení po výměně ŘJ přístrojové desky
25 - Imobilizér	Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru
25 - Imobilizér	Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru (starší)
25 - Imobilizér	Přizpůsobení po výměně ŘJ přístrojové desky (starší)
25 - Imobilizér	Přizpůsobení klíčů 1. generace (95-98)
25 - Imobilizér	Přizpůsobení klíčů 2. a 3. generace (od 98)
25 - Imobilizér	Přizpůsobení po výměně imobilizéru 2. generace (95-98)
25 - Imobilizér	Přizpůsobení po výměně imobilizéru 3. generace (od 98)
25 - Imobilizér	Přizpůsobení po výměně imobilizéru 3. generace (starší)
25 - Imobilizér	Značení klíčů
25 - Imobilizér 1. generace	Přizpůsobení klíčů
25 - Imobilizér 1. generace	Přizpůsobení po výměně ŘJ Imobilizéru (i starší)
25 - Imobilizér 1. generace	Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru (i starší)
25 - Imobilizér 1. generace	Kódování

25 - Imobilizér 2. generace	Přizpůsobení klíčů
25 - Imobilizér 2. generace	Přizpůsobení po výměně ŘJ imobilizéru (i starší)
25 - Imobilizér 2. generace	Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru (i starší)
25 - Imobilizér 2. generace	Nouzový start
25 - Imobilizér 3. generace	Přizpůsobení klíčů
25 - Imobilizér 3. generace	Přizpůsobení po výměně ŘJ přístrojové desky
25 - Imobilizér 3. generace	Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru
25 - Imobilizér 3. generace	Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru (starší)
25 - Imobilizér 3. generace	Přizpůsobení po výměně ŘJ přístrojové desky (starší)
25 - Imobilizér 3. generace	Nouzový start
26 - Elektronika střechy	Kódování
26 - Elektronika střechy	Přizpůsobení
29 - Elektronika světlometů	Identifikace
29 - Elektronika světlometů	04-Základní nastavení
29 - Elektronika světlometů	07-Kódování
29 - Levý světlomet (master)	Základní nastavení
29 - Levý světlomet (master)	Kódování
29 - Levý světlomet (master)	Základní nastavení - seřízení světel
2E - Media Player 3 (SG EXT.PLAYER) CAN	kódování
34 - Řízení výšky	Plnění / Odvzdušnění systému řízení výšky
34 - Řízení výšky	Režim manipulace
34 - Řízení výšky	Nastavení nulového bodu systému regulace světelné výšky
34 - Řízení výšky	Kódování - pohon 2 náprav
34 - Řízení výšky	Základní nastavení - pohon 1 nápravy
34 - Řízení výšky	Nastavení nulového bodu syst.regulace světelné výšky
34 - Řízení výšky	Kódování
34 - Řízení výšky (EV_AirSuspe) UDS	Nastavení nulového bodu systému regulace světelné výšky
34 - Řízení výšky (EV_AirSuspe) UDS	Bezpečnostní přístup
34 - Řízení výšky (EV_PASMConti) UDS	Nastavení nulového bodu systému regulace světelné výšky
34 - Řízení výšky (EV_PASMConti) UDS	Bezpečnostní přístup
34 - Řízení výšky (EV_PASMConti) UDS	Regulace výšky vozu (režim dílenského zvedáku) - aktivace/deaktivace
34 - Řízení výšky (EV_PASMConti) UDS	Tlakový zásobník - plnění
34 - Řízení výšky (EV_PASMConti) UDS	Tlumič - plnění
34 - Řízení výšky (EV_PASMConti) UDS	Tlakový zásobník - odvzdušnění
34 - Řízení výšky (EV_PASMConti) UDS	Tlumič - odvzdušnění
35 - Centrální zamykání	Učení dálkového ovládání
35 - Centrální zamykání II. Generace < 2001	Kódování
35 - Centrální zamykání II. Generace < 2001	Přizpůsobení
35 - Centrální zamykání II. Generace < 2002	Kódování
35 - Centrální zamykání II. Generace < 2002	Přizpůsobení
36 - Centrální zamykání II. Generace < 2001	Přizpůsobení
36 - Paměť sedadla řidiče	Přizpůsobení
36 - paměť sedadla řidiče (Sitzverstellung) CAN	Základní nastavení
36 - paměť sedadla řidiče (Sitzverstellung) CAN	Kódování
36 - Sedadlo řidiče	Učení dat vozidla
36 - Sedadlo řidiče	Přizpůsobení
37 - Centrální zamykání III. Generace > 2002	Kódování
37 - Navigace	Identifikace
37 - Navigace	10-Přizpůsobení
37 - Navigace	07-Kódování
37 - Navigace	Přizpůsobení
37 - Navigace RNSS2 DVD	Kódování
37 - Navigace Audi RNS-E	Kódování
37 - Navigace Audi RNS-Low	Kódování
37 - Navigace RNS2 CD	Kódování
37 - Navigace RNS300	Kódování
37 - Navigace RNS300	Optimalizace příjmu

37 - navigace RNS510 (RNS-MID) CAN	Nastavení rychlosti pro zadávání cíle
37 - navigace RNS510 (RNS-MID) CAN	Reset
37 - navigace RNS510 (RNS-MID) CAN	Kódování
37 - Navigace RNS-MCD	Přizpůsobení
37 - Navigace RNS-MCD	Kódování
37 - Navigace RNS-MFD2	Kódování
38 - Centrální zamykání III. Generace > 2002	Přizpůsobení
38 - Elektronika střechy	Přizpůsobení
38 - Elektronika střechy	Kódování
39 - Pravý světlomet	Základní nastavení
39 - Pravý světlomet	Kódování
3D - Zvláštní funkce (MFG / MFG II) CAN	Kódování
3D - Zvláštní funkce (MFG / MFG II) CAN	Prahová hodnota - podpětí LED - nastavení
3D - Zvláštní funkce (MFG / MFG II) CAN	Prahová hodnota - napětí LED - nastavení
3D - Zvláštní funkce (MFG / MFG II) CAN	Detekce podpětí - zpoždění - nastavení
3D - Zvláštní funkce (MFG / MFG II) CAN	Prahová hodnota - podpětí - nastavení
3D - Zvláštní funkce (MFG / MFG II) CAN	Prahová hodnota - napětí - nastavení
4 stupňová automatická převodovka (01M)	Kódování
4 stupňová automatická převodovka (01M)	Základní nastavení
42 - Elektronika dveří řidiče	Kódování
42; 52; 62; 72 - Elektronika dveří - generace 1 - 3 (Tuer-SG)	Kódování
42; 52; 62; 72 - Elektronika dveří - generace 4 (Tuer-SG)	Kódování
44 - Posilovač řízení	Identifikace
44 - Posilovač řízení	07-Kódování
44 - Posilovač řízení	Kódování
44 - Posilovač řízení	Přizpůsobení
44 - Posilovač řízení	Základní nastavení
44 - Posilovač řízení	Kontrola snímače kroutícího momentu řízení (G269)
44 - Posilovač řízení	Nastavení snímače úhlu natočení volantu (G85)
44 - Posilovač řízení	Nastavení limitu řízení
44 - Posilovač řízení	Kontrola snímače kroutícího momentu (G269)
44 - Posilovač řízení	Nastavení snímače úhlu řízení (G85)
44 - Posilovač řízení (LenkhilfeTRW / LenkhilfeKYO)	07-Kódování
44 - Posilovač řízení (LenkhilfeTRW / LenkhilfeKYO) CAN	07-Kódování
44 - Posilovač řízení 3. generace (J500__APA-BS KL) CAN	Nastavení snímače úhlu natočení volantu (G85)
44 - Posilovač řízení 3. generace (EPS_ZFLS Kl.x / J500__APA-BS KL) CAN	Nastavení snímače úhlu natočení volantu (G85)
44 - Posilovač řízení 3. generace (EPS_ZFLS Kl.x / J500__APA-BS KL) CAN	Asistent řízení (DSR) - nastavení
44 - Posilovač řízení 3. generace (EPS_ZFLS Kl.x / J500__APA-BS KL) CAN	Nastavení limitu řízení
44 - Posilovač řízení 3. generace (EPS_ZFLS Kl.x / J500__APA-BS KL) CAN	Parkovací asistent - nastavení
44 - Posilovač řízení 3. generace (EPS_ZFLS Kl.x / J500__APA-BS KL) CAN	Omezení kroutícího momentu (TSC) - nastavení
44 - Posilovač řízení 3. generace (EPS_ZFLS Kl.x / J500__APA-BS KL) CAN	Asistent sledování jízdního pruhu - nastavení
44 - Posilovač řízení 3. generace (EPS_ZFLS Kl.x / J500__APA-BS KL) CAN	Dynamické řízení podvozku (DCC) - nastavení
44 - Posilovač řízení 3. generace (EPS_ZFLS Kl.x / J500__APA-BS KL) CAN	Snímač úhlu natočení volantu - nastavení
44 - Posilovač řízení 3. generace (EPS_ZFLS Kl.x / J500__APA-BS KL) CAN	16 - Bezpečnostní přístup
44 - Posilovač řízení 3. generace (EPS_ZFLS Kl.x / J500__APA-BS KL) CAN	Řídící jednotka - výměna
44 - Posilovač řízení 3. generace (J500__APA-BS KL) CAN	Nastavení snímače úhlu natočení volantu (G85)

45 - Monitoring interieru	Kódování
45 - Monitoring interieru	Nastavení citlivosti ultrazvukových snímaců
45 - Monitoring interieru	Přizpůsobení
46 - Komfort systém	Identifikace
46 - Komfort systém	10-Přizpůsobení dálkových ovladačů
46 - Komfort systém	10-Přizpůsobení centrálního zamykání
46 - Komfort systém	Kódování
46 - Komfort systém	Přizpůsobení centrálního zamykání
46 - Komfort systém	Přizpůsobení nové řídicí jednotky do vozu
46 - Komfort systém	Přizpůsobení dálkových ovladačů
46 - Komfort systém	Přizpůsobení
46 - Komfort systém	Synchronizace dálkového ovládání
46 - Komfort systém	Základní nastavení
46 - Komfort systém	Kódování
46 - Komfort systém	Učení dálkových ovladačů
46 - Komfort systém	Přizpůsobení
46 - Komfort systém	Přizpůsobení nové řídicí jednotky do vozu
46 - Komfort systém	Identifikace
46 - Komfort systém	07-Kódování
46 - Komfort systém	10-Přizpůsobení dálkových ovladačů
46 - Komfort systém	10-Přizpůsobení centrálního zamykání
46 - Komfort systém	Učení dálkového ovládání
46 - Komfort systém	Nastavení centrálního zamykání
46 - Komfort systém - (KESY / KSG; PQ46 / PQ47)	Auto-zamykání / odemykání - přizpůsobení
46 - Komfort systém - (KESY / KSG; PQ46 / PQ47)	Přizpůsobení nové řídicí jednotky do vozu - výrobní režim - deaktivace
46 - Komfort systém - (KESY / KSG; PQ46 / PQ47)	klíč - kontrola
46 - Komfort systém - (KESY / KSG; PQ46 / PQ47)	Přizpůsobení - houkačka alarmu - zvuková charakteristika
46 - Komfort systém - (KESY / KSG; PQ46 / PQ47)	Přizpůsobení - potvrzení systému proti krádeži
46 - Komfort systém - (KESY / KSG; PQ46 / PQ47)	Přizpůsobení - hlídání vnitřního prostoru - citlivost
46 - Komfort systém - (KESY / KSG; PQ46 / PQ47)	Přizpůsobení - snímač náklonu vozidla - citlivost
46 - Komfort systém - (KESY / KSG; PQ46 / PQ47)	Přizpůsobení - hlídání akumulátoru
46 - Komfort systém - (KESY / KSG; PQ46 / PQ47)	Učení dálkových ovladačů
46 - Komfort systém - (KESY / KSG; PQ46 / PQ47)	Přizpůsobení - komfortní funkce stahování oken
46 - Komfort systém - (KESY / KSG; PQ46 / PQ47)	Přizpůsobení - odemykání jednotlivých dveří
46 - Komfort systém - (KESY / KSG; PQ46 / PQ47)	Zdroj alarmu - kontrola (houkačka alarmu)
46 - Komfort systém - (KESY / KSG; PQ46 / PQ47)	Zdroj alarmu - kontrola (zabezpečení proti krádeži)
46 - Komfort systém - (KESY / KSG; PQ46 / PQ47)	Přizpůsobení - zabezpečení proti krádeži - zpoždění po otevření dveří řidiče
46 - Komfort systém - (KESY / KSG; PQ46 / PQ47)	Přizpůsobení - potvrzení - odemknutí přes KESY
46 - Komfort systém - (KESY / KSG; PQ46 / PQ47)	Přizpůsobení - potvrzení - zamknutí přes KESY
46 - Komfort systém - (KESY / KSG; PQ46 / PQ47)	Přizpůsobení - potvrzení - odemknutí přes klíčový spínač
46 - Komfort systém - (KESY / KSG; PQ46 / PQ47)	Přizpůsobení - potvrzení - zamknutí přes klíčový spínač
46 - Komfort systém - (KESY / KSG; PQ46 / PQ47)	Přizpůsobení - potvrzení - odemknutí přes dálkové ovládání
46 - Komfort systém - (KESY / KSG; PQ46 / PQ47)	Přizpůsobení - potvrzení - zamknutí přes dálkové ovládání

46 - Komfort systém - (KESSY / KSG; PQ46 / PQ47)	Mazání adaptačních hodnot - klíč
46 - Komfort systém - (KSG PQ35)	Auto-zamykání / odemykání - přizpůsobení
46 - Komfort systém - (KSG PQ35)	Přizpůsobení nové řídicí jednotky do vozu - výrobní režim - deaktivace
46 - Komfort systém - (KSG PQ35)	klíč - kontrola
46 - Komfort systém - (KSG PQ35)	Přizpůsobení - houkačka alarmu - zvuková charakteristika
46 - Komfort systém - (KSG PQ35)	Přizpůsobení - hlídání vnitřního prostoru - citlivost
46 - Komfort systém - (KSG PQ35)	Přizpůsobení - snímač náklonu vozidla - citlivost
46 - Komfort systém - (KSG PQ35)	Přizpůsobení - hlídání akumulátoru
46 - Komfort systém - (KSG PQ35)	Smazání naučených ovladačů
46 - Komfort systém - (KSG PQ35)	Učení dálkových ovladačů
46 - Komfort systém - (KSG PQ35)	Učení dálkových ovladačů varianta 2
46 - Komfort systém - (KSG PQ35)	Přizpůsobení - komfortní funkce stahování oken
46 - Komfort systém - (KSG PQ35)	Přizpůsobení - odemykání jednotlivých dveří
46 - Komfort systém - (KSG PQ35)	Zdroj alarmu - kontrola (houkačka alarmu)
46 - Komfort systém - (KSG PQ35)	Zdroj alarmu - kontrola (zabezpečení proti krádeži)
46 - Komfort systém - (KSG PQ35)	Přizpůsobení - zabezpečení proti krádeži - zpoždění po otevření dveří řidiče
46 - Komfort systém - (KSG PQ35)	Mazání adaptačních hodnot - klíč
46 - Komfort systém II. Generace < 2001	Kódování
46 - Komfort systém II. Generace < 2001	Přizpůsobení
46 - Komfort systém II. Generace > 2002	Přizpůsobení
46 - Komfort systém II. Generace >2002	Kódování
47 - Komfort systém II. Generace < 2001	Přizpůsobení
47 - Soundsystem	Kódování
48 - Komfort systém III. Generace > 2002	Kódování
49 - Komfort systém III. Generace > 2002	Přizpůsobení
4C - Hlídání tlaku v pneu II	Kódování

5 stupňová automatická převodovka 01L; 01V (AG5) Kódování

5 stupňová automatická převodovka 01L; 01V (AG5)	Základní nastavení
5 stupňová automatická převodovka(085)	Základní nastavení
5 stupňová automatická převodovka(085)	Základní nastavení Kick-down
52 - Elektronika dveří spolujezdce	Kódování
53 - Parkovací brzda	Ostatní postupy
53 - Parkovací brzda	Kódování
53 - Parkovací brzda	Otevření brzděče
53 - Parkovací brzda	Zavření brzděče
53 - Parkovací brzda	Funkční test
53 - Parkovací brzda	Základní nastavení
53 - Parkovací brzda	Výměna brzdových destiček
53 - Parkovací brzda	Zadání tloušťky brzdových destiček
53 - Parkovací brzda EPB H51 (EV_ParkbA7) UDS	Výměna brzdových destiček
53 - Parkovací brzda EPB H51 (EV_ParkbA7) UDS	Základní nastavení
53 - Parkovací brzda EPB H51 (EV_ParkbA7) UDS	Zabroušení brzdy (obrždění)
53 - Parkovací brzda EPB H51 (EV_ParkbA7) UDS	Kódování
53 - Parkovací brzda EPB-4 H03 UDS (EV_ParkiBrake)	Výměna brzdových destiček
53 - Parkovací brzda EPB-4 H03 UDS (EV_ParkiBrake)	Bezpečnostní přístup
53 - Parkovací brzda EPB-4 H03 UDS (EV_ParkiBrake)	Výměna brzdových destiček
53 - Parkovací brzda EPB-4 H03 UDS (EV_ParkiBrake)	Bezpečnostní přístup
53 - Parkovací brzda I. generace 2006-2007	Výměna brzdových destiček
53 - Parkovací brzda I. generace 2006-2007	Kódování
53 - Parkovací brzda II. generace 2008+	Výměna brzdových destiček

53 - Parkovací brzda II. generace 2008+	Kódování
53 - Parkovací brzda J540 EPB4	Kódování
53 - Parkovací brzda J540 EPB4	Otevření brzdíče
53 - Parkovací brzda J540 EPB4	Zavření brzdíče
53 - Parkovací brzda J540 EPB4	Funkční test
53 - Parkovací brzda J540 EPB4	Ostatní postupy
55 - Regulace sklonu světlometů	Kódování
55 - Regulace sklonu světlometů	Základní nastavení
55 - Regulace sklonu xenonů	Kódování
55 - Regulace sklonu xenonů	Základní nastavení
55 - Regulace sklonu xenonů	Základní nastavení - seřízení světel (starší typ)
55 - Regulace sklonu xenonů	Seřízení světel
55 - Regulace sklonu xenonů	Systém Xenon - Kódování
55 - Regulace sklonu xenonů	Bezpečnostní přístup
55 - Regulace sklonu xenonů	Přizpůsobení
55 - Regulace sklonu xenonů	Dynamic light - Kódování
55 - Regulace sklonu xenonů (AFS-Steuergeraet) CAN	Kódování
55 - Regulace sklonu xenonů (AFS-Steuergeraet) CAN	Kódování - podřízená jednotka AFS
55 - Regulace sklonu xenonů (AFS-Steuergeraet) CAN	turistický režim - nastavení
55 - Regulace sklonu xenonů (AFS-Steuergeraet) CAN	Seřízení světel
55 - Regulace sklonu xenonů (AFS-Steuergeraet) CAN	Bezpečnostní přístup
55 - Regulace sklonu xenonů (LeiMo rechts) CAN	turistický režim - nastavení
55 - Regulace sklonu xenonů (LeiMo rechts) CAN	Seřízení světel
55 - Regulace sklonu xenonů Adaptive light	Kódování
55 - Regulace sklonu xenonů Adaptive light	Přizpůsobení
55 - Regulace sklonu xenonů Adaptive light	Bezpečnostní přístup
55 - Regulace sklonu xenonů AFS-ECU (HeadlRegulVWAFSPt) UDS	turistický režim - nastavení
55 - Regulace sklonu xenonů AFS-ECU (HeadlRegulVWAFSPt) UDS	Kódování
55 - Regulace sklonu xenonů AFS-ECU (HeadlRegulVWAFSPt) UDS	Kódování - podřízená jednotka AFS
55 - Regulace sklonu xenonů AFS-ECU (HeadlRegulVWAFSPt) UDS	Prezentační režim
55 - Regulace sklonu xenonů AFS-ECU (HeadlRegulVWAFSPt) UDS	Seřízení světel
55 - Regulace sklonu xenonů AFS-ECU (HeadlRegulVWAFSPt) UDS	Bezpečnostní přístup
55 - Regulace sklonu xenonů Dymanic Light	Kódování
55 - regulace sklonu xenonů LWR-ECU H02 (EV_HeadlRegulVWLWRPt) UDS	Kódování
55 - regulace sklonu xenonů LWR-ECU H02 (EV_HeadlRegulVWLWRPt) UDS	Varianta provozu - nastavení
55 - regulace sklonu xenonů LWR-ECU H02 (EV_HeadlRegulVWLWRPt) UDS	Bezpečnostní přístup
55 - regulace sklonu xenonů LWR-ECU H02 (EV_HeadlRegulVWLWRPt) UDS	Prezentační režim
55 - regulace sklonu xenonů LWR-ECU H02 (EV_HeadlRegulVWLWRPt) UDS	Seřízení světel
55 - regulace sklonu xenonů LWR-ECU H05 (EV_HeadlRegulVWLWRMQB) UDS	Kódování
55 - regulace sklonu xenonů LWR-ECU H05 (EV_HeadlRegulVWLWRMQB) UDS	Varianta provozu - nastavení
55 - regulace sklonu xenonů LWR-ECU H05 (EV_HeadlRegulVWLWRMQB) UDS	Bezpečnostní přístup
55 - regulace sklonu xenonů LWR-ECU H05 (EV_HeadlRegulVWLWRMQB) UDS	Prezentační režim

55 - regulace sklonu xenonů LWR-ECU H05 (EV_HeadlRegulVWLWRMQB) UDS	Seřízení světel
55 - Regulace sklonu xenonů Xenon Plus	Přizpůsobení
55 - Regulace sklonu xenonů Xenon Plus	Kódování
55 - Regulace Xenonových světlometů	Seřízení světel
55 - Regulace Xenonových světlometů	Dynamic light - Kódování
55 - Regulace xenonů	Seřízení světel
55 - Regulace xenonů	System Xenon - Kódování
56 - Rádio II Generace	Kódování
56 - Rádio II generace 8P	Kódování
56 - Rádio II Generace 8P Plus	Kódování
56 - Rádio RCD 210	Příjem signálu - kontrola
56 - Rádio RCD 300	Příjem signálu - kontrola
56 - Rádio RCD 300	Optimalizace příjmu
56 - Rádio RCD 300	Režim autoškola - VYP / ZAP
56 - Rádio RCD 310	Příjem signálu - kontrola
56 - Rádio RCD 310	Režim autoškola - VYP / ZAP
56 - Rádio RCD 510	Příjem signálu - kontrola
56 - Rádio RCD 510	Režim autoškola - VYP / ZAP
57 - Přijímač TV	Kódování
57 - přijímač TV (TVhybridDVB) CAN	Přizpůsobení - frekvence
57 - přijímač TV (TVhybridDVB) CAN	Kódování
57 - TV - Tuner	Kódování
57 - TV tuner	Přizpůsobení
57 - TV tuner	Kódování
57 - TV tuner (analog)	Kódování
57 - TV tuner (analog)	Přizpůsobení
57 - TV tuner (analog)	Přizpůsobení
5C - Asistent jízdního pruhu (HCA) CAN	Kalibrace
5C - Asistent jízdního pruhu (HCA) CAN	Kódování
6 stupňová automatická převodovka (09G / 09M)	Kódování
6 stupňová automatická převodovka (09G / 09M)	Základní nastavení
6 stupňová automatická převodovka (09G / 09M)	Kontrola - množství oleje v převodovce
6 stupňová automatická převodovka (09G / 09M)	Elektromagnetický ventil N88 - kontrola
6 stupňová automatická převodovka (09G / 09M)	Elektromagnetický ventil N89 - kontrola
6 stupňová automatická převodovka (09G / 09M)	Elektromagnetický ventil N90 - kontrola
6 stupňová automatická převodovka (09G / 09M)	Elektromagnetický ventil N91 - kontrola
6 stupňová automatická převodovka (09G / 09M)	Elektromagnetický ventil N92 - kontrola
6 stupňová automatická převodovka (09G / 09M)	Elektromagnetický ventil N93 - kontrola
6 stupňová automatická převodovka (09G / 09M)	Elektromagnetický ventil N282 - kontrola
6 stupňová automatická převodovka (09G / 09M)	Elektromagnetický ventil N283 - kontrola
6 stupňová automatická převodovka (09G / 09M)	Spínač F125 - kontrola
6 stupňová automatická převodovka (09G / 09M)	Snímač otáček G182 (vstupní otáčky) - kontrola
6 stupňová automatická převodovka (09G / 09M)	Snímač otáček G195 (výstupní otáčky) - kontrola
6 stupňová automatická převodovka (09G / 09M)	Snímač teploty G93 (teplota převodového oleje) - kontrola
6 stupňová automatická převodovka Mulitronic	Přizpůsobení - jízdní test

6 stupňová přímo řazená převodovka 09F; 09L (GSG DSG AG6; AG6; AG7)	Kontrola - množství oleje v převodovce
6 stupňová přímo řazená převodovka 09F; 09L (GSG DSG AG6; AG6; AG7)	Tiptronic na volantu (E389) - kontrola funkce
6 stupňová přímo řazená převodovka 09F; 09L (GSG DSG AG6; AG6; AG7)	Tiptronic - tlačítko (F189) - kontrola funkce
6 stupňová přímo řazená převodovka 09F; 09L (GSG DSG AG6; AG6; AG7)	Kick-down - kontrola funkce
6 stupňová přímo řazená převodovka 09F; 09L (GSG DSG AG6; AG6; AG7)	Regulační ventil 1 (N215) - kontrola funkce
6 stupňová přímo řazená převodovka 09F; 09L (GSG DSG AG6; AG6; AG7)	Regulační ventil 2 (N216) - kontrola funkce
6 stupňová přímo řazená převodovka 09F; 09L (GSG DSG AG6; AG6; AG7)	Regulační ventil 3 (N217) - kontrola funkce
6 stupňová přímo řazená převodovka 09F; 09L (GSG DSG AG6; AG6; AG7)	Regulační ventil 4 (N218) - kontrola funkce
6 stupňová přímo řazená převodovka 09F; 09L (GSG DSG AG6; AG6; AG7)	Regulační ventil 5 (N233) - kontrola funkce
6 stupňová přímo řazená převodovka 09F; 09L (GSG DSG AG6; AG6; AG7)	Regulační ventil 6 (N371) - kontrola funkce
6 stupňová přímo řazená převodovka 09F; 09L (GSG DSG AG6; AG6; AG7)	Elektromagnetický ventil (N88) - kontrola funkce
6 stupňová přímo řazená převodovka 09F; 09L (GSG DSG AG6; AG6; AG7)	Napínání magnetických ventilů - kontrola funkce
6 stupňová přímo řazená převodovka 09F; 09L (GSG DSG AG6; AG6; AG7)	Magnet zámku volící páky (N110) - kontrola funkce
6 stupňová přímo řazená převodovka 09F; 09L (GSG DSG AG6; AG6; AG7)	Kódování
6 stupňová přímo řazená převodovka DSG/02E (GSG DSG AG6)	Základní nastavení
6 stupňová přímo řazená převodovka DSG/02E (GSG DSG AG6)	Jízdní test
6 stupňová přímo řazená převodovka DSG/02E (GSG DSG AG6)	Kontrola - množství oleje v převodovce
6 stupňová přímo řazená převodovka DSG/02E (GSG DSG AG6)	Kódování
6 stupňová přímo řazená převodovka DSG/02E (GSG DSG AG6)	Vynulování učebních hodnot
61 - Regulace baterie	Akumulátor - výměna: varianta 1: Přizpůsobení
61 - Regulace baterie	Akumulátor - výměna: varianta 2: Kódování
61 - Regulace baterie	klidový odběr - nastavení
61 - Regulace baterie	Kódování
61 - Regulace baterie (Batt.regelung)	akumulátor - výměna
61 - Regulace baterie (Batt.regelung)	Akumulátor - výměna: varianta 2: Kódování
61 - Regulace baterie (Batt.regelung)	klidový odběr - nastavení
61 - Regulace baterie (Batt.regelung)	Kódování
62 - Elektronika dveří - zadní levé	Kódování
62 - Elektronika zadních levých dveří	Kódování
62 + 72 - Elektronika zadních dveří	Kódování
65 - Hlídaní tlaku v pneu	Kódování
65 - Hlídaní tlaku v pneu	Bezpečnostní přístup
65 - Hlídaní tlaku v pneu	Přizpůsobení
65 - Hlídaní tlaku v pneu	Kódování
65 - Hlídaní tlaku v pneu	Přizpůsobení snímače tlaku po výměně
65 - Hlídaní tlaku v pneu	Test signálu snímače tlaku
65 - Hlídaní tlaku v pneu	Kontrola hlavní antény
65 - Hlídaní tlaku v pneu	Speciální postup
69 - Elektronika přívěsu	Kódování
69 - Elektronika přívěsu	Přizpůsobení
69 - Funkce přívěsu (Anhaenger H0x) CAN	Kódování
69 - Funkce přívěsu (Anhaenger H0x) CAN	Montáž součásti - tažné zařízení
69 - Funkce přívěsu (Einparkhilfe 0101) CAN	Kódování
69 - Funkce přívěsu (Einparkhilfe 0101) CAN	Montáž součásti - tažné zařízení

69 - Tažné zařízení	Kódování
6C - Zpětná kamera	Kódování
6C - Zpětná kamera (J772__Rearview) CAN	Kalibrace
6C - Zpětná kamera (J772__Rearview) CAN	Kódování
6C - Zpětná kamera (J772__Rearview) CAN	Bezpečnostní přístup
6C - Zpětná kamera (J772__Rearview) CAN	Nastavení - jas
6C - Zpětná kamera (J772__Rearview) CAN	Nastavení - kontrast
6C - Zpětná kamera (J772__Rearview) CAN	Nastavení - sytost
6D - Zadní výklopné dveře	Základní nastavení 5tých dveří
6D - Zadní výklopné dveře HDSG-Modul (EV_HDSGVW428 EV_DeckLidContrUnit EV_HDSGVN46T EV_HDSGAU316) UDS	Základní nastavení 5tých dveří
6E - Hlavová zobrazovací jednotka	Přizpůsobení
6E - Posuvná střecha	Kódování
6F - Komfort systém II	Kódování
7 stupňová přímo řazená převodovka (DSG/0AM)	Základní nastavení
7 stupňová přímo řazená převodovka (DSG/0AM)	Kódování
7 stupňová přímo řazená převodovka (DSG/0AM)	Nulování informací o zabudování
7 stupňová přímo řazená převodovka (DSG/0AM)	Ovladače rychlostních stupňů - nastavení do polohy neutrální
7 stupňová přímo řazená převodovka (DSG/0AM)	Kontrola - množství oleje v převodovce
7 stupňová přímo řazená převodovka (DSG/0AM)	Kontrola - vůle vypínacího ústrojí spojky K1; K2
7 stupňová přímo řazená převodovka (GSG DQ200) UDS	Kontrola - vůle vypínacího ústrojí spojky K1; K2
72 - Elektronika dveří zadní - pravé	Kódování
72 - Elektronika zadních pravých dveří	Kódování
76 - Parkovací pomocník	Identifikace
76 - Parkovací pomocník	07-Kódování
76 - Parkovací pomocník	10-Přizpůsobení
76 - Parkovací pomocník	07 - Kódování
76 - Parkovací pomocník	10 - Přizpůsobení
76 - Parkovací pomocník	Kódování
76 - Parkovací pomocník	Přizpůsobení
76 - Parkovací pomocník	Kódování 8EC-8ED
76 - Parkovací pomocník	Přizpůsobení 8EC-8ED
76 - Parkovací pomocník	Kódování 8E2-8E5
76 - Parkovací pomocník	Přizpůsobení 8E2-8E5
76 - Parkovací pomocník	Základní nastavení
77 - Telefon	Kódování
77 - Telefon	Přizpůsobení
77 - telefon TELEFON (EV_UHVNA) UDS	Informační telefonní číslo 1 - nastavení
77 - telefon TELEFON (EV_UHVNA) UDS	Informační telefonní číslo 2 - nastavení
77 - telefon TELEFON (EV_UHVNA) UDS	Havarijní telefonní číslo 1 - nastavení
77 - telefon TELEFON (EV_UHVNA) UDS	Havarijní telefonní číslo 2 - nastavení
77 - telefon TELEFON (EV_UHVNA) UDS	Nouzové telefonní číslo - nastavení
77 - telefon TELEFON (EV_UHVNA) UDS	Doba zpoždění zvuku - nastavení
77 - telefon TELEFON (EV_UHVNA) UDS	Zpoždění referenčního kanálu - nastavení
77 - telefon TELEFON (EV_UHVNA) UDS	Hlasitost přehrávání médií - nastavení
77 - telefon TELEFON (EV_UHVNA) UDS	Mobilní telefon - základní hlasitost - nastavení
77 - telefon TELEFON (EV_UHVNA) UDS	Základní hlasitost - hlasový výstup - nastavení
77 - telefon TELEFON (EV_UHVNA) UDS	Mikrofon - citlivost - nastavení
77 - telefon TELEFON (EV_UHVNA) UDS	Mazání naučených přístrojů BlueTooth
77 - telefon TELEFON (EV_UHVNA) UDS	BlueTooth - klíč - nastavení
77 - telefon (Premium)	Havarijní telefonní číslo - nastavení
77 - telefon (Premium)	Informační telefonní číslo - nastavení

77 - telefon (Premium)	Doba zpoždění zvuku - nastavení
77 - telefon (Premium)	Základní hlasitost - nastavení
77 - telefon (Premium)	Mobilní telefon - základní hlasitost - nastavení
77 - telefon (Premium)	Mobilní telefon - doba doběhu - nastavení
77 - telefon (Premium)	Mikrofon - citlivost - nastavení
77 - telefon (Premium)	Mazání naučených přístrojů Bluetooth
77 - telefon (UHV premium)	Havarijní telefonní číslo - nastavení
77 - telefon (UHV premium)	Doba zpoždění zvuku - nastavení
77 - telefon (UHV premium)	Mobilní telefon - základní hlasitost - nastavení
77 - telefon (UHV premium)	Mobilní telefon - doba doběhu - nastavení
77 - telefon (UHV premium)	Mikrofon - citlivost - nastavení
77 - telefon (UHV premium)	Mazání naučených přístrojů Bluetooth
77 - telefon (UHV premium)	Bluetooth - klíč - nastavení
77 - Telefon Low PR-9W8	Kódování
77 - Telefon Low PR-9W8	Přizpůsobení
77 - Telefon PR-9W5 9ZF PR-8DP 8YQ	Přizpůsobení
77 - Telefon PR-9W5 9ZF PR-8DP 8YQ	Kódování
77 - Telefon PR-9W59ZF PR-8UD 8UL 8UM	Přizpůsobení
77 - Telefon PR-9W59ZF PR-8UD 8UL 8UM	Kódování
77 - telefon PR-9ZF9ZG9W5	Kódování
77 - telefon PR-9ZF9ZG9W5	Přizpůsobení
77 - telefon PR-9ZJ	Kódování
77 - telefon PR-9ZJ	Přizpůsobení
77 - telefon PR-9ZJ	Kódování
77 - telefon PR-9ZJ	Přizpůsobení
77 - Telefon PR-9ZW	Přizpůsobení
77 - Telefon PR-9ZW	Kódování
77 - Telefon PR-9ZW	Kódování
77 - Telefon PR-9ZW	Přizpůsobení
77 - telefon UHV / OW	Doba zpoždění zvuku - nastavení
77 - telefon UHV / OW	Mobilní telefon - základní hlasitost - nastavení
77 - telefon UHV / OW	Bluetooth - klíč - nastavení
77 - telefon UHV / OW	Mobilní telefon - doba doběhu - nastavení
77 - telefon UHV / OW	Havarijní telefonní číslo - nastavení
77 - telefon UHV / OW	Mazání naučených přístrojů Bluetooth
77 - telefon UHV premium (EV_UHVPreMi) UDS	Informační telefonní číslo 1 - nastavení
77 - telefon UHV premium (EV_UHVPreMi) UDS	Informační telefonní číslo 2 - nastavení
77 - telefon UHV premium (EV_UHVPreMi) UDS	Havarijní telefonní číslo 1 - nastavení
77 - telefon UHV premium (EV_UHVPreMi) UDS	Havarijní telefonní číslo 2 - nastavení
77 - telefon UHV premium (EV_UHVPreMi) UDS	Doba zpoždění zvuku - nastavení
77 - telefon UHV premium (EV_UHVPreMi) UDS	Mobilní telefon - doba doběhu - nastavení
77 - telefon UHV premium (EV_UHVPreMi) UDS	Maximální počet uživatelských profilů - nastavení
77 - telefon UHV premium (EV_UHVPreMi) UDS	Zpoždění referenčního kanálu - nastavení
77 - telefon UHV premium (EV_UHVPreMi) UDS	Hlasitost přehrávání médií - nastavení
77 - telefon UHV premium (EV_UHVPreMi) UDS	Bluetooth - preferovaný profil propojení dat telefonního seznamu - nastavení
77 - telefon UHV premium (EV_UHVPreMi) UDS	Bluetooth: režim SNIFF - nastavení
77 - telefon UHV premium (EV_UHVPreMi) UDS	Mobilní telefon - základní hlasitost - nastavení
77 - telefon UHV premium (EV_UHVPreMi) UDS	Základní hlasitost - hlasový výstup - nastavení

77 - telefon UHV premium (EV_UHVPremi) UDS	Mikrofon - citlivost - nastavení
77 - telefon UHV premium (EV_UHVPremi) UDS	Mazání naučených přístrojů BlueTooth
77 - telefon UHV premium (EV_UHVPremi) UDS	BlueTooth - klíč - nastavení
77 Telefon	Kódování
78 - Pravé posuvné dveře	Přizpůsobení
96 - Přístrojová deska	Nulování servisního intervalu
9F - Stat.topení (voda)	Učení dálkového ovládání
Airbag	Kódování
Automatická převodovka OAT	Kódování
Automatická převodovka OAT	Základní nastavení
Automatická řevodovka 09D	Kódování
Automatická řevodovka 09D	Základní nastavení
Elektronika brzd	Nastavení snímačů zrychlení
Gateway	Kódování
Generace 5	Kódování
Generace 5 Alpha-Beta	Kódování
Generace 6	Kódování
Generace 6	Přizpůsobení
Generace 6 Delta-Premium	Kódování
Generace 7	Kódování
Generace 7	Přizpůsobení
I a II generace	Identifikace
I a II generace	Přizpůsobení klíčů
I a II generace	Výměna řídicí jednotky motoru
I a II generace	Výměna řídicí jednotky panelu přístrojů
I a II generace	Nouzový start
III generace	Identifikace
III generace	10-Přizpůsobení klíčů
III generace	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru
III generace	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru starší
III generace	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ přístrojové desky
III generace	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ přístrojové desky starší
III generace	Výměna vstřikovacího čerpadla
Imobilizér	Přizpůsobení klíčů
Imobilizér	Kódování od 05/00
Imobilizér	Přizpůsobení po výměně ŘJ imobilizéru do 00 s W-vedením
Imobilizér	Přizpůsobení po výměně ŘJ imobilizéru od 00 s CAN-BUS
Imobilizér	Přizpůsobení po výměně ŘJ imobilizéru od 00 s CAN-BUS starší
Imobilizér	Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru do 00 s W-vedením
Imobilizér	Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru od 00 s CAN-BUS
Imobilizér	Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru od 00 s CAN-BUS starší
Imobilizér	Kódování klíčů
Imobilizér	Přizpůsobení po výměně ŘJ imobilizéru
Imobilizér	Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru a odpojovacího ventilu paliva
Imobilizér	Kódování
Imobilizér	Přizpůsobení klíčů 1. generace (95-98)
Imobilizér	Přizpůsobení klíčů 2. a 3. generace (od 98)
Imobilizér	Přizpůsobení po výměně imobilizéru 2. generace (95-98)
Imobilizér	Přizpůsobení po výměně imobilizéru 3. generace (od 98)
Imobilizér	Přizpůsobení po výměně imobilizéru 3. generace (starší)
Imobilizér	Značení klíčů
Imobilizér 1. generace	Přizpůsobení klíčů
Imobilizér 1. generace	Přizpůsobení po výměně ŘJ Imobilizéru (i starší)
Imobilizér 1. generace	Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru (i starší)
Imobilizér 1. generace	Kódování
Imobilizér 2. generace	Přizpůsobení klíčů

Imobilizér 2. generace	Přizpůsobení po výměně ŘJ imobilizéru (i starší)
Imobilizér 2. generace	Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru (i starší)
Imobilizér 2. generace	Nouzový start
Imobilizér 3. generace	Přizpůsobení klíčů
Imobilizér 3. generace	Přizpůsobení po výměně ŘJ přístrojové desky
Imobilizér 3. generace	Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru
Imobilizér 3. generace	Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru (starší)
Imobilizér 3. generace	Přizpůsobení po výměně ŘJ přístrojové desky (starší)
Imobilizér 3. generace	Nouzový start
IV generace	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ motoru
IV generace	10-Přizpůsobení po výměně ŘJ přístrojové desky
IV generace	Učení nových klíčků
MS 501; MS 503 a Symphony	Identifikace
MS 501; MS 503 a Symphony	02-Paměť závád
MS 501; MS 503 a Symphony	07-Kódování
OSTATNÍ POSTUPY	Nastavení snímače úhlu natočení volantu (G85)
OSTATNÍ POSTUPY	Jízdní test ESP
OSTATNÍ POSTUPY	Jízdní test MK60
OSTATNÍ POSTUPY	Odvzdušnění hydraulické jednotky ABS
OSTATNÍ POSTUPY	Odvzdušnění hydraulické jednotky ABS
OSTATNÍ POSTUPY	Jízdní test varianta II
OSTATNÍ POSTUPY	Nastavení snímače příčného zrychlení (G200)
OSTATNÍ POSTUPY	Nastavení snímače brzděného tlaku (G201)
OSTATNÍ POSTUPY	Nastavení snímače podélného zrychlení (G251)
OSTATNÍ POSTUPY	Nastavení dorazů řízení
OSTATNÍ POSTUPY	Přizpůsobení snímače tlaku po výměně
OSTATNÍ POSTUPY	Test signálu snímače tlaku
OSTATNÍ POSTUPY	Nastavení snímače natočení volantu (G85)
OSTATNÍ POSTUPY	Nastavení snímačů zrychlení
OSTATNÍ POSTUPY	Buzení hydraulického čerpadla
OSTATNÍ POSTUPY	Buzení čerpadla jízdní dynamiky V156
OSTATNÍ POSTUPY	Základní nastavení snímače natočení volantu (G85)
OSTATNÍ POSTUPY	Zapojení konetkoru ŘJ ABS do m.r. 2000
OSTATNÍ POSTUPY	Zapojení konetkoru ŘJ ABS od m.r. 2000
OSTATNÍ POSTUPY	Nastavení limitů řízení
OSTATNÍ POSTUPY	Učení dálkových ovladačů
OSTATNÍ POSTUPY	Nastavení snímače úhlu řízení (G85)
OSTATNÍ POSTUPY	Odblokování skrytého menu MMI
OSTATNÍ POSTUPY	MMI Restart
OSTATNÍ POSTUPY	Nastaveí snímače úhlu řízení (G85)
Parkovací pomocník	Kódování
Parkovací pomocník	Přizpůsobení
Přístrojová deska	Nulování pevných servisních intervalů
Přístrojová deska	Nulování proměnlivých servisních intervalů
Přístrojová deska	Nastavení servisních intervalů
Přístrojová deska	Rozpoznání servisních intervalů
Přístrojová deska	Dalsí funkce přisrojové desky do 97
Přístrojová deska	Kódování
Přístrojová deska	Přizpůsobení
Přístrojová deska	Kódování bez CAN-BUS
Přístrojová deska	Kódování s CAN-BUS do 05/00
Přístrojová deska	Kódování s CAN-BUS od 05/00
Přístrojová deska	Přizpůsobení bez CAN-BUS
Přístrojová deska	Přizpůsobení s CAN-BUS
Přístrojová deska	Přizpůsobení ujetých km
Přístrojová deska	Změna jednotek vzdálenosti km/mil
Přístrojová deska	Přizpůsobení čísla dílu
Přístrojová deska	Nastavení zobrazení převodových stupňů

Přístrojová deska	Přizpůsobení signálu rychlosti
Přístrojová deska	Přizpůsobení ukazatele rychlosti
Přístrojová deska	Přizpůsobení jednotek ukazatele venkovní teploty
Přístrojová deska do 01	10-Přizpůsobení
Přístrojová deska do 01	Kódování
Přístrojová deska od 01	10-Přizpůsobení
Přístrojová deska od 01	Kódování
Přístrojová deska od 01	Změna servisních intervalů
Přístrojová deska od 01	Nastavení jazyka
QG nebo QI?	rozpoznání druhu servisního intervalu
RN-S2	Kódování
RN-S2 DVD	Kódování
RNS-MFD	Kódování
RNS-MFD2	Kódování
RNS-MFD2 DVD	Kódování
Snímač deště a světla	Kódování snímače deště a světla
Tachograf	Adresování
Vozidla do roku 2000	Nulování servisních intervalů
Vozidla do roku 2004	Nulování servisních intervalů
Vozidla do roku 2004	Změna servisních intervalů
Vozidla do roku 2012 - QG	nulování servisních intervalů QG
Vozidla do roku 2012 - QG	změna na pevný servisní interval QG0
Vozidla do roku 2012 - QG	změna na proměnlivý servisní interval QG1
Vozidla do roku 2012 - QG	změna na pevný servisní interval QG2
Vozidla do roku 2012 - QG	změna na interval závislý na čase a km QG3
Vozidla od roku 2004	Nulování servisních intervalů
Vozidla od roku 2013 - QI	nulování proměnlivého servisu výměny oleje QI6
Vozidla od roku 2013 - QI	nulování pevného servisu výměny oleje QI1-4
Vozidla od roku 2013 - QI	nulování servisní prohlídky QI
Vozidla od roku 2013 - QI	rozpoznání servisní události QI
Vozidla od roku 2013 - QI	kontrola nutnosti inspekce QI
Vozidla od roku 2013 - QI	změna na pevný interval výměny oleje QI
Vozidla od roku 2013 - QI	změna na proměnl. interval vým. oleje QI